




Green Lion
بنك الطاقة NURU
ا مللي أمبير/ساعة

SKU: GNNRU10KPBWH

Model No: GL-PX72

١	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	التعليمات
٥	أ. شحن بنك الطاقة
٦	ب. شحن الهاتف
٧	ج. شحن الأجهزة الرقمية الأخرى
٨	تعليمات السلامة
٩	الاحتياطات
١٠	التخلص من الجهاز
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا

بنك الطاقة Green Lion من NURU هو شاحن محمول عالي السعة وسريع الشحن، مصمم للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. يتميز بشحن سريع بتقنية PD بقوة 20 واط، مما يوفر شحناً سريعاً للطاقة. يتميز بنك الطاقة بخفة وزنه وصغر حجمه، مما يسهل حمله بفضل حبله المريح. مثالي للشحن أثناء التنقل، ومتواافق مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بمنفذ USB.



المواصفات

رقم الموديل	GL-PXV7
المادة	ABS + PC
سعة البطارية املي أمبير/ساعة، 5.8 واط/ساعة
مدخل USB-C	5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2.5 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير
مخرج USB-C	5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2.5، 12 أمبير، 12V/1.5A (بعد أقصى 20 واط)
أبعاد المنتج	168x71x26 مم
وزن المنتج	168 غرام


محتويات العبوة

بنك طاقة واحد
كابل USB-C إلى C واحد

التعليمات

أ. شحن بنك الطاقة

١. وصل أحد طرفي كابل الشحن بالشاحن والطرف الآخر ببنك الطاقة. عندما يومض مؤشر الضوء، فهذا يشير إلى أن الجهاز قيد الشحن.
٢. إذا اكتسح بنك الطاقة ظروفاً غير طبيعية، مثل الشحن الزائد أو التفريغ الزائد، فسيدخل تلقائياً في وضع الحماية ويتوقف عن العمل. لإعادة تفعيله، ما عليك سوى إعادة شحن بنك الطاقة.
٣. للحصول على أفضل شحن، نوصي باستخدام شاحن سريع الشحن.




ب. شحن الهاتف

٤. وصل أحد طرفي كابل الشحن بمنفذ إخراج الطاقة في الهاتف المحمول، والطرف الآخر بالهاتف المحمول الذي يحتاج إلى الشحن. سيضيء مؤشر الطاقة في الهاتف المحمول، مشيراً إلى أنه في وضع الشحن.

٤. إذا اكتشـف مزود الطاقة المحمول ظروـفاً غير طبيعـية، مثل الشـحن الزـائد أو ارتفاع درجة الحرارة، فسيدخل تلقائـياً في وضع الحـماية. في هـذه الحالـة، سيـتوقف مزود الطـاقة المـحمول عن العمل. لإـعادة تشـيـطـه، يـمكـنك إـعادـة شـحـنه.

ج. شـحـن الأـجهـزة الرـقمـيـة الأـخـرى

قم بـتوصـيل أحد طـرـفي كـابـل الشـحـن بـمنفذ إـخـراج الطـاقـة في جـهاـز الـهـاـفـهـ المـحـمـول، والـطـرـف الآـخـر بـالـجـهاـز الرـقـمـيـ (مـثـل الجـهاـز اللـوـحـي) الذـي يـحـتـاج إـلـى الشـحـن.



٤. تعـليمـات السـلامـة

قد يـؤـدي الاستـخدـام غـير السـليم إـلـى تـلف الـبـطـارـيـة، أو ارـتفـاع درـجة حرـارـتها، أو حتـى نـشـوب حـريق وـانـفـجار. لـتـجـنب الإـصـابـات الشـخـصـيـة وـتـلف الـمـمـتـلـكـات، يـرجـى اتـبـاع هـذـه الإـرـشـادـات للـاستـخدـام وـالتـخـزـين الآـمـنـ:

١. هـذـا المنتـج ليس لـعـبة. أـيقـه بـعـيـداً عـن مـتـناـول الـأـطـفال، وـامـنـعـهـم من اسـتـخدـامـه أو اللـعـب بـه لـتـجـنبـ الـحوـادـثـ.

٢. استـخدـم شـاحـنـاً مـتـواـفقـاً مع مـعاـيـرـ السـلامـة المـحلـية (مـثـل شـهـادـة C3C الصـينـيـة) لـمـنـعـ الصـدـمـات الكـهـربـائـية أو تـلفـ الـبـطـارـيـةـ.

٣. تـجـنبـ الضـغـطـ على المنتـج أو ضـربـهـ، وـاحـمـهـ من السـقـوطـ الشـدـيدـ أو الـاهـتزـازـاتـ الـقوـيـةـ. فيـ حالـ دـخـولـ سـائـلـ إـلـى المنتـجـ، فـقدـ يـتـسـبـبـ فيـ تـلفـهـ. فيـ حالـ تـلفـ الـبـطـارـيـةـ أو الدـائـرةـ الـكـهـربـائـيةـ أو قـصـرـهــ، توـقـعـ عنـ اسـتـخدـامـهـ فـورـاًـ وـتـخلـصـ مـنـهـ بـشكـلـ سـليمـ.

- ٤.** إذا ظهرت على المنتج علامات انتفاض أو تشوه أو تسرب أو انخفاض في سعته، فتوقف عن استخدامه فوراً وتخلص منه بالطريقة الصحيحة.
- ٥.** لا تضع المنتج في الجيوب أو العبوات المحكمة الإغلاق أو الأسرة أو الأرائك أو أي أماكن أخرى قد تعيق تبديد الحرارة. تأكد من عدم تغطية المنتج بالملابس أو الوسائل أو أغطية الأسرة أو أي أشياء أخرى أثناء الاستخدام.
- ٦.** يُمنع منعاً باتاً تفكيك المنتج أو عصره أو ثقبه أو تقصير دارة كهربائية أو تعريضه للماء أو النار أو درجات الحرارة العالية (فوق ٦ درجة مئوية أو ٤٤ درجة فهرنهايت). أبق المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة مثل المواقد أو أجهزة التدفئة.
- ٧.** في الطقس الحار، تجنب وضع المنتج في سيارة بدون مراقبة أو أي مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة.
- ٨.** تحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم بوليمر. لا تحاول تفكيك غطاء المنتج دون الحصول على إذن مناسب لتجنب أي ضرر محتمل للبطارية أو أي مخاطر أخرى.

احتياطات

- ١.** عند الاستخدام الأول، يرجى التأكد من شحن المنتج بالكامل.
- ٢.** عند شحن المنتج أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى، استخدم دائمًا شاحنًا وكابل بيانات مناسبين (ينصح باستخدام شاحن وكابل بيانات من علامة تجارية موثوقة).
- ٣.** أثناء الشحن، تأكد من وجود شخص ما، أفضل دائمًا مصدر الطاقة إذا كنت تخطط للمغادرة أو الخروج لفترة طويلة.
- ٤.** بعد شحن المنتج بالكامل أو شحن الأجهزة الأخرى بالكامل، افصل كابل الشحن لتجنب أي مشاكل محتملة ناجمة عن التوصيل طويلاً.
- ٥.** إذا لم يظهر المنتج مؤشر البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون في وضع الحماية. في هذه الحالة، وصل شاحنًا خارجيًا لاستعادته.

٦. إذا لم يكن المنتج قيد الاستخدام لفترة طويلة، خزنه في مكان بارد وجاف بشحنة تقريرياً. تجنب تخزينه مشحوناً بالكامل أو فارغاً تماماً، فقد يؤثر ذلك على عمر البطارية.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية للإدارة النفايات.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماراة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)