

LèPRESSO



LePresso

محطة دك قاس ٥٨/٥١ مم

SKU : LPCFFTS0079BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٢	مميزات المنتج
٣	دليل الاستخدام
٤	احتياطات السلامة
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

صُممت محطة دكّ Lepresso متعددة الفتحات بمقاس ٥٨/٥٨ مم لتحسين تحضير الإسبريسو بدقة وكفاءة فائقتين. صُنعت هذه المحطة من بلاستيك ABS المتين والسيليكون، وتتميز بفتحات متعددة لتثبيت ملحقات القهوة، بما في ذلك مكبس وفلتر القهوة. تصميمها متعدد الاستخدامات متوافق مع سلال فلتر القهوة بمقاس ٥٨ مم و٥٨ مم، مما يوفر مساحة عمل ثابتة ومنظمة لتحكم مثالي في الدك. يتضمن تصميمها المدمج سهولة الوصول إلى أدواتك مع محاذاة كل أداة في مكانها، مما يجعلها مثالية للحصول على جرعات قهوة متجانسة ومثالية في كل مرة.

المواصفات

المادة	بلاستيك ABS + سيليكون
الحجم المتوافق	سللة فلتر القهوة ٥٨/٥٨ مم
التصميم	قاعدة دك متعددة الفتحات

مميزات المنتج

١. يتسع لمختلف ملحقات القهوة، مما يوفر مساحة عمل منظمة ومرتبطة.
٢. مصنوع من بلاستيك ABS عالي الجودة والسيليكون لضمان استخدام يدوم طويلاً.
٣. مصمم ليناسب مجموعة متنوعة من سلال فلتر القهوة، مما يضمن تعدد استخداماته.

٤. يوفر دعمًا ثابتًا لضغط دك دقيق ومتساوٍ، مما ينتج عنه جرعات إسبريسو مثالية.
٥. يُسهّل عملية تحضير الإسبريسو مع سهولة الوصول إلى أدواتك.
٦. مثالي للاستخدام المنزلي أو التجاري، حيث يوفر مساحة قيّمة على الطاولة مع إبقاء الملحقات في متناول اليد.
٧. أسطحه الملساء تُسهّل التنظيف والصيانة.

دليل الاستخدام

١. ضع محطة الدك على سطح مستوٍ وثابت، مع التأكد من أن جميع الملحقات في متناول اليد.
٢. اختر الفتحة المناسبة لفلتر القهوة (١٥ مم أو ٥٨ مم) وثبّتها بإحكام في المكان المخصص. سيُثبّت هذا فلتر القهوة في مكانه أثناء تحضير الإسبريسو.
٣. تأكد من ترتيب أداة الدك، وعلبة الدق، والملحقات الأخرى بشكل مرتب في الفتحات الإضافية لسهولة الوصول إليها أثناء التحضير.
٤. بعد ملء فلتر القهوة بتفل القهوة، استخدم أداة الدك لتوزيع الضغط بالتساوي. يوفر تصميم المحطة دعمًا ثابتًا لعملية الدك، مما يضمن ضغطًا متساويًا للحصول على أفضل استخلاص للقهوة.
٥. صُممت كل فتحة للحفاظ على أدواتك منظمة، مما يجعل عملية التحضير أكثر سلاسة وسرعة.
٦. بعد الاستخدام، نظّف محطة الدك بقطعة قماش ناعمة لإزالة أي بقايا قهوة. تجنّب استخدام المواد الكيميائية القاسية التي قد تُتلف المواد.
٧. عند عدم الاستخدام، قم بتخزين محطة الدك في مكان جاف وبارد، بعيدًا عن مصادر الحرارة أو الرطوبة الزائدة للحفاظ على متانتها.

احتياطات السلامة

١. تأكد من وضع محطة الدك على سطح ثابت لتجنب انقلابها أثناء الاستخدام.
٢. تجنب تعريض محطة الدك لمصادر حرارة مباشرة، مثل الماء الساخن أو البخار، لمنع تلف المواد.
٣. لا تسقط المحطة أو تصطمم بها بأشياء ثقيلة، فقد يتسبب ذلك في تلف هيكلها أو ملحقاتها.
٤. أبقِ المحطة وملحقاتها بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة لتجنب الإصابات العرضية أو سوء الاستخدام.
٥. افحص محطة الدك بانتظام بحثًا عن أي علامات تلف أو تآكل مفرط لضمان سلامتها.
٦. استخدم المحطة فقط للغرض المخصص لها - دك الإسبريسو - وتجنب استخدامها لأغراض أخرى غير القهوة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](https://www.instagram.com/lepresso_official)