

PORODO



Porodo

حقيبة مكياج للسفر
مع مرآة LED قابلة للفصل

SKU: PDLFSTLC0459BG



٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٤	تعليمات الشحن
٤	دليل مؤشرات LED
٥	تشغيل الإضاءة
٦	محتويات العبوة
٦	التنظيف والصيانة
٦	تعليمات السلامة
٧	احتياطات البطارية
٨	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٨	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تُعد حقيبة مكياج السفر المزودة بمرآة LED قابلة للفصل حلاً عملياً ومدمجاً لتنظيم أدوات المكياج ومستحضرات العناية الشخصية أثناء السفر. تتميز بحجرات متعددة للتخزين الآمن، ومرآة LED قابلة للفصل مع إمكانية تعديل درجة السطوع لسهولة وضع المكياج في أي إضاءة. كما تحتوي الحقيبة على خطاف تعليق لسهولة التخزين، مما يجعلها خياراً متعدد الاستخدامات وسهل الحمل للمسافرين.

المواصفات

المادة	بولي يوريثان + ABS + زجاج
جهد الإدخال	٣,٧ فولت
حجم المرآة	١٤٨ × ٢٠,٥ مم
عدد خرزات LED	٦٤ قطعة
سعة البطارية	١٥٠٠ ميلي أمبير/ساعة
درجة حرارة اللون	٦٠٠٠-٢٦٠٠ كلفن
واجهة الشحن	USB-C
وزن المنتج	٥٧٣ غرام
أبعاد المنتج	٢٣ × ١٦,٦ × ٩ سم
رقم الموديل	PDLFSTLC.٤٥٩




تعليمات الشحن

اتبع الخطوات التالية لشحن المرآة:

1. وُصِّل كابل الشحن USB-C المرفق بمنفذ micro USB-C الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.
2. وُصِّل طرف USB القياسي من الكابل بمنفذ USB مزود بالطاقة أو بمحوّل USB.
3. سيشير مؤشر LED إلى بدء عملية الشحن.


محول تيار متردد
USB (غير متضمن)



دليل مؤشرات LED

يساعدك مؤشر LED للحالة في المرآة على متابعة عملية الشحن بسهولة. يوفر مؤشرًا مرئيًا لحالة البطارية كما يلي:

المؤشر	حالة البطارية	ضوء LED
أحمر	جاري الشحن	●
مطفأ	مشحونة بالكامل	●




تتميز المرآة بثلاثة أوضاع إضاءة ودرجة سطوع قابلة للتعديل لراحتك:
إضاءة ثلاثية الألوان:

- a.** انقر مرة واحدة لتفعيل وضع الأبيض (البارد).
- b.** انقر مرة أخرى للتبديل إلى وضع الأصفر (الدافئ).
- c.** انقر مرة أخرى لاختيار وضع الأبيض/الأصفر (الساطع).
- d.** انقر مرة أخرى لإطفاء الضوء.

السطوع:

انقر مطولاً على حلقة الضوء لزيادة أو تقليل السطوع (يجب أن يكون الضوء مضاعف لضبط السطوع).



حقيبة تخزين x 1



مرآة LED x 1



كابل شحن USB-C x 1



قطعة قماش
تنظيف x 1

التنظيف والصيانة

1. استخدم قطعة قماش التنظيف المرفقة لإزالة البقع والغبار من المرآة.
2. إذا كانت المرآة بحاجة إلى تنظيف إضافي، فامسحها برفق بقطعة قماش مبللة قليلاً.
3. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تُلحق الضرر بسطح المرآة.
4. تأكد من إطفاء المرآة وفصلها عن الكهرباء قبل التنظيف.
5. خزن المرآة في مكان جاف وبارد لمنع تلفها.

تعليمات السلامة

- يرجى قراءة جميع تعليمات السلامة واتباعها بعناية لضمان الاستخدام السليم والتشغيل الآمن للمنتج.
1. الماء: لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من الماء. افصل الجهاز عن الكهرباء ونظفه فقط بقطعة قماش مبللة.
 2. التهوية: لا تسد أي فتحات تهوية. ركب المنتج وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
 3. الحرارة: أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة مثل المشعات أو المواقد أو مكبرات الصوت.
 4. الملحقات: استخدم الملحقات أو الملحقات التي تحددها الشركة المصنعة فقط.

٥. فصل المنتج: افصل المنتج أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
 ٦. الصيانة: اطلب من فني مؤهل صيانة المنتج إذا ظهر عليه أي تلف أو عطل.
 ٧. التلف: في حالة تلف القابس، أو انسكاب سائل على الجهاز، أو سقوطه أو تعرضه للمطر، اتصل بفني صيانة.
 ٨. الإضاءة: لا تضع المنتج بالقرب من مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع أو الأشياء المضأة.
 ٩. المناخ: هذا المنتج مناسب للاستخدام في المناخات الاستوائية والمعتدلة.
- تحذير:**

- a. السلامة الكهربائية: لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض المنتج للمطر أو الرطوبة.
- b. الاستخدام لفترات طويلة: في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، افصل مصدر الطاقة وخرّنه في مكان جاف.
- c. التخزين: احرص دائمًا على تخزين المنتج مع شاحن UL / ETL المعتمد وكابل USB المرفق.
- d. ضوء الشمس: لا تعرض المرآة لأشعة الشمس المباشرة أبدًا، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارتها وقد يؤدي إلى تلف الوحدة أو إلحاق الضرر بعينيك.

احتياطات البطارية

١. لا تستخدم البطارية أو تشحنها إذا بدا عليها أي تسريب، أو تغير لونها، أو تشوهاها، أو أي شيء غير طبيعي.
٢. لا تفكّك الجهاز أو تُخرج البطارية، فقد يُسبب ذلك تسرب مواد ضارة.
٣. تجنب شحن البطارية إذا كانت درجة الحرارة خارج نطاق ٥ درجات مئوية ٣٥- درجة مئوية (٤١ درجة فهرنهايت ٩٥- درجة فهرنهايت).
٤. لا تُعرّض البطارية لأي سائل.
٥. أبقِ البطارية بعيدًا عن الحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار. لا تستخدم البطارية في سيارة سيئة التهوية، حيث قد ترتفع درجات الحرارة.
٦. أبقِ البطاريات دائمًا بعيدًا عن متناول الرضع والأطفال الصغار.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروط التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُؤد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة مُحددة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة. بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

يُحظر التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات. لا تحاول تغيير البطارية، لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الضمان وقد يُسبب إصابة أو تلفاً للجهاز. للتخلص من الجهاز بشكل صحيح، اتبع التعليمات التالية:

١. لا تتخلص أبداً من البطاريات أو الأجهزة الإلكترونية المستعملة مع النفائيات الصلبة

العادية، فقد تحتوي على مواد ضارة.

٢. تخلص دائمًا من البطاريات والأجهزة الإلكترونية المستعملة وفقًا للوائح المحلية. يُقدم العديد من تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات الآن إعادة تدوير البطاريات والمكونات الإلكترونية الأخرى مجانًا.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)