

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

**كوب تقليب FLUXMIX
سعة ٣٥٠ مل مع مكبر صوت**

SKU: PDLFST198WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	احتياطات السلامة
٥	تعليمات التشغيل
٦	تصميم المنتج
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

كوب التحريك بورودو فلوكس ميكس ساعة ٣٥٠ مل مع مكبر صوت هو كوب أنيق ومبتكر مصمم لمن يقدرّون العملية والأناقة. يتميز بخاصية التحريك التلقائي الفوري مع كبسولة التحريك المغناطيسية، مما يضمن مزجًا مثاليًا للمشروبات في كل مرة. كما يحتوي الكوب على مكبر صوت مدمج، مما يسمح ببث صوتي لاسلكي أثناء استمتاعك بمشروبك. يتيح لك التحكم الذكي باللمس تشغيله بسهولة، وتوفر شاشة LED قراءات فورية لدرجة الحرارة. مع منفذ شحن USB-C لإعادة الشحن بكفاءة وثبات مانع للانزلاق، يضمن تصميمه المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المتانة والموثوقية. يُعد بورودو فلوكس ميكس مزيجًا مثاليًا بين العملية والتكنولوجيا الحديثة، مما يُحسّن روتينك اليومي.

المواصفات

السعة	٣٥٠ مل
الجهد المقدر	تيار مستمر ٥ فولت
قوة مكبر الصوت	٥ واط
إصدار البلوتوث	٥.٣
سعة البطارية	١٥٥ مللي أمبير/ساعة (للخلاط)، ٦٠٠ مللي أمبير/ساعة (للمكبر الصوتي)
عمر البطارية	٢٠٠ دورة (للخلاط)، ساعتان (للمكبر الصوتي)
مدة الشحن	ساعتان

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤ صالح للطعام
حجم المنتج	٧٥ x ٧٥ x ١٩٣ مم
الوزن الصافي	٢٩١ غرام
رقم الموديل	PDLFST198

مميزات المنتج

١. **تقليب تلقائي فوري:** يتميز كوب التقليب بورودو فلوكس ميكس سعة ٣٥٠ مل بخاصية التقليب التلقائي التي تضمن خلط مشروباتك بشكل مثالي في كل مرة. سواء كنت تشرب قهوة أو شايًا أو مخفوق بروتين، فإن آلية التقليب المتطورة في الكوب تمزج مشروبك بسلاسة ودون أي جهد يدوي.
٢. **كبسولة التقليب المغناطيسية:** يستخدم الكوب كبسولة تقليب مغناطيسية تعمل بسلاسة للحفاظ على مشروباتك ناعمة وممزوجة جيدًا. يضمن النظام المغناطيسي أن تكون عملية التقليب سريعة وفعالة، مما يوفر نتائج ثابتة مع كل استخدام.
٣. **مكبر صوت لاسلكي مدمج:** استمتع بأغانيك المفضلة أثناء احتساء مشروبك مع مكبر الصوت اللاسلكي المدمج في فلوكس ميكس. سواء كنت في المنزل أو أثناء التنقل، يمكنك بث الصوت مباشرة من هاتفك أو جهازك، مما يضيف لمسة إضافية من الراحة والمتعة إلى روتينك اليومي.
٤. **تحكم ذكي باللمس:** يأتي فلوكس ميكس بورودو مزودًا بنظام تحكم باللمس سهل الاستخدام يتيح لك تشغيل الكوب بسهولة. بلمسة بسيطة، يمكنك بدء أو إيقاف عملية التقليب، وضبط الإعدادات، أو مراقبة درجة الحرارة، مما يجعلها سهلة الاستخدام للغاية.
٥. **شاشة عرض درجة الحرارة اللحظية مع شاشة LED:** ابقَ على اطلاع دائم بدرجة حرارة مشروبك من خلال شاشة LED المدمجة. تعرض الشاشة درجة حرارة مشروبك اللحظية، لتستمتع به بالدفء أو البرودة المثالية، سواء كنت تشرب قهوة ساخنة أو سموثي باردًا.

٦. منفذ شحن USB-C: يتميز فلكس ميكس بمنفذ شحن USB-C، مما يوفر طريقة سريعة وفعالة لإعادة شحن الكوب. يضمن لك خيار الشحن العصري هذا شحن الكوب بسرعة والعودة للاستمتاع بمشروباتك دون انتظار طويل.

٧. ثبات مانع للانزلاق: صُمم فلكس ميكس لضمان الثبات، فهو مزود بقاعدة مانعة للانزلاق تُحافظ على ثبات الكوب في مكانه، سواءً كان على مكتبك أو منضدة مطبخك أو منضدة سريرك. لن تقلق بشأن الانسكابات العرضية أو الحركة أثناء استخدامه.

٨. هيكل متين من الفولاذ المقاوم للصدأ: صُنِع فلكس ميكس من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة، مما يجعله متينًا ومقاومًا للتلف. يضمن تصميمه الأنيق أنه ليس عمليًا فحسب، بل جميل المظهر أيضًا، بينما تضمن المواد المستخدمة أداءً يدوم طويلًا للاستخدام اليومي.

احتياطات السلامة

١. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يحتوي كوب التحريك على أداة تحريك، ويجب عدم تشغيله من قبل الأطفال لمنع ابتلاع أجزاء منه عن طريق الخطأ أو الحروق من السوائل الساخنة.

٢. لا يُستخدم هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو البصرية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال) إلا تحت إشراف شخص بالغ مسؤول.

٣. لا تغمر المنتج في الماء. نظّف الجزء الخارجي بقطعة قماش مبللة، واشطف البطانة وغطاء الكوب بالماء.

٤. تجنب سكب الطعام في الكوب أثناء دوران أداة التحريك.

٥. لا تضع المنتج مباشرة على النار أو بالقرب من مصادر الحرارة، فقد يتسبب ذلك في تلفه أو عطله، وقد يُشكل خطرًا على السلامة.

٦. استخدم هذا المنتج للغرض المخصص له فقط.

٧. لا تتجاوز درجة حرارة الاستخدام القصوى ١٠٠ درجة مئوية؛ اشرب دائمًا بدرجة حرارة مناسبة.

٨. سماعة البلوتوث ليست مقاومة للماء؛ تجنب تعريضها للماء لتجنب التلف أو الأعطال.
٩. بعد فتح العبوة، تخلص من الكيس البلاستيكي فورًا لتجنب مخاطر الاختناق، وخاصةً للأطفال.

١٠. نظف المنتج قبل الاستخدام الأول.

١١. لتنشيط البطارية والحفاظ على أدائها، اشحن المنتج قبل الاستخدام الأول.

١٢. تجنب النار والحرارة: أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر النار والبيئات ذات درجات الحرارة العالية لمنع التلف.

١٣. تعليمات التنظيف: لا تنقع المنتج في الماء للتنظيف لتجنب إتلاف الدوائر الداخلية.

١٤. غير مناسب للظروف القاسية: المنتج غير مناسب للتجميد أو غسل الأطباق أو التسخين في الميكروويف.

١٥. الاستخدام مع الماء: لا تستخدم المنتج أو تقلبه بدون ماء أبدًا لتجنب أي تلف محتمل.


تعليمات التشغيل

١. إضافة الماء: ابدأ بسكب الماء في الكوب حتى المستوى المطلوب.

٢. إضافة المشروبات: أضف مشروبك المفضل (مثل الشاي أو القهوة أو أي مزيج مشروبات).

٣. تفعيل الطاقة: اضغط على زر التشغيل برفق لتفعيل الجهاز. ستظهر درجة الحرارة على الشاشة.

٤. بدء التقليب: اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لبدء وظيفة التقليب التلقائي. سيبدأ الجهاز بتحريك المشروب لمدة ٣٠ ثانية تقريبًا.



١. مفتاح اللمس: اضغط لضبط درجة حرارة الشاشة. اضغط على خاصية التحريك التلقائي للتحريك لمدة ٣٠ ثانية.
٢. الشاشة: تعرض درجة الحرارة الحالية والعد التنازلي للتحريك.
٣. منفذ شحن كوب التحريك من النوع C: لشحن سماعة البلوتوث.
٤. مفتاح التشغيل: اضغط مطولاً لفتح/إغلاق مصدر طاقة سماعة البلوتوث.
٥. مفتاح الوظائف (الأغنية التالية): اضغط للانتقال إلى الأغنية التالية. اضغط مطولاً لرفع مستوى الصوت.
٦. مفتاح الوظائف (الأغنية السابقة): اضغط للانتقال إلى الأغنية السابقة. اضغط مطولاً لخفض مستوى الصوت.

٧. منفذ شحن سماعة بلوتوث من النوع C: يُستخدم لشحن سماعة البلوتوث.
٨. مؤشر الضوء: يومض باللون الأزرق عند انتظار اتصال بلوتوث. عند الاتصال، يبقى الضوء الأزرق مضاءً. يضيء الضوء الأحمر أثناء الشحن وينطفئ بعد اكتمال الشحن.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me