

PORODO



Porodo

مقبض تصوير السيلفي ذو القاعدة
الرباعية دوران بزاوية ٣٦٠ درجة

SKU: PDHSM34

٢	نبذة عن المنتج
٢	المواصفات
٣	الميزات الرئيسية
٣	تعليمات الاستخدام
٤	إرشادات السلامة
٥	التخلص
٥	الضمان
٥	تواصل معنا

مقبض التصوير الذاتي من بوردو ذو القاعدة الرباعية وقابل للدوران بزاوية ٣٦٠ درجة هو الملحق الأمثل لمحبي التصوير الذين يرغبون في التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة بثبات تام، وخاصة أثناء السفر. بفضل خاصية الدوران بزاوية ٣٦٠ درجة، يمكنكم ضبط زاوية التصوير بسهولة ودقة، مما يضمن لكم صوراً ديناميكية ومتنوعة. تم تصميم هذا المقبض بقاعدة رباعية مستقرة، مما يوفر ثباتاً ممتازاً أثناء التصوير، سواء كانت صوراً شخصية أو جماعية أو فيديوهات. كما أنه مزود بمغناطيس قوي لثبات الهاتف بإحكام، حتى أثناء الحركة، مما يمنع انزلاقه. أما زر التحكم اللاسلكي المدمج فيسهل عملية التصوير عن بُعد، دون الحاجة إلى لمس الهاتف. تصميم المقبض الخفيف الوزن والمتين من سبائك الألومنيوم يضمن سهولة حمله واستخدامه لفترة طويلة، بينما يوفر نظام التركيب المريح مرونة إضافية للتصوير بدون استخدام اليدين. باختصار، يعد مقبض التصوير الذاتي من بوردو أداة أساسية لكل من يرغب في تحسين تجربته في التصوير، سواء كان ذلك للتصوير العادي أو إنشاء محتوى إبداعي.

المواصفات

المادة	سبيكة ألومنيوم + ABS
بطارية جهاز التحكم عن بعد	٥٥ مللي أمبير/ساعة
مخرج الشحن	منفذ USB-C
مدة التشغيل	حتى ٨٠ دقيقة
إصدار تقنية البلوتوث	٥,٢
الطول عند الطي	١١,٧ سم
الطول بعد الفتح	٤٧,٥ سم
الوزن الصافي	١٩٣ غرام
التوافق	أندرويد ٨+, iOS ٤+
رقم الموديل	HS٣٤

١. دوران بزواية ٣٦٠ درجة: استمتع بالتقاط الصور من أي زاوية بفضل خاصية الدوران السلس والعملية، مما يتيح لك التقاط صور ومقاطع فيديو ديناميكية.
٢. قاعدة رباعية مستقرة: تصميم القاعدة الرباعية يضمن ثبات الجهاز أثناء التصوير، مما يجعله مثاليًا للتقاط الصور الشخصية أو الجماعية.
٣. مغناطيس قوي: يوفر المغناطيس القوي المدمج ثباتًا متينًا للهاتف، حتى أثناء الحركة.
٤. زر تحكم لاسلكي: استخدم زر التحكم اللاسلكي المرفق للتحكم في عملية التصوير عن بُعد، مما يسهل عليك التقاط الصور دون الحاجة إلى لمس الهاتف.
٥. حامل قابل للتركيب: للحصول على مرونة أكبر، يتضمن الجهاز حاملًا قابلًا للتركيب، مما يسهل تثبيت الهاتف والتقاط الصور والفيديو بسهولة.

تعليمات الاستخدام

١. تركيب الهاتف:
 - ١.١ ثبت هاتفك على حامل الهاتف المغناطيسي في عصا السيلفي بإحكام.
 - ١.٢ تأكد من تثبيت الهاتف بشكل متوازن للحصول على استقرار أثناء الاستخدام.
٢. استخدام زر التحكم اللاسلكي:
 - ٢.١ اضغط على زر التحكم اللاسلكي للتقاط الصور أو مقاطع الفيديو من مسافة بعيدة.
 - ٢.٢ تأكد من تفعيل تقنية البلوتوث على هاتفك للاتصال بالزر.
٣. ضبط زاوية التصوير:
 - ٣.١ تدعم عصا السيلفي الدوران بزواية ٣٦٠ درجة.
 - ٣.٢ ما عليك سوى تدوير حامل الهاتف لضبط زاوية التصوير للحصول على أفضل صورة.
٤. استخدام حامل ثلاثي الأرجل:
 - ٤.١ افتح قاعدة الحامل الثلاثي الأرجل للحصول على استقرار أفضل عند التقاط الصور أو مقاطع الفيديو.
 - ٤.٢ يوفر التصميم ذو القاعدة الرباعية استقرارًا مثاليًا.
٥. سهولة الحمل والتخزين:
 - ٥.١ بعد الاستخدام، قم بطي أرجل الحامل الثلاثي الأرجل.
 - ٥.٢ يمكن تركيب عصا السيلفي على حقيبتك أو حملها بسهولة باستخدام المشبك المرفق.

٦. التخزين:

احفظ عصا السيلي في مكان بارد وجاف لتجنب تلف هيكلها المصنوع من سبائك الألومنيوم.

إرشادات السلامة

١. تأكد من ثبات الجهاز قبل الاستخدام:

تأكد من تثبيت الهاتف بشكل آمن على حامل الصور الذاتي قبل التقاط الصور أو مقاطع الفيديو. وتحقق من توسيع حامل ثلاثي الأرجل بالكامل وثباته قبل الاستخدام لتجنب سقوطه.

٢. تجنب درجات الحرارة المرتفعة:

لا تعرض حامل الصور الذاتي لدرجات حرارة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لتجنب تلفه.

٣. تعامل معه بحذر:

تجنب إسقاط حامل الصور الذاتي، فقد يتسبب ذلك في تلف القاعدة أو حامل الهاتف.

٤. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال:

يحتوي هذا المنتج على قطع صغيرة (مثل المشبك) قد تشكل خطر الاختناق. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

٥. تجنب تحميله بأكثر من اللازم:

لا تستخدم حامل الصور الذاتي مع الهواتف أو الأجهزة التي تتجاوز الحد المسموح من الوزن لتجنب تلف الحامل أو المشبك.

٦. استخدم زر التحكم اللاسلكي بحذر:

حافظ على بُعد مناسب بين زر التحكم اللاسلكي والهاتف لضمان استقرار الاتصال. تأكد من إتمام عملية ربط البلوتوث بنجاح قبل الاستخدام.

٧. احفظه بشكل صحيح بعد الاستخدام:

اجمع قاعدة حامل ثلاثي الأرجل وحفظ حامل الصور الذاتي في مكان آمن وجاف لتجنب تلفه وضمان عمر أطول.

٨. راقب مستوى بطارية زر التحكم اللاسلكي:

عند استخدام زر التحكم اللاسلكي، تأكد من عدم انخفاض مستوى البطارية لتجنب انقطاع العمل أثناء الاستخدام.

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية. من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدها الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me