

PORODO



Porodo

شاحن لاسلكي مع إضاءة محيطية
قابلة للتعديل


SKU: PDMSWC

٢	نظرة عامة
٣	دليل التشغيل
٣	المواصفات
٤	الأسئلة الشائعة
٥	تنبيهات
٥	التوافق
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

يوفر هذا الشاحن اللاسلكي حلاً لشحن أجهزة متعددة، بفضل شريحة ذكية مدمجة، قادرة على شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد: هاتف، ساعة ذكية، وسماعات أذن. يتميز بمساحة مخفية لشحن الساعة وسماعات الأذن، وضوء ليلي مدمج لمزيد من الراحة، وموضع شحن مغناطيسي يدور تلقائياً للهاتف، ويُستخدم أيضاً كحامل.

مُصمم لأداء مستقر وشحن سريع، يضمن هذا الشاحن تجربة فعالة وموثوقة. كما يدعم الشحن اللاسلكي للأجهزة الأخرى المتوافقة مع معيار Qi.

منطقة شحن الهاتف المحمول



زر دوار لشاحن الهاتف المحمول: المس هذا الزر لتدوير منطقة شحن الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة بزاوية ٩٠ درجة. اضغط عليه مرة أخرى لتدويره ٩٠ درجة باتجاه عقارب الساعة وإعادته إلى وضعه الأصلي.



زر تمديد الحامل: المس هذا الزر لتمديد حامل شحن الساعة تدريجيًا. اضغط عليه مجددًا لإرجاع الحامل وإخفائه تدريجيًا.



إضاءة ليلية: يوفر هذا المنتج خمسة أوضاع إضاءة قابلة للتعديل، مما يسمح لك باختيار الإضاءة الأنسب وفقًا لاحتياجاتك.

Nightlight

المواصفات

الإدخال	٩ فولت/٣ أمبير
مخرج MagSafe	٥ واط / ٧,٥ واط / ١٠ واط / ١٥ واط
مخرج سماعات الأذن	٥ واط
مخرج الساعة	٢,٥ واط
واجهة الشحن	النوع C
مسافة الشحن	٣-٨ مم
تردد التشغيل	٢٠٥-١١٠ كيلوهرتز

حجم المنتج	٩٦ × ١.٥ × ١.٥ مم
وزن المنتج	٤.٠٠ غرام
رقم الموديل	PDMSWC

الأسئلة الشائعة

١. لماذا لا يشحن هاتفي؟

قد لا يكون الهاتف مُحاذيًا بشكل صحيح مع منطقة الاستشعار، أو قد لا يكون ملف الاستقبال مُركَّبًا بشكل صحيح.

٢. لماذا تولد عملية الشحن حرارة؟

من الطبيعي أن يصبح ملف الاستقبال أو لوحة الإرسال دافئين أثناء الشحن اللاسلكي.

٣. لماذا يُشحن هاتفي بشكل متقطع؟

قد يكون تيار شحن المُحوّل غير كافٍ أو قد يكون الجهد غير مستقر. يُوصى باستخدام رأس شحن سريع ٣.٠ QC.

إضافةً إلى ذلك، قد يكون وضع الشحن جزئيًا جدًّا، مما يؤدي إلى ضعف الحث الكهرومغناطيسي. يُمكن تحسين ذلك بتعديل وضع الشحن.

٤. لماذا يُشحن هاتفي ببطء؟

قد يسمح الهاتف نفسه أو ملف الاستقبال الخارجي بأحجام مختلفة من تيار الشحن اللاسلكي. من ناحية أخرى، قد يكون استهلاك الهاتف للطاقة في وضع الاستعداد مرتفعًا جدًّا أثناء الشحن. يُنصح بتقليل وضع الاستعداد لتحسين سرعة الشحن.

١. لا تسحب سلك الطاقة بقوة لتجنب التلف أو الانفصال.
٢. تجنب تفكيك المنتج أو تعريضه للنار أو الماء لمنع حدوث قصر كهربائي أو تسرب.
٣. أبقِ المنتج بعيدًا عن الحرارة الشديدة أو الرطوبة أو البيئات المسببة للتآكل لمنع التلف الناتج عن تسرب الدائرة.
٤. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الحوادث.
٥. عند استخدام الشحن السريع، تأكد من استخدام محول QC٣،٠ وكابل شحن سريع معتمدين لتجنب عدم الاستقرار.
٦. لا تضع أجسامًا معدنية أو بطاقات مغناطيسية على لوحة الشحن، فقد تتلف الشاحن.
٧. في حالة ارتفاع درجة حرارة المنتج أثناء الاستخدام، أوقف الشحن واتركه يبرد قبل إعادة تشغيله.

١. الهواتف الذكية

iPhone ١٦، iPhone ١٦ Pro، iPhone ١٦ Pro Max، iPhone ١٦ Plus
iPhone ١٥، iPhone ١٥ Pro، iPhone ١٥ Pro Max، iPhone ١٥ Plus
iPhone ١٤، iPhone ١٤ Pro، iPhone ١٤ Pro Max، iPhone ١٤ Plus
iPhone ١٣، iPhone ١٣ Pro، iPhone ١٣ Pro Max، iPhone ١٣ mini
iPhone ١٢، iPhone ١٢ Pro، iPhone ١٢ Pro Max، iPhone ١٢ mini
iPhone SE (الجيل الثاني)

ملاحظة: الشحن المغناطيسي للهواتف المحمولة متاح فقط لسلسلة iPhone ١٢/١٣/١٤
١٥/١٦.

٢. ساعة ذكية

لساعات Apple Watch Ultra/ Ultra SE/ ٢/ ١/ ٩/ ٨/ ٧/ ٦/ ٥/ ٤/ ٣/ ٢
لساعة Galaxy Watch ٢ (٤٠ مم) / Galaxy Watch ٣ (٤٥ مم) / Galaxy Watch / (٤٥ مم)

٤ (٤٧٤٤/٤١/٤٠) م (٤٧٤٤/٤١/٤٠)

٤٧) Classic Galaxy Watch ٦ / (٤٤/٤٤) Galaxy Watch ٦ / (٤٤) Galaxy Watch ٥ (٤٤)

٤٠) Galaxy Watch Active / (٤٠) Galaxy Watch FE / (٤٧) Ultra V Galaxy Watch (٤٠)

ملاحظة: تختلف توافقية ساعتى Galaxy Watch و Apple Watch في بعض بيئات الأنظمة. على وجه التحديد، قد لا تكون الساعتان متوافقتين في بعض الأنظمة، بينما قد تكونان متوافقتين في أنظمة أخرى.

لمزيد من المعلومات حول التوافق والدعم الفني، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء الرسمية.

٣. سماعات الأذن

لسماعات AirPods ٢ (مع علبة لاسلكية) / AirPods Pro ٢ / AirPods Pro ٣ / AirPods ٣ / AirPods ٤ (تتوافق مع A٣٠٥٩، A٢٩٦٨، A٢٧٠٠، A٢٥٦٦، A٢١٩٠، A١٩٣٨) لا تدعم علبة شحن A٣٠٥٨ : AirPods، A٢٨٩٧، A١٦٠٢ سامسونج جالاكسي بودز، بودز +، بودز برو، بودز لايف؛ ساوندكور ليبرتي إير ٢، إير ٢ برو، ٢ برو

ملاحظة: متوافقة مع جميع الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي.

التخلص

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية. من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me