



## Green Lion

ساعة ذكية Smart 10 ACTIVE مقاس ٤٦ ملم

SKU: GNAC10SW46

Model No: GL-SWA32

## جدول المحتويات

٢	مقدمة
٢	محتويات العبوة
٢	ملاحظة
٢	دليل التشغيل
٣	تعليمات اللمس
٤	مفتاح واجهة الساعة
٤	استبدال سوار الساعة
٤	تعليمات الشحن
٥	دليل التوصيل
٥	إعدادات الإشعارات
٦	وظائف المنتج
٨	المواصفات
٨	الاحتياطات
٩	التخلص من هذا المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

## مقدمة

نشكركم على اختيار منتجنا. للاطلاع على هذا الجهاز، بما في ذلك ميزاته وطريقة تشغيله، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية.

## محتويات العبوة

١. ساعة ذكية
٢. كابل شحن
٣. دليل المستخدم

## ملاحظة

١. هذا المنتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. يرجى اتباع احتياطات السلامة التالية عند استخدام البطارية: لا تفك البطارية، أو تضربها، أو تضغط عليها، أو تُعرِّضها للنار. في حال تورم البطارية بشدة، توقف عن استخدامها فوراً. تجنب وضع المنتج في بيئات ذات درجات حرارة عالية، ولا تستخدم البطارية أبداً إذا كانت مغمورة في الماء.
٢. لا تستخدم المنتج بعد الاستحمام بماء ساخن، أو الاستحمام، أو الساونا، لأن الأبخرة قد تُتلف الجهاز ومكوناته الأخرى. هذا التلف خارج نطاق الضمان.
٣. هذا المنتج ليس جهازاً طبياً. البيانات والاقتراحات الصحية المُقدمة هي لأغراض مرجعية فقط، ولا ينبغي استخدامها كأساس للتشخيص أو العلاج.

## دليل التشغيل

١. الزر الجانبي: أدر الزر الجانبي لتكبير أو تصغير القائمة الذكية، أو للتبديل بين واجهات الساعة. انقر على الزر للوصول إلى القائمة الرئيسية، وانقر نقرًا مزدوجًا للتبديل بين أنماط القوائم.


٢. تعليمات اللمس: انقر على الشاشة لإدخال وظيفة؛ مرر لليمين للعودة. في الصفحة الرئيسية، مرر لأسفل للوصول إلى شريط الحالة، مرر لأعلى للوصول إلى شريط الإشعارات، مرر لليسار للوصول إلى الوظائف المفضلة، ومرر لليمين لإضافة المفضلة.



تشغيل/إيقاف

## تعليمات اللمس

شريط الحالة




أسفل  
أعلى




تقسيم الشاشة

يمين  
يسار




أسفل  
أعلى

يمين  
يسار



المكونات المستخدمة  
بشكل شائع



الإشعارات

## مفتاح واجهة الساعة

للتنقل بين واجهات الساعة المختلفة، اضغط مطولاً على الشاشة الرئيسية، ثم مرر لليساار أو اليمين لاختيار الواجهة المطلوبة.



## استبدال سوار الساعة

لاستبدال الحزام، اضغط على زر الغطاء الخلفي بيد واحدة، ثم اسحب الحزام برفق باليد الأخرى.



## تعليمات الشحن

يتميز هذا الجهاز بنظام شحن لاسلكي متوافق مع شواحن الهواتف المحمولة (ه فولت) ومنافذ USB للكمبيوتر. ما عليك سوى وضع الساعة على قاعدة الشحن، وستبدأ عملية الشحن تلقائياً. يستغرق الشحن الكامل حوالي ٤ ساعات.

## دليل التوصيل

١. لإقران ساعتك بهاتفك، ابدأ بتنزيل تطبيق "GreenLion" بالطريقة الموضحة أدناه.
٢. هاتف Android/iOS: امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه باستخدام متصفحك أو تطبيق ماسح رموز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق "GreenLion".
٣. بعد تثبيت التطبيق، تأكد من تفعيل البلوتوث على هاتفك، وامنح جميع الأذونات اللازمة، بما في ذلك الإشعارات. أكمل عملية الإعداد بإدخال بياناتك الشخصية.
٤. بعد ذلك، انقر على "Add Device"، وابحث عن الجهاز المسمى "GL-SWA32" (تأكد من تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على هاتفك)، ثم انقر على "Connect".



## إعدادات الإشعارات

- في التطبيق ← الجهاز ← الإشعارات، حدد التطبيقات المقابلة وفعل خيار الإشعارات. ماذا لو لم أتلّق إشعارات؟
١. تُزامن الساعة الإشعارات فقط من مركز إشعارات الهاتف، بما في ذلك المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة وواتساب ووي تشات، إلخ. إذا لم يستقبل الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فلن تتمكن الساعة من عرضها أيضًا. تأكد من ضبط الهاتف على استقبال الإشعارات من التطبيقات المقابلة وفعل أذونات الإشعارات في إعدادات الهاتف.
  ٢. إذا لم تتلقّ الإشعارات بعد إكمال الخطوة ١، فأعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع. ثم، ادخل إلى إعدادات البلوتوث على هاتفك وتحقق مما إذا كان الجهاز المتصل يعرض "GL-SWA32". إذا كان الأمر كذلك، فقم بإلغاء اقتران الجهاز، وأوقف تشغيل البلوتوث في الهاتف، ثم أعد تشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

٣. إذا استمرت المشكلة بعد إكمال الخطوات السابقة، فألغ تثبيت التطبيق وأعد تثبيته. أثناء التثبيت، تأكد من منح جميع أذونات التطبيق، وفي البداية، فَعَل التطبيق قبل إعادة توصيل الجهاز.

## وظائف المنتج

١. الترقية: عند الاتصال عبر البلوتوث، افتح التطبيق، ثم انقر على "device" ← إصدار البرنامج الثابت. سيُعلمك التطبيق بوجود إصدار جديد متاح للتحديث. أثناء التحديث، سيظهر شريط تقدم. انتظر حتى تكتمل العملية. سَتُعاد تشغيل الساعة وستتصل تلقائيًا بتطبيق الهاتف. يُرجى عدم تشغيل الساعة أثناء التحديث، والذي يستغرق حوالي ٣-٥ دقائق.

٢. وظيفة الاتصال: يدعم هذا الجهاز مكالمات البلوتوث، مما يسمح لك بإجراء واستقبال المكالمات من خلال الساعة. لتفعيل هذه الميزة، انقر على رمز مكالمات البلوتوث في القائمة المنسدلة. في إعدادات الهاتف ← البلوتوث، ابحث عن "GL-SWA٣٢" واتصل بالساعة. يمكن تعطيل صوت مكالمات البلوتوث، مما يمنع الساعة من إجراء أو استقبال المكالمات. عند إيقاف تشغيل هذه الميزة، يدخل الجهاز افتراضيًا في وضع استهلاك الطاقة المنخفض، مما يُطيل عمر البطارية.

٣. دليل الهاتف: بعد توصيل الساعة بتطبيق الهاتف، يمكنك إضافة ما يصل إلى ١٠ جهة اتصال مستخدمة بشكل متكرر إلى دليل هاتف الساعة عبر التطبيق.

٤. مزامنة اللغة/الوقت/التاريخ: ستتم مزامنة اللغة والتاريخ والوقت تلقائيًا بين الهاتف المحمول والساعة الذكية بمجرد توصيلهما.

٥. واجهات الساعة في وضع الاستعداد: تتوفر عدة واجهات للساعة للاختيار من بينها. للتبديل بينها، اضغط مطولاً لمدة ٣ ثوانٍ على الشاشة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنزيل واجهات ساعة جديدة من خلال التطبيق، ويمكنك تخصيص الخلفية بصورك الخاصة.

٦. مراقبة النوم: يتم تفعيل مراقبة النوم تلقائيًا من الساعة ١٠:٠٠ مساءً إلى ٨:٠٠ صباحًا في اليوم التالي. يمكنك مراجعة بيانات جودة النوم التفصيلية من خلال التطبيق على هاتفك.

**٧. التمرين:** اختر وضعًا رياضيًا لتتبع تمرينك. لبدء النشاط، ادخل الوضع وانقر للبدء. لإيقاف التمرين مؤقتًا، مرر لليمين، ولإنهائه، انقر على الشاشة. تسجل الساعة مقاييس رئيسية مثل المدة، والسرعات الحرارية المحروقة، ومعدل ضربات القلب.

**٨. الإشعارات:** تُزامن الساعة وتعرض الإشعارات من تطبيقات مثل فيسبوك، وواتساب، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني. يمكن عرض ما يصل إلى ٨ إشعارات على الساعة. لتفعيل ذلك، اضبط إعدادات الإشعارات في تطبيق GreenLion وتأكد من منح أذونات التطبيق. يمكنك أيضًا رفض المكالمات الواردة مباشرةً من الساعة.

**٩. معلومات النشاط:** تتابع الساعة بيانات التمرين والصحة، مثل الخطوات المقطوعة، والمسافة المقطوعة، والسرعات الحرارية المحروقة. تُخزن هذه البيانات يوميًا، وتُعاد ضبطها عند منتصف الليل. يمكن الوصول إلى البيانات التاريخية من خلال قسم "record".

**١٠. وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب:** عند تفعيلها، يقيس الجهاز معدل ضربات قلبك عن طريق مسح الشعيرات الدموية السطحية للجلد باستخدام ثنائيات بصرية خضراء. يُرجى الانتظار لثانيتين تقريبًا لبدء الجهاز القياس والتسجيل. لإيقاف القياس، انتقل ببساطة إلى قائمة أخرى. للرجوع إليها، يمكنك مراجعة الموارد الإلكترونية لمعرفة متوسط قيم معدل ضربات القلب بناءً على فئتك العمرية وجنسك، أو طلب المشورة من أخصائي رعاية صحية.

**ملاحظة:** هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام الطبي. القيم المعروضة هي للإشارة فقط.

**١١. وظيفة ساعة الإيقاف:** اضغط على الزر لبدء ساعة الإيقاف وإيقافها مؤقتًا. اضغط مرة أخرى لإيقاف التوقيت.

**١٢. إعادة الضبط:** انقر لإعادة ضبط جميع البيانات إلى إعدادات المصنع.

**١٣. التحكم عن بُعد (الموسيقى):** تتيح لك الساعة تفعيل تشغيل الموسيقى والتحكم فيه على هاتفك عبر الساعة الذكية، بشرط تثبيت تطبيق تشغيل موسيقى على هاتفك.

**١٤. مُتَبَعِ الدورة الشهرية للنساء:** اضبطي دورتك الشهرية واستقبلي تذكيرات لمساعدتك على إدارة صحتك بفعالية أكبر.

**١٥. حول:** اعرضي معلومات الجهاز، مثل رقم الطراز، وعنوان البلوتوث، ورقم الإصدار.

رقم الموديل	GL-SWA٣٢
الشاشة	شاشة IPS مقاس ٢.٧ بوصة
الدقة	٣٢٠ x ٣٧٤ بكسل
بلوتوث	بلوتوث ٣.٠+٥.١
البطارية	٣٧٥ مللي أمبير/ساعة
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة القراءة فقط (ROM)	٦٨٤ كيلوبايت + ٢٥٦ ميجابايت
مدة التشغيل	من يومين إلى ثلاثة أيام، وضع الاستعداد ١٠ أيام
سعة التخزين	ذاكرة فلاش ١ جيجابايت
التردد	١٩٢ ميجاهرتز
مدة الشحن	٤ ساعات
مقاوم للماء	معياري IP٦٨
نوع الشحن	شحن لاسلكي
حجم المنتج	٩٠,٥ x ٣٩,٨ x ٤٦ مم
وزن المنتج	٥٥ جرام

## الاحتياطات

- الساعة الذكية مقاومة للماء ومصممة للاستخدام في ظروف رطبة مثل المطر أو رذاذ الماء، ولكنها غير مخصصة للسباحة أو الغوص.
- على الرغم من متانتها، تجنب إسقاطها أو ارتطامها، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشاشة أو المكونات الداخلية.
- تجنب تعريضها لدرجات حرارة عالية: احم الساعة من الحرارة أو البرودة الشديدة. قد يؤدي تعريضها لدرجات حرارة تتجاوز النطاق الموصى به إلى إضعاف أدائها ومقاومتها للماء.

٤. لا تُعرّض الساعة الذكية للمواد الكيميائية القاسية أو الزيوت أو منتجات التنظيف، فقد تُتلف سطحها وأختامها.

٥. استخدم دائماً كابل الشحن والمحول المرفقين. تجنّب استخدام شواحن من جهات خارجية، فقد لا تُلبي معايير السلامة وقد تُسبب تلفاً أو ارتفاعاً في درجة الحرارة.

٦. في حال تلف أو خدش ختم الساعة، فقد تُضعف مقاومتها للماء. افحص الجهاز بانتظام واستبدل أي أجزاء تالفة على الفور.

٧. لا تستخدم الساعة في ظروف مائية عالية الضغط، مثل أثناء هطول الأمطار الغزيرة، فقد يتجاوز الضغط تصنيف IP٦٨.

٨. في حال انتفاخ البطارية أو ظهور علامات تلف عليها، توقف عن استخدام الساعة فوراً واتصل بخدمة العملاء. لا تحاول أبداً إصلاح البطارية أو إزالتها بنفسك.

٩. بعد تعرضها للماء، جفف الساعة جيداً بقطعة قماش ناعمة قبل الشحن. تجنب شحن الجهاز وهو مبلل.

١٠. التعرض لفترات طويلة للمياه المالحة أو المياه المعالجة بالكلور أو السوائل المسببة للتآكل الأخرى يؤدي إلى إتلاف الساعة.

## التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)