



Green Lion

عصارة حمضيات عتيقة


SKU: GNVCTJUR400CM

Model No: GL-JU14

جدول المحتويات

٢	منظر تخطيطي
٢	تعليمات السلامة
٣	دليل السلامة الكهربائية
٤	الاحتياطات
٤	تعليمات الاستخدام
٥	تعليمات التنظيف
٦	المواصفات
٦	البيان
٦	التخلص من الجهاز
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

منظر تخطيطي



١. غطاء مخروط الضغط
٢. مخروط عصير أكبر
٣. مخروط عصير أصغر
٤. فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ
٥. خزان عصير سعة ٤٠٠ مل
٦. الهيكل
٧. الهيكل الرئيسي
٨. قاعدة مضادة للانزلاق
٩. ذراع الضغط

تعليمات السلامة

اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى وقوع حادث.

١. نظّف جميع أجزاء الجهاز التي قد تتلامس مع الطعام كما هو محدد في قسم التنظيف قبل الاستخدام.

٢. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من قبل أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل صحيح أو توجيههم من قبل شخص مسؤول فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز.

٣. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأفراد غير المألوفين بتشغيله أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات أو أكثر، بشرط أن يتم الإشراف عليهم بشكل صحيح أو توجيههم بشأن الاستخدام الآمن وفهم المخاطر المرتبطة بذلك.

٤. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وتحت الإشراف.

٥. هذا الجهاز ليس لعبة. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز. احتفظ بالجهاز وكابلاته بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن الثامنة.

دليل السلامة الكهربائية

١. لا تستخدم الجهاز إذا كان الكابل أو القابس تالفاً.
٢. تأكد من أن الجهد الكهربائي المشار إليه على لوحة البيانات يطابق جهد التيار الكهربائي الرئيسي قبل توصيل الجهاز.
٣. يجب أن يتناسب قابس الجهاز بشكل صحيح مع المقبس الرئيسي. لا تقم بتعديل القابس أو استخدام مهايئات القابس.
٤. استخدم واحفظ الجهاز على سطح مستوٍ ومستقر.
٥. حافظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدًا، حيث تزيد المناطق المزدحمة والمظلمة من خطر الحوادث.
٦. لا تستخدم أو تخزن الجهاز في الأماكن الخارجية.
٧. لا تستخدم الجهاز إذا سقط، أو ظهرت عليه علامات تلف واضحة، أو في حال وجود تسرب.
٨. تجنب إجهاد السلك الكهربائي. لا تستخدم السلك لرفع الجهاز أو حمله أو فصله.
٩. تأكد من أن الكابل الكهربائي لا يعلق أو يتشابك.
١٠. افحص السلك الكهربائي بانتظام للتحقق من علامات التلف. إذا كان تالفاً، لا تستخدم الجهاز.
١١. إذا تعرض غلاف الجهاز للتلف، افصل الجهاز فورًا عن التيار الكهربائي لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.
١٢. لا تلمس القابس بيدين مبللتين.
١٣. افصل الجهاز وقم بنزع القابس إذا تركته دون رقابة أو قبل تغيير الملحقات أو تركيبها أو فكها أو تنظيف الجهاز.
١٤. إذا تعرض للاتصال الكهربائي للتلف، يجب استبداله. خذ الجهاز إلى مركز خدمة فني معتمد. لا تحاول تفكيك أو إصلاح الجهاز دون مساعدة احترافية، حيث قد يكون ذلك خطيرًا.

الاحتياطات

١. قم بفرد الكابل الكهربائي الخاص بالجهاز بالكامل قبل كل استخدام.
٢. لا تستخدم الجهاز إذا لم تكن ملحقاته مثبتة بشكل صحيح.
٣. لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله.
٤. لا تستخدم الجهاز إذا كان مائلاً أو قلبه أثناء تشغيله.
٥. لا تقلب الجهاز أثناء تشغيله أو إذا كان متصلًا بالتيار الكهربائي.
٦. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل القيام بأي أعمال تنظيف.
٧. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وليس مناسبًا للاستخدامات المهنية أو الصناعية.
٨. هذا الجهاز مخصص للاستخدام من قبل البالغين. تأكد من عدم استخدامه من قبل الأطفال أو الأفراد ذوي الإعاقة أو الأشخاص غير الملمين بطريقة تشغيله.
٩. قم بتخزين الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال و/أو الأفراد ذوي الإعاقة.
١٠. احفظ الجهاز في مكان جاف وخالٍ من الغبار وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
١١. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.

تعليمات الاستخدام

[أ] قبل الاستخدام الأول

١. تأكد من إزالة جميع مواد التغليف من المنتج.
٢. قبل استخدام المنتج لأول مرة، قم بتنظيف جميع الأجزاء التي ستلامس الطعام كما هو موضح في قسم التنظيف.

[ب] استخدام الجهاز

١. قم بفرد السلك بالكامل قبل توصيل الجهاز بالكهرباء.
٢. قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
٣. قم بقطع ثمار الحمضيات إلى نصفين.
٤. ضع كوبًا أسفل صمام منع التنقيط.
٥. قم بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على قطعة الحمضيات باستخدام المقبض بعد وضعها على مخروط العصير.

٦. لإيقاف الجهاز، قم ببساطة بتحرير الضغط عن المخروط.

[ج] ملاحظات

١. استخدم المخروط الكبير للفاكهة الكبيرة مثل البرتقال، واضغط باستخدام الرافعة. استخدم المخروط الصغير للفاكهة الصغيرة مثل الليمون، واضغط باستخدام يدك.
٢. اتبع التوقيت الصحيح للتشغيل: شغل الجهاز لمدة ١٥ ثانية، ثم أوقفه لمدة ١٥ ثانية كدورة عمل واحدة. بعد إكمال ١٠ دورات، توقف عن التشغيل واترك الجهاز يستريح لمدة ٣٠ دقيقة.
٣. عند معالجة كمية كبيرة من الفاكهة، قم بتنظيف الفلتر والخزان دوريًا لإزالة بقايا اللب.

[د] بعد الاستخدام

١. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
٢. قم بتنظيف الجهاز كما هو موضح في قسم التنظيف.

تعليمات التنظيف

١. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
٢. نظف الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة مع بضع قطرات من سائل غسيل الصحون، ثم جففه جيدًا.
٣. تجنب استخدام المذيبات أو المنتجات الحمضية أو القلوية مثل المبيضات أو المنظفات الكاشطة لتنظيف الجهاز.
٤. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر، ولا تضعه تحت صنوبر ماء جاري.
٥. نظف الجهاز بانتظام وأزل أي بقايا طعام.
٦. الأجزاء التالية قابلة للغسل في غسالة الصحون: غطاء مخروط الضغط، المخروط الكبير، المخروط الصغير، الفلتر SSL، خزان العصير، الفلتر البلاستيكي، وفلتر التعديل البلاستيكي.
٧. تأكد من أن جميع الأجزاء جافة تمامًا قبل إعادة تجميعها وتخزين الجهاز.

رقم الموديل	GL-JU14
المادة	ألومنيوم+ABS+PP+AS+SS
الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة المقدره	١٧.٠ وات
السعة	٤٠٠ مل
الوظيفة السرعة	١٢٥ دورة في الدقيقة
مستوى الضوضاء	٨٠ ديسيبل
سلك الطاقة	قابس BS ١،١ متر
وزن المنتج	١,٦ كجم
أبعاد المنتج	٣١٠x١٨٠x٢٤٥ مم

البيان

يشير هذا الرمز إلى أنه عند وصول المنتج إلى نهاية عمره الافتراضي، يجب نقله إلى وكيل التخلص من النفايات المعتمد لجمع النفايات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) بشكل انتقائي. يتوافق هذا الجهاز مع التوجيهات التالية: التوجيه ٢٠١٤/٣٠٥/٤٤ بشأن الجهد المنخفض. التوجيه ٢٠١٤/٣٠٧/٤٤ بشأن التوافق الكهرو مغناطيسي. التوجيه ٢٠١١/٦٥/٤٤ بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية (RoHS). التوجيه ٢٠٠٩/٢٠٤٥/٤٤ بشأن متطلبات التصميم البيئي للمنتجات المرتبطة بالطاقة.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)