



Green Lion

ساعة ذكية ULTRA LITE

SKU: GNULTRLTESW
Model Number: GL-SWA64

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تثبيت التطبيق
٤	تعليمات الشحن
٤	تعليمات التشغيل
٤	مميزات الساعة الذكية
٦	الأسئلة الشائعة
٧	تعليمات السلامة
٨	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٩	التخلص
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تجمع ساعة Green Lion Ultra Lite الذكية بين الأداء العملي والتصميم الأنيق، مما يجعلها الرفيق الأمثل للاستخدام اليومي. تتميز بأشعارات فورية ومراقبة صحية، لتبقيك على اتصال دائم ومطلع على كل جديد. تضمن بطايرتها بسعة ٢٠٠ مللي أمبير استخدامًا ممتدًا، يصل إلى خمسة أيام. هذه الساعة الذكية مزودة بتقنية بلوتوث الإصدار ٥،٤ للاتصال سلس، بينما يوفر تصنيف IP6٥ لمقاومة الماء متانة فائقة للاستخدام اليومي. تضمن شاشة TFT IPS مقاس ١،١ بوصة رؤية واضحة بفضل خاصية التشغيل الدائم، وتتيح لك واجهات الساعة المخصصة إضفاء لمسة شخصية. تتضمن الساعة وظيفة مكالمات بلوتوث ومعلومات صحية، مما يساعدك على تحقيق أهدافك الرياضية. بتصميمها الخفيف، فهي مريحة وأنيقة في آن واحد، مما يجعلها مثالية للارتداء طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة توقعات الطقس لتكون على أتم الاستعداد ليومك.

المواصفات

سبيكة زنك	مادة الهيكل
٢٢ مم	حجم السوار
زجاج ثنائي الأبعاد	نوع الزجاج
٢٠٠ مللي أمبير	البطارية
شاشة TFT IPS مقاس ١،١ بوصة	الشاشة
٢٤٠ × ٢٩٦ بكسل	الدقة
٤٢٠ شمعة	السطوع

الإصدار ٥،٤	بلوتوث
ذاكرة فلاش ٣٢ ميجابايت	التخزين
لاسلكي	طريقة الشحن
ساعتان ونصف	مدة الشحن
٥-٣ أيام	مدة التشغيل
١.٠ أيام	مدة الاستعداد
IP٦٥	مقاومة للماء
٤١.٥ غرام	وزن المنتج
٤٨ x ٤٣ x ١٢ ملم	أبعاد المنتج

تثبيت التطبيق



١. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أدناه لتنزيل تطبيق LAXASFIT.

٢. ثبت التطبيق وقم بإعداد ملفك الشخصي.

٣. في التطبيق، انتقل إلى الأجهزة وانقر على "Add Device".

٤. ابحث عن "GL-SWA٦E" وحدده للاقتران.

٥. تأكد من تفعيل الواي فاي على هاتفك.

٦. حدد موقع عنوان MAC الخاص بساعتك في "Setting" < "About".

٧. عند ربط الساعة بالتطبيق لأول مرة، انتظر ظهور رسالة منبثقة تطلب الإذن

للسماح للساعة باستخدام ميزات الاتصال اللاسلكي. إذا قمتَ عن طريق الخطأ

بإستعادة إعدادات المصنع، يرجى تكرار الخطوات المذكورة أعلاه لإعادة توصيل الساعة.


٨. إذا بقيت الساعة قيد التشغيل لأكثر من ١٢٠ ثانية دون الاتصال بالتطبيق، فسيتم

إيقاف تشغيل ميزة الاتصال اللاسلكي تلقائيًا. إذا بقيت الساعة قيد التشغيل لأكثر من ١٢. ثانية دون الاتصال بالتطبيق، فسيتم إيقاف تشغيل ميزة الاتصال اللاسلكي تلقائيًا. إذا كنت ترغب في الاتصال بالتطبيق في هذه المرحلة، فستحتاج إلى تفعيل ميزة الاتصال اللاسلكي في قسم "Setting" < "Watch" في الساعة.

تعليمات الشحن

قبل الاستخدام الأول، يرجى شحن الساعة الذكية ثم تشغيلها. يمكن الشحن اللاسلكي من خلال الجزء الخلفي من الساعة. يرجى استخدام شاحن ه فولت أمبير لشحن الساعة الذكية.

تعليمات التشغيل



مميزات الساعة الذكية

١. المكالمات اللاسلكية: افتح التطبيق لربط ميزة الاتصال اللاسلكي في الساعة. بعد المزامنة مع الهاتف، يمكنك إجراء المكالمات أو الرد عليها أو رفضها مباشرة من الساعة.

٢. تنبيهات الرسائل: لتلقي جميع الرسائل وإشعارات وسائل التواصل الاجتماعي، يجب تفعيل خاصية الإذن بالإشعارات على هاتفك.

٣. وضع الرياضة: ادخل إلى وضع التمرين (الجري، نط الحبل، ركوب الدراجات، التسلق) من واجهة الاختيار وابدأ مراقبة البيانات.



٤. سجل التمارين: سجل جميع بيانات التمارين.



٥. عداد الخطوات: يتتبع خطواتك خلال اليوم ويعد ضبط البيانات عند الساعة ١٢:٠٠ صباحاً. يمكنك عرض البيانات في التطبيق.



٦. مراقبة النوم: فعّل مراقبة النوم لتتبع جودة نومك أثناء الراحة.



٧. التصوير عن بُعد: بعد توصيل الساعة بالهاتف، افتح وضع التصوير في واجهة "APP". انقر أو المس أو هز الساعة للاتقاط الصور، وسيتم حفظ الصور تلقائياً على الهاتف.



٨. مشغل الموسيقى: بعد توصيل الجهاز، يمكنك التحكم عن بُعد بمشغل الموسيقى على هاتفك.



٩. البحث عن الهاتف: عند توصيل الساعة والهاتف، انقر على الساعة للبحث عن الهاتف. اضغط مطولاً على أيقونة العدسة المكبرة، وسيرن الهاتف.



١٠. الطقس: يعرض معلومات الطقس لليوم الحالي واليوم القادم. تتم مزامنة معلومات الطقس بعد إعادة الاتصال بالتطبيق، ولن يتم تحديثها إذا كان الجهاز غير متصل لفترة طويلة.



١١. ساعة الإيقاف: انقر على زر البدء في صفحة ساعة الإيقاف لبدء التوقيت، وانقر على زر الإيقاف لإيقافه.



١٢. المنبه: يمكن ضبط المنبهات في التطبيق أو الساعة، بحد أقصى ٨ منبهات. ستعرض الساعة أيقونة المنبه وتهتز عند الوقت المحدد.



١٣. تذكير بالجلوس لفترات طويلة: اضبط وقت الجلوس لفترات طويلة. عند الوصول إلى الوقت ستتهتز الساعة لتذكيرك، وستعرض واجهة المستخدم علامة تذكير.



١٤. شاشة العرض الدائمة: بعد الضبط، ستعرض شاشة الساعة الوقت حتى بعد إيقاف تشغيلها.



١٥. نمط واجهة الساعة: يمكن تغيير نمط واجهة المستخدم.





١٦. حول: يعرض عنوان MAC واسم الشبكة اللاسلكية ورقم إصدار الجهاز.



١٧. السطوع: يمكنك ضبط مستوى السطوع ووقت إيقاف إضاءة الشاشة الخلفية.



١٨. الإعدادات: يمكنك تشغيل أو إيقاف الاهتزاز وضبط مستوى الصوت.



١٩. اللغة: بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك ضبط اللغة من خلال التطبيق أو الساعة، وسيتم مزامنتها تلقائيًا.

الأسئلة الشائعة

١. لماذا لا تستقبل الساعة إشعارات الدفع؟

أ. تأكد من تفعيل خيار "Message Push On/Off" على هاتفك.

ب. تأكد من إمكانية عرض إشعارات الرسائل في شريط الإشعارات على هاتفك.

يعتمد الجهاز على إمكانية قراءة المعلومات في شريط الإشعارات.

إذا لم تكن هناك إشعارات على هاتفك، فلن يتمكن الجهاز من استقبال إشعارات الدفع.

(قد تحتاج إلى البحث عن إعدادات الإشعارات على هاتفك لتفعيل إيقاف تنبيهات رسائل الوسائط المتعددة.)

ج. فَعَلْ إعدادات إمكانية الوصول على جهازك. (انتقل إلى إعدادات إمكانية الوصول على هاتفك وتأكد من تفعيل تنبيهات رسائل الوسائط المتعددة.)

٢. لماذا لا يمكنني ارتداء الساعة أثناء الاستحمام بماء ساخن؟

لماذا لا يمكنني ارتداء الساعة أثناء الاستحمام بماء ساخن؟ تكون درجة حرارة ماء

الحمام مرتفعة نسبيًا، مما يؤدي إلى تكوّن بخار الماء. هذا البخار، كونه في الحالة

الغازية، له نصف قطر جزيئي صغير، مما يسهل اختراقه لهيكل الجهاز. ومع انخفاض

درجة الحرارة، يتكثف البخار إلى قطرات ماء يمكن أن تتسبب بسهولة في حدوث ماس

كهربائي. وهذا بدوره قد يلحق الضرر بالمكونات الداخلية، مثل لوحة الدوائر، وقد يؤدي

إلى تلف الجهاز. ولضمان سلامة ساعتك، يُنصح بتجنب ارتدائها في حمام ساخن.

1. على الرغم من أن الساعة الذكية مقاومة للماء، إلا أنه لا يُنصح باستخدامها في الحمامات الساخنة أو غرف الساونا أو أثناء السباحة. تجنب غمر الساعة في الماء لفترات طويلة.
2. اشحن الساعة الذكية فقط باستخدام الشاحن المرفق. قد يؤدي الشحن الزائد أو استخدام شواحن غير معتمدة إلى تلف البطارية وتسبب ارتفاع درجة الحرارة.
3. تجنب تعريض الساعة الذكية لدرجات حرارة قصوى. لا تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة أو في سيارة ذات درجات حرارة عالية لفترات طويلة.
4. صُممت الساعة الذكية لتحمل الاستخدام اليومي العادي، ولكنها قد تتلف نتيجة الصدمات القوية أو السقوط أو السحق. تعامل معها بحرص لتجنب التلف المادي.
5. أبقِ الساعة الذكية بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية القوية، مثل أجهزة الميكروويف أو المغناطيس، والتي قد تتسبب في خلل أو تداخل في وظائف الجهاز.
6. قد يؤدي الاستخدام غير السليم، مثل التعرض المستمر للإشعاعات اللاسلكية، إلى استهلاك مفرط للطاقة أو تقليل عمر البطارية.
7. عند ارتداء الساعة الذكية، تأكد من أنها ليست ضيقة جدًا. فالضغط أو الاحتكاك المطول على الجلد قد يُسبب تهيجًا.
8. لا تحاول فتح الساعة الذكية أو تعديها، فقد يُبطل ذلك الضمان أو يُسبب تلفًا داخليًا.
9. للحصول على أفضل أداء وأمان، استخدم فقط الملحقات (الشواحن، والأحزمة، وما إلى ذلك) المعتمدة من الشركة المصنعة.
10. لا ينبغي اعتبار ميزات تتبع الصحة في الساعة الذكية بديلًا عن الاستشارة الطبية أو التشخيص الطبي.
استشر دائمًا مقدم الرعاية الصحية في حال وجود أي مخاوف طبية.
11. في حالات الطوارئ، يُمكن استخدام الساعة الذكية لتلقي الإشعارات، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها كوسيلة وحيدة للتواصل أو الاتصال في حالات الطوارئ.

١٢. احفظ الساعة الذكية بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد تشكل الأجزاء الصغيرة من الجهاز نفسه خطر الاختناق.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء هـ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

(١) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و

(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

٢. التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء هـ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية ويمكنه بثها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك الموصول بها جهاز الاستقبال.

استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز للتأكد من استيفائه لمتطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدامه الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.



الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)