

PORODO



Porodo
VACUSEAL
الشفط الذكي

SKU: PDHSM28BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	تعليمات الاستخدام
٤	التنظيف والصيانة
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من النفايات
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

صُمم حامل الشحن اللاسلكي الذكي Porodo VacuSeal لتوفير حل عملي وموثوق لشحن هاتفك أثناء القيادة. يتميز هذا الحامل بإمكانية الدوران بزاوية ٣٦٠ درجة، مما يتيح رؤية متعددة الزوايا، مما يُسهّل تعديل وضعية الهاتف حسب تفضيلاتك. بفضل ثباته المغناطيسي القوي وقوة شفطه، يضمن هذا الحامل تثبيتاً آمناً على لوحة القيادة أو أي سطح مستوي. تتيح لك قدرة الشحن اللاسلكي بقوة ١٥ واط شحن جهازك بسرعة مع الحفاظ على سهولة الوصول إليه، كما يُعزز تصميمه خفيف الوزن من سهولة حمله. صُمم الحامل للاستخدام بيد واحدة، مما يُتيح سهولة الاستخدام أثناء التنقل. يضمن حامل VacuSeal توصيلاً ذكياً للطاقة، مما يجعله ملحماً مثالياً لكل رحلة.

المواصفات

مدخل	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير
مخرج لاسلكي	٥ واط/٧,٥ واط / ١٠ واط / ١٥ واط
واجهة الشحن	USB-C
درجة حرارة التشغيل	٥٠ درجة مئوية ~ ١٠ - درجة مئوية
حجم المنتج	٧٦ x ٦٠ مم (مطوي)
الوزن الصافي	٩٩ غرام
رقم الموديل	PDHSM28

- a.** دوران ٣٦٠ درجة: يتيح لك الحامل تدوير هاتفك بأي زاوية، مما يُسهّل تعديله لتجربة مشاهدة أفضل أثناء القيادة.
- b.** تثبيت مغناطيسي قوي: يضمن التثبيت المغناطيسي القوي بقاء هاتفك مثبتًا بإحكام على الحامل، حتى على الطرق الوعرة أو عند المنعطفات الحادة.
- c.** شفط قوي: يتميز الحامل بقوة شفط قوية تُبقيه ثابتًا في مكانه على أي سطح مستوٍ، مثل لوحة قيادة سيارتك أو الزجاج الأمامي، مما يمنعه من الانزلاق.
- d.** شحن لاسلكي بقوة ١٥ واط: مع إمكانية الشحن اللاسلكي بقوة ١٥ واط، يوفر الحامل شحنًا سريعًا وفعالاً لهاتفك دون الحاجة إلى كابلات إضافية.
- e.** تصميم خفيف الوزن: صُمم الحامل ليكون خفيف الوزن، مما يُسهّل التعامل معه وحمله دون إضافة حجم غير ضروري إلى سيارتك.
- f.** تشغيل بيد واحدة: صُمم الحامل لسهولة الاستخدام، مما يسمح لك بتثبيت هاتفك وإزالته بيد واحدة فقط، مما يوفر لك الراحة أثناء القيادة.
- g.** توصيل الطاقة الذكي: يضمن الحامل شحن هاتفك بأمان وكفاءة، مما يوفر الكمية المثالية من الطاقة لتجربة شحن موثوقة.

تعليمات الاستخدام

- ١.** تركيب الحامل: ضع قاعدة الشفط على سطح مستوٍ، مثل لوحة قيادة سيارتك أو الزجاج الأمامي. اضغط بقوة لتنشيط الشفط والتأكد من تثبيته بإحكام.
- ٢.** ضبط زاوية الرؤية: أدر الحامل ٣٦٠ درجة لضبط موضع حامل الهاتف على الزاوية التي تفضلها للحصول على رؤية مثالية.
- ٣.** تركيب هاتفك: ضع هاتفك على السطح المغناطيسي للحامل. يُبقي الثبات المغناطيسي القوي الهاتف مثبتًا بإحكام على الحامل.
- ٤.** تفعيل الشحن اللاسلكي: بمجرد تثبيت هاتفك، تأكد من محاذاته مع منطقة الشحن. سيبدأ الشحن اللاسلكي بقوة ١٥ واط تلقائيًا، مما يوفر شحنًا سريعًا وفعالًا.
- ٥.** ضبط الهاتف: يمكنك بسهولة ضبط زاوية هاتفك أثناء تثبيته عن طريق تدوير الحامل حسب الحاجة.
- ٦.** إزالة الهاتف: لإزالة الهاتف، اسحبه ببساطة من السطح المغناطيسي. يمكنك القيام بذلك بيد واحدة لمزيد من الراحة.

٧. فكّ الحامل: لإزالة الحامل، ارفع قاعدة الشفط برفق عن السطح. تأكد من نظافة السطح قبل إعادة تركيبه لتجنب انخفاض قوة الشفط.

التنظيف والصيانة

١. تنظيف قاعدة الشفط:

- ١.١. امسح قاعدة الشفط برفق بقطعة قماش مبللة لإزالة أي غبار أو أوساخ.
- ١.٢. إذا انخفضت قوة الشفط، نظّف القاعدة بالماء الدافئ واتركها تجف تمامًا في الهواء قبل إعادة تثبيتها على السطح.
- ١.٣. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة، لأنها قد تُتلف سطح الشفط.

٢. تنظيف السطح المغناطيسي:

- ٢.١. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح السطح المغناطيسي الذي يُثبّت عليه الهاتف. سيمنع ذلك الأوساخ أو الحطام من التداخل مع التثبيت المغناطيسي.
- ٢.٢. لا تستخدم أي قطعة قماش مبللة أو محاليل تنظيف على السطح المغناطيسي، لأن الرطوبة قد تؤثر على قوته المغناطيسية.
٣. صيانة حامل الهاتف:

افحص حامل الهاتف بانتظام بحثًا عن أي علامات تآكل أو تلف. إذا ضعف السطح المغناطيسي أو فقد ثباته، فأعد تركيب الحامل لضمان تثبيته بإحكام.

٤. الصيانة العامة:

- ٤.١. افحص الحامل دوريًا بحثًا عن أي أجزاء مفكوكة أو تالفة. تأكد من أن جميع المكونات تعمل بشكل صحيح لضمان الاستخدام الآمن والفعال.
- ٤.٢. لا تعرض الحامل للحرارة الزائدة أو الرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، فقد يؤثر ذلك على أدائه.

احتياطات السلامة

١. تأكد من التركيب الصحيح: تأكد دائمًا من تثبيت قاعدة الشفط بإحكام على سطح مستوٍ وناعم قبل الاستخدام. لا تُركّب الجهاز على أسطح منحنية أو خشنة، فقد يُقلل ذلك من قوة الشفط.

٢. تجنب حجب الوسائد الهوائية: لا تضع الحامل في مكان قد يعيق رؤية السائق أو يُعيق ميزات السلامة في السيارة، مثل الوسائد الهوائية أو أدوات التحكم.
٣. الاستخدام مع الهواتف المتوافقة: صُمم الحامل لشحن الهواتف التي تدعم الشحن اللاسلكي. تأكد من توافق جهازك مع خاصية الشحن اللاسلكي بقوة ه واط قبل الاستخدام.
٤. تجنب درجات الحرارة العالية: لا تُعرّض الحامل أو هاتفك للحرارة أو البرودة الشديدة لفترات طويلة، فقد يؤثر ذلك على الأداء ويُتلف المكونات.
٥. التنظيف بانتظام: للحصول على شطف مثالي، نظّف قاعدة الشفط ووسطح التركيب بانتظام لإزالة الأوساخ والغبار. تأكد من جفاف كلا السطحين قبل إعادة تركيب الحامل.
٦. شحن الشاشة: لا تترك هاتفك على الحامل لفترات طويلة أثناء الشحن، خاصةً إذا لم تكن بحاجة لشحنه، لتجنب تراكم الحرارة غير الضروري.
٧. الابتعاد عن السوائل: تجنب وضع الحامل في أماكن قد تتعرض للماء أو السوائل الأخرى، فقد يتسبب ذلك في تلف مكونات الشحن.
٨. التحقق من الثبات: تحقق دوريًا من ثبات الحامل والهاتف أثناء الاستخدام، خاصةً بعد القيادة على الطرق الوعرة، لضمان ثبات الجهاز بإحكام.

التخلص من النفايات

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)