

porodo



Porodo

الذكية بمينا أزرق AP ساعة كريستالو

مع شريط سيليكون رمادي إضافي - SKU: PD-CRISTALLOAP

شكرا لكم لشراء منتجاتنا. من خلال قراءة هذا الدليل، سوف تحصل على فهم شامل لتشغيل الجهاز. تتصل الساعة الذكية بهاتفك الذكي عبر تقنية البلوتوث، مما يوفر مجموعة متنوعة من الوظائف العملية لتعزيز استخدام الهاتف المحمول. توفر الساعة الذكية ميزات مختلفة لمراقبة نشاط المستخدم وصحته. يرجى ملاحظة أن الشركة تحتفظ بالحق في تغيير محتويات هذا الدليل في أي وقت دون إشعار مسبق. ليس المقصود من هذا المنتج أن يكون بمثابة جهاز طبي. البيانات والتوصيات المتعلقة بالصحة المقدمة هي لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة طبية أو استخدامها للتشخيص أو العلاج.

ربط التطبيق

لتأسيس الاتصال بين الساعة وهاتفك، اتبع الخطوات التالية:

١. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق "FereFit" على هاتفك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. بمجرد الوصول إلى الواجهة، اختر إما **Android** أو **iOS** على الواجهة وتابع التنزيل من خلال متصفح هاتفك المحمول.

يتوفر رمز الاستجابة السريعة أدناه للوصول المباشر إلى تنزيل تطبيق "FereFit".



Android/iOS

٢. بدلاً من ذلك، ابحث عن "FereFit" في **App Store** أو **Google Play**. قم بتنزيل التطبيق وتثبيته.

ملاحظة: سوف تواجه العديد من طلبات الأذونات خلال مرحلة التثبيت. من الضروري أن تقوم بتحديد "Agree" لكل مطالبة للمتابعة. يجب أن تكون الساعة متصلة عبر اتصالات Bluetooth، الإصدارين ٣.٠ و ٤.٠ للوصول إلى جميع الميزات.

اتصال Bluetooth ٥.٠:

بعد تثبيت تطبيق "FereFit"، قم بتنشيط بلوتوث هاتفك. سيطالبك تطبيق "FereFit" بتمكين الإشعارات الضرورية. للإقران، انتقل إلى الركن الأيمن السفلي من التطبيق، وحدد خيار المسح، وابحث عن اسم الجهاز "CristalloAP" وقم بالاتصال. قد تتطلب بعض أجهزة Android تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للاقتراح.

اتصال Bluetooth ٣.٠:

١. قم بتنشيط Bluetooth ٣.٠ الخاص بالساعة.
٢. قم بتمكين تقنية Bluetooth على هاتفك وحدد "CristalloAP" من قائمة الأجهزة. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتأسيس الاتصال.

التحقق من اتصال Bluetooth:

تتم الإشارة إلى الاتصال الناجح من خلال شريط الحالة الذي يعرض رمز Bluetooth باللون الأزرق لكل من اتصالات ٣.٠ و ٥.٠. إذا تحول الرمز إلى اللون الرمادي، فقد تم فقدان رابط Bluetooth.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بسبب التباين في بروتوكولات Bluetooth عبر شركات الهواتف المختلفة، قد يصبح الاتصال غير مستقر في بعض الأحيان. في حالة ظهور مشكلات، يمكنك إيقاف تشغيل Bluetooth في الهاتف وتشغيله، أو إعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع لحل المشكلة.

إعداد الإخطارات:

لتمكين إشعارات البريد الوارد على ساعتك الذكية، انتقل إلى "Settings" > "Application Management". ابحث عن "FereFit" وحدد "Permissions Management". تأكد من تمكين جميع الأذونات لـ "FereFit".

ملاحظة: لمنع الساعة من التأثير بميزات توفير الطاقة، خاصة عندما تكون بطارية الهاتف منخفضة، قم بإضافة "FereFit" إلى القائمة البيضاء ضمن إعدادات توفير الطاقة.

استكشاف أخطاء الإخطارات وإصلاحها

إذا فشلت في تلقي إشعار، فمن المهم ملاحظة أن وظيفة الإشعارات في الساعة هي امتداد لميزات الإشعارات في هاتفك المحمول، مثل المكالمات. إذا لم يتلق هاتفك المحمول إشعارًا، فلن تستقبله الساعة بالمثل. لتفعيل ميزة الإشعارات، قم بضبط الإعدادات داخل تطبيق "FereFit" للسماح بعرض الإشعارات.

مقدمة الوظيفة الرئيسية

التشفير: قم بتدوير الزر الموجود على واجهة وضع الاستعداد للساعة للتبديل بين الأقراص أو التنقل لأعلى ولأسفل في القائمة. يمكن تكبير قائمة نمط النجمة الكاملة لسهولة الاستخدام، ويمكن تكبير التطبيقات إلى الحد الأقصى من داخل هذه الواجهة.

تقسيم الشاشة: قم بالتمرير إلى اليمين في واجهة الاتصال للوصول إلى وظيفة تقسيم الشاشة وتحديد الوظيفة المطلوبة.

دفع الطلب: قم بتخصيص عرض الطلب من خلال التطبيق، مع خيارات لأقراص المؤشر، والأقراص الرقمية، والمخصصة.

الهاتف: يمكنك إجراء المكالمات مباشرة من الساعة وعرض سجلات المكالمات وجهات الاتصال وإدارة المكالمات الواردة باستخدام التنبيهات الصوتية أو الاهتزازية.

جهات الاتصال: مزامنة ما يصل إلى ١٠ جهات اتصال من الهاتف إلى الساعة عبر التطبيق.

سجلات المكالمات: مزامنة سجل المكالمات بين الساعة والهاتف.

لوحة مفاتيح الاتصال: اتصل مباشرة من الساعة.

بيانات النشاط: تتبع الخطوات اليومية والتاريخ واستهلاك السرعات الحرارية والمسافة المقطوعة. تتم إعادة ضبط البيانات عند منتصف الليل كل يوم.

الرسالة: تلقي الرسائل من هاتفك، بما في ذلك دعم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الموسيقى: التحكم في تشغيل الموسيقى من الهاتف المتصل عبر البلوتوث. يمكن للهاتف فقط تشغيل الموسيقى، وليس الساعة.

معدل ضربات القلب: للحصول على قراءات دقيقة، ارتدي الساعة بالقرب من معصمك، فوق العظم. مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي متاحة.

أكسجين الدم: لقياس مستويات الأكسجين في الدم، تأكد من ارتداء الساعة بشكل صحيح وبقائها ثابتة أثناء القياس. (حوالي ٢٠ ثانية)

ضغط الدم: ابدأ المراقبة عن طريق إدخال الوظيفة. للحصول على قراءات دقيقة، يرجى لف يدك بشكل مسطح والبقاء ثابتة لمدة ٢٠ ثانية تقريبًا.

درجة حرارة الجسم: تفعيل خاصية المراقبة. للبدء، ضع راحة يدك على المستشعر وانتظر حوالي ٢٠ ثانية لتسجيل القيمة.

المنبه: قم بإعداد ما يصل إلى ثلاث منبهات عبر التطبيق المصاحب. يمكن أيضًا تكوين الإنذارات مباشرة على الساعة.

المساعد الصوتي (Siri): بعد إنشاء اتصال مع Bluetooth ٣.٠/٥.٠، قم بتشغيل Siri عن طريق تنشيط ميزة الأوامر الصوتية على الساعة.

مراقبة النوم: يتتبع الجهاز مدة وجودة النوم من الساعة ٢١:٠٠ حتى الساعة ٩:٠٠. تساعد هذه البيانات في تحسين عملك وفترات الراحة لتحسين جودة النوم. يمكنك الوصول إلى سجلات نومك وإدارتها من خلال التطبيق.

أوضاع التمرين: تدعم الساعة أوضاع التمرين المختلفة، بما في ذلك الجري، والمشي، وكرة القدم، وكرة الريشة، والتنس، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وركوب الدراجات، والرياضات الإضافية.

التقاط الصور: عندما يكون الهاتف مفتوحًا، قم بالاتصال بالساعة عبر البلوتوث لالتقاط الصور. سيتم حفظ الصور مباشرة في ألبوم هاتفك.

ابحث عن هاتفك: من خلال الاتصال بالبلوتوث، استخدم الساعة لإصدار رنين على هاتفك حتى تحدد موقعه أو تلغي الوظيفة.

مكتشف الأجهزة: قم بالوصول إلى هذه الميزة عبر التطبيق لتشغيل اهتزازات مستمرة على الساعة حتى تقوم بإلغاء تنشيطها.

توقعات الطقس: تعرض الساعة توقعات الطقس لمدة ٧ أيام عند الاتصال عبر البلوتوث.

ساعة الإيقاف: قم بتشغيل ساعة الإيقاف لمهام التوقيت الفردية والتراكمية.

تمرين التنفس: اضبط مدة ووتيرة تمارين التنفس حسب تفضيلاتك.

الآلة الحاسبة: استخدم الآلة الحاسبة للوظائف الحسابية الأساسية.

تخصيص القائمة: اختر من بين مجموعة متنوعة من أنماط القائمة لتناسب تفضيلاتك الشخصية.

الإعدادات: قم بالوصول إلى إعدادات النظام لتخصيص تجربتك.

وظائف الوصول السريع: قم بتمرير واجهة الاتصال للوصول بسرعة إلى الوظائف مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم والطقس والموسيقى وتحديد المواقع.

تتبع صحة المرأة: تتميز الساعة الذكية بتذكير للدورة الشهرية والإباضة، بالإضافة إلى حاسبة الدورة الشهرية.

الألعاب: تتضمن الساعة لعبة تفاعلية بعنوان "Dumb Birds Fly First".

خدمات الموقع: عندما يكون التطبيق متصلاً عبر Bluetooth، تعرض الساعة بيانات الموقع في الوقت الفعلي، مع مراعاة أذونات تحديد موقع الهاتف.

إعدادات إضافية

وقت الإضاءة المستمر: اضبط مدة بقاء الإضاءة الخلفية قيد التشغيل.

مهلة الشاشة: اضبط مدة عرض الشاشة.

تفعيل الإيماءات: ارفع معصمك لإضاءة الشاشة؛ قم بتبديل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها حسب الحاجة.

التحكم في السطوع: قم بتعديل سطوع الشاشة حسب مستوى راحتك.

وضع عدم الإزعاج: قم بتمكين إسكات الإشعارات إما بشكل مستمر أو وفقًا لجدول زمني محدد.

وظيفة التصريف: تحسين التصريف عن طريق هز سوار المعصم بقوة.

إعداد كلمة المرور: قم بتعيين كلمة مرور شخصية للوصول. في حالة نسيان كلمة المرور، يمكن إعادة تعيينها باستخدام الرمز الافتراضي "٨٨٨٨".

اتصال الهاتف: امسح رمز الاستجابة السريعة المقدم بهاتفك الذكي لبدء تنزيل تطبيق FereFit.

وضع توفير الطاقة: يتم تفعيله لتعتيم الشاشة وتعطيل الاهتزاز، مما يحافظ على عمر البطارية.

خيارات اللغة: يقدم دعمًا متعدد اللغات. اختر لغتك المفضلة حسب الحاجة.

ضبط الوقت: مزامنة الوقت مع التطبيق أو تخصيصه يدويًا.

تكوين التاريخ: اضبط التاريخ من خلال مزامنة التطبيق أو اضبطه حسب تفضيلاتك.

إعادة ضبط المصنع: في حالة وجود مشكلات في البرنامج، قم بالعودة إلى إعدادات المصنع الأصلية للحصول على الحل.

إيقاف التشغيل: قم بإيقاف تشغيل الساعة عن طريق الدخول في وضع إيقاف التشغيل.

معلومات الجهاز: قم بالوصول إلى تفاصيل حول طراز الساعة وإصدار البرنامج وعنوان MAC في قسم "About".

ضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال لنا على:

info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

انستقرام : [porodo](https://www.instagram.com/porodo)