



Porodo Soundtec

سماعة POPWAVE اللاسلكية الحقيقية

بصوت جهير عميق

SKU: PDSTBV77

٢	مقدمة
٢	المواصفات
٢	التشغيل والإيقاف
٢	دليل الاقتران
٣	دليل التشغيل
٣	دليل الإيقاف التلقائي والشحن
٤	الاحتياطات
٤	التخلص من الجهاز
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح وحفظه للرجوع إليه مستقبلاً. يُتيح الاتصال اللاسلكي (TWS) صوت ستيريو لاسلكي حقيقي، مع فصل واضح بين القنوات اليمنى واليسرى. كما يُقدم تأثيرات صوتية عالية الدقة (HIFI)، وكلا سماعتي الأذن اليمنى واليسرى مزودتان بخاصية بلوتوث كاملة، مما يسمح باستخدام كل منهما بشكل مستقل.

المواصفات

رقم الموديل	PDSTBV77
المدخل	ه فولت/أمبير
سعة بطارية العلبة	٢٠٠ مللي أمبير
سعة بطارية سماعات الأذن	٢٥ مللي أمبير
واجهة الشحن	من النوع C
مدة تشغيل الموسيقى	حتى ٤ ساعات
إجمالي وقت التشغيل	١٢ ساعة (عمر البطارية مع علبة الشحن)
بلوتوث	الإصدار ٣،٥
نطاق البلوتوث	<١٠ أمتار

التشغيل والإيقاف

التشغيل: أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن لتشغيلها.
إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ٥ ثوانٍ، أو أعد سماعات الأذن إلى علبة الشحن لإيقاف تشغيلها.

دليل الاقتران

١. شغل اتصال البلوتوث على الجهاز الذي ترغب في توصيله بسماعات الأذن.
٢. امسح الجهاز وأقرنه بالجهاز المسمى "PD-STBV77".
٣. سيتصل الجهاز تلقائيًا عند إزالة سماعات الأذن من علبة الشحن.

إيقاف/تشغيل الموسيقى مؤقتًا: اضغط على زر الوظائف المتعددة في كل من السماعة اليسرى واليمنى.

الأغنية السابقة: اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة في السماعة اليسرى.

الأغنية التالية: اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة في السماعة اليمنى.

رفع الصوت: اضغط ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة في السماعة اليمنى.

خفض الصوت: اضغط ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة في السماعة اليسرى.

الرد على مكالمة واردة: اضغط على زر الوظائف المتعددة في أي من السماعتين (اليسرى أو اليمنى).

المساعد الصوتي: اضغط مطولاً على زر الوظائف المتعددة في كل من السماعتين لمدة ثانيتين.

رفض المكالمة: اضغط مطولاً على زر الوظائف المتعددة في كل من السماعتين لمدة ثانيتين.

عرض مستوى الطاقة: مدعوم فقط في أجهزة نظام iOS وبعض أجهزة نظام Android.

دليل إيقاف التلقائي والشحن

وضع السكون الذكي: إذا لم يكن هناك اتصال، سيتم إيقاف تشغيل السماعات تلقائيًا بعد حوالي 3 دقائق.

إعادة الاتصال التلقائية: بعد تشغيل السماعات مرة أخرى، سيتم إعادة الاتصال تلقائيًا بالهاتف المقترن سابقًا عبر البلوتوث.

إعادة الاتصال بعد الانفصال: إذا تم قطع الاتصال بين السماعات والهاتف بسبب الابتعاد لمسافة طويلة، فسيتم إعادة الاتصال تلقائيًا عند عودة البلوتوث إلى نطاق 10 أمتار.

إيقاف التشغيل التلقائي أثناء الشحن: عند وضع السماعات في علبة الشحن وهي في وضع التشغيل أو السكون أو الاستعداد، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

شحن علبة الشحن: عند توصيل علبة الشحن بالتيار عبر كابل البيانات، يومض ضوء المؤشر. وعند اكتمال الشحن، يبقى الضوء ثابتًا.

وضع الشحن: عند وضع السماعات في علبة الشحن، تبدأ عملية الشحن تلقائيًا. ينطفئ ضوء المؤشر في علبة الشحن عند اكتمال شحن السماعات.

١. لا تتعامل مع هذا المنتج بعنف أو تضغط عليه بأجسام ثقيلة. احتفظ به بعيدًا عن البيئات ذات درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.
٢. أبقه بعيدًا عن أجهزة التوجيه اللاسلكي (Wi-Fi) وغيرها من المعدات التي تنقل ترددات عالية، حيث قد يؤثر ذلك على استقبال الإشارة، مما يؤدي إلى تشويش الصوت أو انقطاعه.
٣. استخدم المنتج في نطاق فعال (بين ١٠ إلى ١٥ مترًا)، وتأكد من عدم وجود عوائق مادية (مثل الجدران) بين جهاز البلوتوث وسماعة الرأس.
٤. لتفادي فشل شحن البطارية بسبب الدخول في وضع السكون، احرص على أن تكون سعة علبة الشحن فوق ٢٠%.
٥. احتفظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لتجنب الإصابة العرضية أو ابتلاع الأجزاء الصغيرة.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me