



Porodo Soundtec

سماعة رأس لاسلكية

VIBRIX Air Conduct

SKU: PDSTLB03D

| | |
|---|----------------------|
| ٢ | نظرة عامة على المنتج |
| ٢ | دليل وظائف الأزرار |
| ٣ | تعليمات الاستخدام |
| ٣ | دليل مؤشر الضوء |
| ٣ | المواصفات |
| ٤ | طريقة الارتداء |
| ٤ | دليل الشحن |
| ٤ | احتياطات السلامة |
| ٥ | التخلص من الجهاز |
| ٦ | الضمان |
| ٦ | اتصل بنا |



دليل وظائف الأزرار

١. لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر "+" لمدة ٣ ثوانٍ. لإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر "+" لمدة ٥ ثوانٍ.
٢. اضغط على زر "+" مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.
٣. اضغط على زر "+" مرة واحدة للرد على مكالمة أو إنهاؤها.
٤. لرفض مكالمة واردة، اضغط مع الاستمرار على زر "+" لمدة ثانيتين.
٥. اضغط على زر "+" ٣ مرات للانتقال إلى المقطع التالي، و اضغط على زر "-" ٣ مرات للانتقال إلى المقطع السابق.
٦. اضغط على زر "+" مرتين لرفع مستوى الصوت، و اضغط على زر "-" مرتين لخفضه.
٧. اضغط على زر "+" ٤ مرات لتفعيل Siri أو مساعدك الصوتي.

تعليمات الاستخدام

١. اضغط مع الاستمرار على زر "+" لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل سماعات الرأس.
٢. بمجرد التشغيل، سيومض الضوءان الأحمر والأزرق.
٣. افتح إعدادات البلوتوث على هاتفك، وابحث عن اسم الاقتران "v92"، ثم حدده للاتصال.
٤. بمجرد الاتصال، ستنطفئ الأضواء. إذا ظلت سماعات الرأس منفصلة لأكثر من ٥ دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.
٥. عند إيقاف تشغيل سماعات الرأس، سينقطع اتصال البلوتوث. إذا تم تشغيلها مرة أخرى ضمن النطاق، فسيتم إعادة الاتصال تلقائيًا.
٦. إذا تجاوزت المسافة بين سماعات الرأس والجهاز المتصل ١٠ أمتار، فسيتم فقدان الاتصال. ستتم إعادة الاتصال تلقائيًا بمجرد وصول سماعات الرأس إلى النطاق الفعال.
٧. إذا لم تتم إعادة الاتصال تلقائيًا، يمكنك توصيل سماعات الرأس يدويًا.

دليل مؤشر الضوء

١. عند التشغيل، يضيء الضوءان الأحمر والأزرق.
٢. عند إطفاء الجهاز، ينطفئ الضوء.
٣. عند التوصيل، ينطفئ الضوء.
٤. عند انخفاض مستوى البطارية، يضيء الضوء الأحمر.
٥. عند الشحن، يضيء الضوء الأحمر.
٦. عند اكتمال الشحن، ينطفئ الضوء.

المواصفات

| | |
|------------------|---------------------|
| لتراز | PDSTLB.٣ |
| المدخلات المصنفة | ٥ فولت/١ أمبير |
| سعة البطارية | ١٥٠ مللي أمبير/ساعة |

| | |
|-----------------|---------------------|
| واجهة الشحن | من النوع C |
| إصدار البلوتوث | الإصدار ٥.٤ |
| نقل البلوتوث | < ١٠ أشهر |
| مدة التشغيل | حتى ١٠ ساعات |
| مدة إعادة الشحن | ١,٥ ساعة |
| استجابة التردد | ٢٠-٢٠ كيلوهرتز |
| تردد البلوتوث | ٢.٤ - ٢.٤٨ جيجاهرتز |

طريقة الارتداء

ضع شريط العنق حول رقبتك، مع وضع سماعات الرأس على عظام وجنتيك، أمام أذنيك مباشرة. لا يجب وضعها مباشرة على الأذنين.

دليل الشحن

١. يُنصح بشحن سماعات الرأس بالكامل قبل استخدامها لأول مرة.
٢. لا تستخدم سماعات الرأس أثناء شحنها.
٣. في حال عدم استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة، اشحنها مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر للحفاظ على عمر بطايرتها.

احتياطات السلامة

١. يحتوي المنتج على بطارية؛ سوء الاستخدام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
٢. لا تُعرض البطارية (سواءً كانت بطارية عادية أو بطارية مركبة) لظروف قاسية، مثل أشعة الشمس المباشرة أو الحريق أو ارتفاع درجة الحرارة.
٣. تجنب استخدام الجهاز أثناء العواصف الرعدية، فقد يؤثر ذلك على أدائه ويزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٤. لا تقم بفك أو تعديل سماعة الرأس لأي سبب من الأسباب، فقد يتسبب ذلك في أعطال أو تلف لا يغطيه الضمان.

٥. لا تقم بفك المنتج بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تلفه.
 ٦. ضع سماعة الرأس دائمًا في الوضع الصحيح عند الشحن.
 ٧. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.
 ٨. لا تُعرّض المنتج لدرجات حرارة عالية، وتجنب تركه في سيارة ساخنة.
 ٩. سماعة الرأس مقاومة للعرق والماء، ولكن لا ينبغي غمرها في الماء أو تعريضها للرطوبة الزائدة.
 ١٠. احمِ الجهاز من السقوط أو الصدمات لمنع تلفه.
 ١١. تجنب استخدام الجهاز في بيئات عالية الرطوبة.
 ١٢. قد يؤدي الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى تلف السمع. يُرجى ضبط مستوى الصوت بشكل مناسب أثناء الاستخدام.
- ملاحظة:** تجنب استخدام المنظفات الكاشطة لتنظيف الجهاز.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**