

**PORODO** *Blue*



**Porodo Blue**

**ساعة ذكية SUPREMO**

SKU: PB-SUPREMO

١	نظرة عامة
٢	دليل الأزرار
٣	إيماءات اللمس
٤	دليل تنزيل التطبيق
٥	تعليمات البلوتوث
٦	[١] دليل الاتصال
٧	[٢] التحقق من الاتصال
٨	[٣] استكشاف مشكلات الاتصال وإصلاحها
٩	إعداد إشعارات البريد الإلكتروني
١٠	مقدمة عن الوظيفة
١١	وظائف إضافية
١٢	المواصفات
١٣	الضمان
١٤	اتصل بنا

## نظرة عامة

نشكرك على اختيار ساعتنا الذكية. يوفر هذا الدليل دليلاً شاملاً لاستخدام جهازك. تتصل الساعة الذكية بسلسلة بهاتفك المحمول عبر البلوتوث، مما يوفر مجموعة متنوعة من الميزات والخدمات العملية لتحسين تشغيل الهاتف. كما يتضمن العديد من الوظائف المصممة خصيصاً لمراقبة الحركة والصحة. يرجى ملاحظة أن هذا المنتج ليس جهازاً طبياً. البيانات الصحية والتوصيات المقدمة هي لأغراض مرجعية فقط وليس مخصصة للتشخيص أو العلاج.

## دليل الأزرار

### [A] الزر العلوي الأيمن

١. ينشط المشفر الدوار على واجهة الاتصال.
٢. اضغط مرة واحدة على واجهة الاتصال للدخول إلى وضع القائمة.
٣. انقر نقرًا مزدوجًا داخل القائمة للتبديل بين الأنماط.
٤. في شاشة وظيفة القائمة، انقر للعودة إلى الصفحة السابقة.

### [B] الزر السفلي الأيمن

١. اضغط مع الاستمرار لتشغيل/إيقاف التشغيل، أو انقر لإيقاف تشغيل الشاشة عندما تكون في الوضع النشط.
٢. على شاشة وظيفة القائمة، انقر للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

### [C] الزر الأيسر

- عندما تكون الشاشة مغلقة، اضغط لإيقاظها. عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، اضغط باستمرار لفتح شاشة اختيار قائمة الاختصارات.
- التبديل بين الأقراص:** استخدم المشفر الدوار للتبديل بين الأقراص.

## إيماءات اللمس

١. مرر لليسار للوصول إلى مكونات وظيفة الاختصار.

٢. مرر لليمين للدخول إلى واجهة الشاشة المنقسمة.

٣. مرر لأسفل لفتح مركز التحكم.

٤. مرر لأعلى للوصول إلى شريط الرسائل.

٥. داخل كل وظيفة، مرر لليمين للرجوع.

**[A] للبدء**، قم بتنزيل تطبيق "FereFit" وتنسيقه على هاتفك. يمكنك القيام بذلك بطريقتين:

١. امسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر.

٢. بمجرد فتحه، حدد إما أندرويد أو iOS، ثم انقل إلى التنزيل من خلال متصفح الهاتف المحمول.

**[B] لتنزيل التطبيق مباشرةً**، ابحث عن "FereFit" في Google Play أو App Store. ومتاجر تطبيقات الهاتف المحمول الأخرى المختلفة على أجهزة Android.

امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق FereFit.



Android/iOS

## تعليمات البلوتوث

### **[I] دليل الاتصال**

بعد التنزيل، ستتلقى سلسلة من مطالبات الإذن أثناء التثبيت. يرجى النقر فوق "Agree" على كل هذه المطالبات للمتابعة. يتطلب هذا الجهاز إصدارات اتصال البلوتوث ..٣ و ..٥ للعمل بشكل كامل مع هاتفك المحمول.

#### **[A] طريقة اتصال البلوتوث ..٥**

١. بعد التثبيت، قم بتشغيل "FereFit" وتمكين البلوتوث على هاتفك.

٢. سيطالبك إشعار بتمكين "FereFit". وافق بالنقر فوق موافق.

٣. انقر فوق "More" في الزاوية اليمنى السفلية، وحدد "Scan"، واختر عنوان البلوتوث للاتصال.

**ملاحظة:** قد تتطلب بعض أجهزة Android تمكين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد موقع إشارة البلوتوث الخاصة بالساعة.

#### **[B] طريقة الاتصال بالبلوتوث ..٣**

١. تأكد من تشغيل البلوتوث ..٣ الخاص بالساعة.

٢. قم بتنشيط البلوتوث على هاتفك، وحدد اسم البلوتوث الخاص بالساعة، واتبع التعليمات لإنشاء اتصال.

٣. بمجرد الاتصال، سيعرض هاتفك "Connected".

## ٢[التحقق من الاتصال

للتحقق من اتصال البلوتوث، مرر لأسفل على شريط حالة الساعة من شاشة الاستعداد. إذا كانت أيقونات البلوتوث للإصدارين ..٣ و..٥ باللون الأزرق والأخضر على التوالي، فهذا يشير إلى اتصال ناجح. يشير رمز البلوتوث الرمادي إلى اتصال غير ناجح.

## ٣[استكشاف مشكلات الاتصال وإصلاحها

نظرًا للاختلافات في بروتوكولات البلوتوث عبر العلامات التجارية المختلفة للهواتف المحمولة، فقد يكون الاتصال بين الساعة والهاتف المحمول غير مستقر في بعض الأحيان. لحل هذه المشكلة، حاول إيقاف تشغيل البلوتوث في هاتفك ثم إعادة الاتصال. بدلاً من ذلك، يمكنك إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع.

## ٤[إعداد إشعارات البريد الإلكتروني

٤[A] تمكين الإشعارات  
انتقل إلى الإعدادات، ثم إدارة التطبيقات. حدد موقع "FereFit" وقم بالوصول إلى إدارة الأذونات للتأكد من تنشيط جميع الأذونات. قم بإعادة زياراة إدارة الإشعارات وتأكد من تمكين جميع الأذونات لـ "FereFit".

## ٤[B] ملاحظات مهمة

إذا كان إصدار الكمبيوتر من WeChat نشطاً، فقد لا يتلقى الجهاز المحمول إشعارات. بالإضافة إلى ذلك، لمنع تعطيل التطبيق بسبب انخفاض مستوى البطارية، أضف "FereFit" إلى القائمة البيضاء الموفرة للطاقة على هاتفك.

## ٤[C] استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعكس وظيفة الإشعارات في الساعة الإشعارات الواردة من هاتفك المحمول فحسب. إذا لم يتلق هاتفك المحمول إشعاراً، فلن تتلقى الساعة أيضًا. لتمكين الإشعارات، انتقل إلى الإعدادات على هاتفك المحمول، وحدد التطبيق ذي الصلة، وقم بتنشيط الإشعارات.

**المشفر:** قم بتدوير الزر على شاشة الاستعداد لتبديل الأقراص أو التنقل بين القوائم. تتيح قائمة نمط النجمة التكبير والتصغير، ويمكن الوصول إلى التطبيقات من خلال تكبير عرضها على الشاشة.

**تقسيم الشاشة:** مرر سريعاً إلى اليمين على واجهة الساعة لتنشيط ميزة تقسيم الشاشة والوصول بسرعة إلى الوظائف المطلوبة.

**دفع القرص:** توفر إمكانية تخصيص واجهة الساعة من خلال التطبيق، بما في ذلك المؤشر والأقراص الرقمية والمخصصة.

**الهاتف:** تتيح لك الساعة إجراء مكالمات والوصول إلى سجل المكالمات وجهات الاتصال وضبط إعدادات المكالمات والأزرار، بما في ذلك الاهتزاز.

**جهات الاتصال:** يمكن إضافة ما يصل إلى 10 جهات اتصال إلى دفتر هاتف الساعة عبر التطبيق.

**سجلات المكالمات:** قم بـ مزامنة سجلات المكالمات من هاتفك المحمول إلى ساعتك.

**لوحة مفاتيح القرص:** قم بـ توصيل هاتفك المحمول لـ إجراء مكالمات مباشرة من الساعة.

**بيانات النشاط:** تـتبع عدد الخطوات اليومية والتاريخية والسعـرات الحرارية المحروقة والمسافة. يتم إعادة تعيين البيانات إلى الصفر عند منتصف الليل كل يوم.

**المعلومات:** عرض الإشعارات من جهازك المحمول، بما في ذلك دعم فيسبوك وتويتر وواتساب والمزيد.

**الموسيقى:** يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى على هاتفك. يمكنك الاتصال عبر البلوتوث لـ تشغيل الموسيقى من هاتفك المحمول؛ وـ تـتيح البلوتوث 3G للساعة نفسها تشغيل الموسيقى.

**معدل ضربات القلب:** لـ مراقبة معدل ضربات القلب بشكل مثالي، ارتد الساعة أعلى عظم الرسغ مباشرةً. يـتيح هذا الوضع الحصول على قراءات دقيقة لمعدل ضربات القلب في الوقت الفعلي.

**الأكسجين في الدم:** ابدأ في قياس مستوى الأكسجين في الدم فور دخولك إلى الوظيفة. ابق ثابتاً أثناء القياس، واقرأ النتائج بعد حوالي 20 ثانية.

**ضغط الدم:** يـبدأ القياس بمجرد الوصول إلى هذه الميزة. حافظ على يـدك مسطحة أثناء عملية المراقبة وانتظر حوالي 20 ثانية للحصول على نتائج دقيقة.

**درجة حرارة الجسم:** تبدأ المراقبة عند الدخول. حافظ على يدك مسطحة وثابتة لمدة ٢-٣ ثانية تقريرًا للحصول على قراءة موثوقة لدرجة الحرارة.

**المنبه:** يمكنك مزامنة ما ي يصل إلى ثلاثة منبهات عبر التطبيق أو ضبطها مباشرة على الساعة.

**المساعد الصوتي:** يمكنك الاتصال باستخدام البلوتوث .., ٥, ٣ للوصول إلى ميزة المساعد الصوتي، مما يتيح لك المشاركة في محادثات بدون استخدام اليدين.

**النوم:** يتبع مدة وجودة نومك من الساعة ٩ مساءً إلى ٩ صباحاً، مما يساعدك على ضبط جدول راحتك لتحسين جودة النوم. تتوفر بيانات النوم للمزامنة مع التطبيق.

**التمرين:** تدعم الساعة مجموعة من الأنشطة الرياضية بما في ذلك الجري والمشي وكمة القدم وكمة الريشة والتنس وكمة السلة وتنس الطاولة وركوب الدراجات والمزيد.

**التقط الصور:** يسمح بالتقاط الصور عن بعد عند إلغاء قفل شاشة الهاتف. سيؤدي تنشيط هذه الميزة عبر البلوتوث إلى تمكين الساعة من التحكم في كاميرا الهاتف وتخزين الصور الملقطة في ألبوم الهاتف.

**البحث عن الهاتف المحمول:** إذا تم الاتصال عبر البلوتوث، فإن تحديد هذا الخيار على الساعة سيجعل الهاتف يصدر نغمة رنين، والتي تستمر حتى تقوم بالغائتها.

**البحث عن الجهاز:** قم بتنشيط هذه الوظيفة عبر التطبيق لجعل الساعة تهتز باستمرار حتى يتم إلغاء العملية، مما يساعدك على تحديد موقع الساعة.

**الطقس:** يعرض توقعات الطقس لمدة ٧ أيام بمجرد الاتصال بالبلوتوث.

**ساعة الإيقاف:** استخدم هذه الميزة لتوقيت الأحداث إما في حالات فردية أو بشكل متكرر.

**التنفس:** اضبط المدة والوتيرة المفضلة لديك لتمارين التنفس الموجهة للمساعدة في إدارة التوتر.

**الآلة الحاسبة:** توفر وظيفة حاسبة أساسية للحسابات السريعة.

**نمط القائمة:** قم بتخصيص تخطيط قائمة الساعة لتناسب مع تفضيلاتك.

**الإعدادات:** الوصول إلى إعدادات النظام لإجراء تعديلات مختلفة.

**وظائف المكونات:** الوصول بسرعة إلى الوظائف الأساسية مثل معدل ضربات القلب وتتبع النوم وتحديثات الطقس والموسيقى والموقع عن طريق التمرير إلى اليمين على واجهة الاتصال.

**وظيفة صحة المرأة:** توفر تذكيرات بفترة الحيض والإباضة.

**الألعاب:** تتضمن مجموعة مختارة من الألعاب، مثل "Dumb Birds Fly First".

**معلومات الموقع:** عند الاتصال بالتطبيق عبر البلوتوث، يمكن للساعة عرض تفاصيل الموقع الحالي عن طريق تنشيط خدمات الموقع على جهازك المحمول.

## وظائف إضافية

**وقت التشغيل الثابت:** اضبط مدة بقاء الشاشة مضاءة باستمرار.

**مدة الشاشة:** اضبط طول الوقت الذي تظل فيه الشاشة نشطة.

**رفع شاشة المعصم:** تمكين أو تعطيل وظيفة إيقاظ الشاشة عند رفع معصمك.

**ضبط السطوع:** الوصول إلى خيارات لضبط سطوع الشاشة.

**وضع عدم الإزعاج:** اضبط "Do Not Disturb" لليوم بأكمله أو لأوقات محددة.

**وظيفة التصريف:** أرجح الساعة لتعزيز فعالية تصريف المياه.

**إعداد كلمة المرور:** اضبط كلمة مرور لمزيد من الأمان. إذا نسيتها، استخدم 8888 لاغاء القفل.

**التوصيل بهاتفك:** امسح رمز الاستجابة السريعة ب هاتفك لتنزيل تطبيق FereFit.

**وضع توفير الطاقة:** قم بتنشيط هذه الميزة لخفض السطوع وتعطيل الاهتزاز، مما يساعد في الحفاظ على عمر البطارية.

**تبديل اللغة:** يدعم لغات متعددة لراحة المستخدم.

**ضبط الوقت:** قم بالمزامنة مع التطبيق أو اضبط الوقت يدوياً.

**ضبط التاريخ:** قم بالمزامنة مع التطبيق أو اضبط التاريخ يدوياً.

**استعادة إعدادات المصنع:** استخدم هذا لإعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع في حالة حدوث مشكلات في البرنامج.

**إيقاف التشغيل:** يمكنك الوصول إلى هذا الخيار لإيقاف تشغيل الساعة.

**حول:** عرض تفاصيل مثل طراز الساعة وإصدار البرنامج وعنوان MAC.

## المواصفات

٣ بوصة	حجم الشاشة
IPS ٢٩٦x٢٤	دقة الشاشة
٦ ميجابايت	الذاكرة
٧,٣ فولت/٢٠ مللي أمبير	سعة البطارية
٧٥,٣,٧٣	بلوتوث
من يوم إلى يومين (بلوتوث)، من ٣ إلى ٥ أيام (بدون بلوتوث)	وقت العمل
أندرويد ٥، وما فوق، iOS ٩، وما فوق	توافق النظام
IPX3	مقاومة الماء



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أيٍ أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
**porodo.net**: الموقع الإلكتروني  
**support@porodo.net**: خدمة العملاء  
**porodo.me**: انستغرام