

PORODO



Porodo

حامل MagSafe
المغناطيسي مع VACUSEAL

SKU: PD-AESRM

| | |
|---|----------------------|
| Γ | المواصفات |
| Γ | نظرة عامة على المنتج |
| Γ | تعليمات الاستخدام |
| ₪ | الاحتياطات |
| ₪ | التخلص من المنتج |
| € | الضمان |
| € | اتصل بنا |

| | |
|--------------|------------------------------------|
| سعة البطارية | ..ا مللي أمبير في الساعة |
| منفذ الشحن | النوع-C |
| وقت الشحن | اساعة |
| المادة | سبائك ألومنيوم + سيليكون + بلاستيك |
| المغناطيسات | N52 × 2. |
| قوة الامتصاص | ١٨ إلى ٦٥ باسكال |
| توافق الجهاز | ٤.٧ بوصة وما فوق |

نظرة عامة على المنتج



تعليمات الاستخدام

١. يرجى تنظيف السطح جيداً باستخدام مجموعة التنظيف المرفقة قبل وضع الحامل.
٢. ضع الحامل على سطح أملس باستخدام جانب الشفط، أو قم بتثبيته على سطح غير أملس باستخدام وسادة الشفط المرفقة.
٣. اضغط على الزر لفصل الحامل.
٤. يمكن استخدام الهاتف ذات المغناطيس المدمج مع الحامل مباشرةً.
٥. بالنسبة للهواتف غير المغناطيسية، ضع الحلقة المغناطيسية المرفقة على حافظة الهاتف أولاً، ثم استخدام الحامل.

احتياطات

١. لا تستخدم مواد كيميائية عالية التركيز أو منتجات تنظيف قاسية.
٢. تجنب إسقاط المنتج أو الاصطدام به بقوة.
٣. لا تستخدم المنتج في بيئات شديدة الحرارة أو تأكلية.
٤. لا تعرض المنتج للحرارة الشديدة أو الرطوبة العالية.
٥. احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٦. استخدم فقط المحولات المعتمدة وكابلات الشحن المتفاقة.
٧. لا تغمر المنتج في الماء.
٨. لا تفكك المنتج أو تحاول إصلاحه.
٩. لا تثقب البطارية، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me