

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

نظارات شمسية ذكية من VELORA
مع عدسات UV4 وتصميم أذن مفتوح

SKU: PDLFSTG09

٢	تشغيل/إيقاف
٣	اقران البلوتوث
٣	وضع الصوت
٣	وضع المكالمات
٣	وضع الشحن
٤	وضع الذكاء الاصطناعي
٤	المواصفات
٤	عرض تخطيطي
٥	التخلص من الجهاز
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

التشغيل: في وضع الإيقاف، اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس على كلا الجانبين لمدة .”Power on”. سيومض مؤشر LED الأحمر والأزرق بالتناوب، وستسمع صوت

إيقاف التشغيل: في وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس على كلا الجانبين لمدة ٤ ثوان. سيومض مؤشر LED الأحمر ٣ مرات، ثم ينطفئ (ينطفئ كلا الجانبين الأيسر والأيمن في آن واحد)، وستسمع صوت ”Power off”.

إقراان البلوتوث

١. بعد تشغيل الجهاز، سيدخل تلقائياً في وضع الاقتران (برسالة صوتية ”pairing”). سيتم اقتران الجانبين الأيمن والأيسر تلقائياً. بعد نجاح الاقتران، سيومض مؤشر LED الأحمر والأزرق على ذراع النظارة الرئيسي بالتناوب، ويومض الضوء الأزرق على ذراع النظارة الثانوي ببطء.

٢. شغل بلوتوث الجهاز الذي تريده توصيله، وابحث عن ”Bluetooth PDLFSTG 9” للإقتران. بعد نجاح الاتصال (برسالة صوتية ”متصل”), سيومض الضوء الأزرق على ذراع النظارة الرئيسي ببطء، وينطفئ الضوء الأزرق على ذراع النظارة الثانوي.

٣. في حالة التشغيل، ستدخل النظارات تلقائياً في وضع الاقتران بعد فصل البلوتوث. في حال عدم حدوث اقتران بلوتوث خلال ٥ دقائق أو فشل الاقتران، ستتوقف النظارات تلقائياً.

٤. اتصالات متعددة: إذا قمت بتوصيل عدة أجهزة ولم تُلغِ اقتران البلوتوث، فسيتم اختيار أحدث جهاز متصل أولاً. يمكن توصيل أجهزة أخرى بعد فصل الاتصال، ولكن يُسمح لجهاز واحد فقط بالاقتران والاتصال في كل مرة.

٥. مستوى الصوت الافتراضي: عند أول اتصال بلوتوث، يكون مستوى الصوت الافتراضي للنظارات مضبوطاً على ٨٪. يمكن للمستخدمين ضبط مستوى الصوت حسب الحاجة.

وضع الصوت

التشغيل/الإيقاف المؤقت: انقر على منطقة اللمس على أي من الجانبين مرة واحدة.

المساعد الصوتي/سيري: اضغط مطولاً على أي من منطقتي اللمس لمدة ثانية.

وضع الاستعداد: ستدخل الموسيقى وضع الاستعداد تلقائياً بعد توقفها لمدة دقيقة واحدة.

لتفعيلها مرة أخرى، ما عليك سوى لمس منطقة اللمس.

وضع المكالمات

الرد على المكالمة: انقر على منطقة اللمس اليمنى مرة واحدة.

رفض المكالمة: انقر على منطقة اللمس اليسرى مرة واحدة.

إنهاء المكالمة: انقر على منطقة اللمس على أي من الجانبين مرة واحدة.

الرد على مكالمة أخرى: عند ورود مكالمة، انقر على منطقة اللمس على أي من الجانبين للرد على المكالمة الجديدة وإنهاء المكالمة الحالية.

وضع الشحن

مدة الشحن: ساعة ونصف تقريرياً. يضيء الضوء الأحمر عند الشحن، ويضيء الضوء الأزرق عند اكتمال الشحن.

إنذار انخفاض مستوى البطارية: عند انخفاض مستوى البطارية، ستنبهك رسالة صوتية.

يتكرر إنذار انخفاض مستوى البطارية كل 6 ثانية، ويومض الضوء الأحمر مرتين.

التشغيل أثناء الشحن: لا يمكن تشغيل النظارات أثناء الشحن.

وضع الذكاء الاصطناعي

الإعداد: امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود في دليل التعليمات بهاتفك لتنزيل التطبيق وتنسيقه. عند استخدام التطبيق، تأكد من توصيل الجهاز بالنظارة عبر البلوتوث.

(التنزيل التطبيق) امسح رمز الاستجابة السريعة



٨.٢ × ٢ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٥.٣	إصدار البلوتوث
٩٩.٩٪ حماية من الأشعة فوق البنفسجية ..	حماية من الأشعة فوق البنفسجية ..
١٥.-١٠ متراً	مسافة الإرسال
لمس	وضع التحكم
سيري، جوجل	المساعد الصوتي
٤ ساعات	مدة التشغيل
١.٥ ساعة	مدة إعادة الشحن
١٦.١ ساعة	مدة الاستعداد
IPX4	مستوى مقاومة الماء
شحن مغناطيسي	طريقة الشحن
٤ جراماً	وزن المنتج
PDLFSTG.٩	رقم الموديل

عرض تخطيطي



التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me