

PORODO *Blue*



Porodo Blue

سماعات أذن

Pro 2

SKU: PBARPDP2

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ميزات المنتج
٤	تعليمات التشغيل
٥	وظائف التحكم باللمس
٦	محتويات العبوة
٧	احتياطات السلامة
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
١٠	تواصل معنا

صممت سماعات الأذن Porodo Blue Pro ل توفير تجربة استماع فائقة مع . ٢ ساعة من الاستخدام المتواصل. تأتي هذه السماعات بميزات متقدمة، بما في ذلك الشحن اللاسلكي، وسماعات أذن مستقلة لمزيد من المرونة، وميزة التحكم في مستوى الصوت بلمسة واحدة. مع تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ENC) وتقنية الجهير العميق، توفر جودة صوت غامرة. تُضفي خاصية التحكم باللمس سهولة في الاستخدام، بينما تضمن تقنية البلوتوث إقراناً سلساً مع الأجهزة. سواء كنت تستمتع بالموسيقى، أو تتلقى مكالمات، أو تستخدمها للتمارين الرياضية، تجمع سماعات الأذن برو ٢ بين الأناقة والأداء في تصميم أنيق واحد.

المواصفات

٦٩٧٣ ج.م	شريحة
مُشغّل مُخصّص عالي الارتداد	مكبر الصوت
بلوتوث الإصدار ٣.٥	الاتصال
٢٥ متراً	المسافة
٢١,٣ × ٤٤,٣ × ٥٣,٥ مم	الحجم
٤٦,٢ غراماً	الوزن
MagSafe شاحن، Lightning موصل، ٥ شواحن معتمدة من	علبة الشحن
٥ ساعات بشحنة واحدة، ٢ ساعة مع علبة الشحن	البطارية

- أ. الشحن اللاسلكي:** انسَ عناء توصيل سماعات الأذن للشحن. تدعم سماعات Porodo Blue EarBuds Pro الشحن اللاسلكي، ما يتيح لك وضع العلبة على شاحن لاسلكي وتشغيلها دون فوضى الأexels.
- ب. سماعات أذن مستقلة:** يمكن استخدام هذه السماعات بشكل فردي، ما يعني أنه يمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط وترك الأخرى في العلبة. هذا مثالي لمن يفضلون البقاء على اطلاع دائم بالبيئة المحيطة أو الحفاظ على عمر البطارية.
- ج. ٢٠ ساعة من وقت التشغيل:** مع عمر بطارية مذهل يصل إلى ٢٠ ساعة، تُمكنك سماعات Porodo Blue EarBuds Pro من الاستمرار في الاستماع لجلسات طويلة، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو التنقل، مما يضمن لك الاستمتاع بالموسيقى أو إجراء مكالمات دون انقطاع طوال اليوم.
- د. التحكم في مستوى الصوت بالتمرير:** اضبط مستوى الصوت دون الحاجة إلى البحث عن هاتفك. تتيح لك ميزة التمرير السريع في سماعات الأذن التحكم في مستوى الصوت مباشرةً عن طريق التمرير لأعلى أو لأسفل. وهذا يوفر طريقة مريحة للتحكم في الصوت دون استخدام اليدين.
- هـ. إلغاء الضوضاء النشط (ENC):** تتميز سماعات Porodo Blue EarBuds Pro بميزة إلغاء الضوضاء البيئية (ENC)، التي تقلل الضوضاء المحيطة بفعالية، مما يمنحك تجربة صوتية غامرة. سواء كنت في منطقة مزدحمة أو في طريقك إلى العمل، ستتمكن من الاستمتاع بالموسيقى أو إجراء مكالماتك دون انقطاع.
- و. التحكم باللمس:** مع وظيفة التحكم باللمس، يمكنك بسهولة إدارة إعدادات الصوت والرد على المكالمات أو إنهائها بنقرات بسيطة على سماعات الأذن. تُغنى واجهة اللمس عن الأزرار المادية، مما يوفر طريقة أنيقة ومرحية لتفاعل مع سماعات الأذن.
- زـ. جهير عميق:** صُممت هذه السماعات بتقنية الجهير العميق لتقديم صوت غني وعميق، مما يجعل موسيقاك أكثر حيوية. سواء كنت تستمع إلى مقطوعات ذات جهير قوي أو نغمات أكثر هدوءاً، توفر سماعات بورودو بلو برو ٢ وضوحاً صوتياً معززاً مع جهير عميق وقوى يُضفي حيوية على موسيقاك.

- ١. شحن سماعات الأذن**
- أ. علبة الشحن:** ضع سماعات الأذن في علبة الشحن. تأكد من شحن العلبة بالكامل باستخدام كابل USB المرفق.
- ب. مؤشر LED:** يُظهر مؤشر LED الموجود على العلبة حالة الشحن. يشير الضوء الأحمر إلى اكتمال الشحن، بينما يشير الضوء الأخضر إلى اكتمال شحن سماعات الأذن.
- ج. الشحن اللاسلكي:** تدعم سماعات الأذن الشحن اللاسلكي. ضع العلبة على شاحن لاسلكي متواافق لسهولة الشحن.
- ٢. التشغيل والإيقاف**
- أ. التشغيل:** أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن لتشغيلها تلقائياً.
- ب. الإيقاف:** أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن لإيقاف تشغيلها.
- ٣. إقран سماعات الأذن**
- أ. الإعداد لأول مرة:** بعد تشغيل سماعات الأذن، فُعلّ البلوتوث على جهازك (هاتف ذكي، جهاز لوحي، إلخ). ابحث عن "Blue-AP P2" وحددتها للاتصال.
- ب. إعادة الاتصال:** سُتعاد سماعات الأذن تلقائياً إلى آخر جهاز مُقترن عند تشغيلها.
- ٤. التحكم في مستوى الصوت**
- أ. مستوى الصوت بالتمرير:** لضبط مستوى الصوت، مرر لأعلى أو لأسفل على المنطقة الحساسة للمس في سماعات الأذن.
- ب. رفع مستوى الصوت:** مرر لأعلى.
- ج. خفض مستوى الصوت:** مرر لأسفل.
- ٥. إلغاء الضوضاء البيئية (ENC)**
- أ. تتميز سماعات EarBuds Pro ٢ بميزة ENC لمكالمات أكثر وضوحاً عن طريق تقليل ضوضاء الخلفية.**
- ب. تفعيل ميزة ENC:** تُفعّل ميزة ENC تلقائياً أثناء المكالمات، مما يضمن جودة صوت مثالية.
- ٦. الصيانة والتنظيف**

- أ. التنظيف بانتظام:** نظف سماعات الأذن وعلبة الشحن بقطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة الأوساخ أو شمع الأذن.
- ب. تجنب المواد الكيميائية القاسية:** لا تستخدم مواد كيميائية قاسية أو مواد كاشطة لتنظيف المنتج.
- ج. التخزين:** احفظ سماعات الأذن في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامها للحفاظ على عمر البطارية ومنع تلفها.

وظائف التحكم باللمس

- أ. نقرة واحدة:** تشغيل، إيقاف مؤقت، أو الرد على مكالمة هاتفية
- ب. نقرتان:** تخطي للأمام
- ج. نقرة ثلاثية:** تخطي للخلف
- د. الضغط مع الاستمرار:** التبديل بين إلغاء الضوضاء النشط والشفافية التكيفية
- هـ. التمرير لأعلى/لأسفل:** ضبط مستوى الصوت

محتويات العبوة

سماعات أذن
حافظة شحن
كابل USB-A إلى Lightning

احتياطات السلامة

- أ. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال:** تحتوي سماعات الأذن وعلبة الشحن على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر اختناق للأطفال.

٥. تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية: لا تُعرض سماعات الأذن أو علبة الشحن لدرجات حرارة أعلى من ٤٠ درجة مئوية (٤٠ درجة فهرنهايت) أو أقل من ٣٢ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت)، فقد يُسبب ذلك تلف البطارية.
٦. لا تستخدمها بالقرب من الماء: أبق سماعات الأذن بعيداً عن الماء أو البيئات عالية الرطوبة. لا تغمراها في الماء.
٧. لا تُفكّها: لا تُفتح سماعات الأذن وعلبة الشحن أو تفكّها. قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج وإبطال الضمان.
٨. استخدم الشواحن المتواقة فقط: استخدم دائمًا كابل الشحن المرافق أو شاحنًا متواافقًا لمنع التلف.
٩. أوقف تشغيل السماعات عند عدم استخدامها: للحفاظ على عمر البطارية، أوقف تشغيل السماعات عند عدم استخدامها.
١٠. لا تستخدمها أثناء القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة: حرصاً على سلامتك، تجنب استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة أو تشغيل الآلات لضمان التركيز الكامل على المهمة التي تقوم بها.
١١. خذّنها في مكان بارد وجاف: عند عدم استخدامها، خذّن سماعات الأذن وعلبة الشحن في مكان جاف وبارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة.

التخلص

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>
انستغرام: [porodo.me](https://www.instagram.com/porodo.me)