

# PORODO



## Porodo

### TRACKFIT PRO

سوار الذكي لتتبع اللياقة البدنية

SKU: PDS18

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	إعداد التطبيق
٤	وظائف المنتج
٤	الأسئلة الشائعة
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

صُمم سوار Porodo Trackfit Pro الذكي لتتبع اللياقة البدنية ليوأكب روتينك اليومي مع الحفاظ على خفة وزنه وراحته على معصمك. يتميز بشاشة رقمية واضحة وتكامل سلس مع التطبيقات، مما يساعدك على مراقبة نشاطك والبقاء على اتصال عبر تقنية بلوتوث ٤،٢، لمزامنة مستقرة وفعالة. مع عمر بطارية يصل إلى ١٠ أيام، يقلل من انقطاعات الشحن ويتناسب بسهولة مع نمط حياة نشط. يدعم السوار تتبع النشاط اليومي، ويتميز بمقاومة للماء بمعيار IP٦٨ لضمان استخدامه بثقة أثناء التمارين الرياضية والارتداء اليومي، ويقدم معلومات أساسية عن اللياقة البدنية بشكل بسيط وعملي يركز على الانساق والراحة والموثوقية.

## المواصفات

المادة	بلاستيك + IBS + سبيكة زنك
سعة البطارية	١٤٥ مللي أمبير
ذاكرة فلاش	(RAM) ٣٢ كيلوبايت، (ROM) ١٢٢ كيلوبايت
مستشعر التسارع	SCVA٢٠
مستشعر معدل ضربات القلب	Tianyi ٣٩١٨
إصدار البلوتوث	٥،٢
طرز الشريحة	PAR٢٨٦٠
مدة التشغيل	١٠ أيام
مدة الاستعداد	٢٠-١٥ يومًا

ساعتان	مدة الشحن
شحن مغناطيسي	نوع الشحن
IP68	مستوى مقاومة الماء
من ٠ إلى ٥٠ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
BR fit ١.٠+، متوافق مع iOS، أندرويد ٥.٠+	التوافق
٢٧.٢ غرام	وزن المنتج
٩.٥ مم	سُمك الهيكل
٢٤.٥ مم	عرض الهيكل
PDS18	رقم الطراز

## إعداد التطبيق



1. شغل الجهاز باستخدام كابل الشحن. افتح الجهاز واستخدم هاتفك لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) لتنزيل التطبيق وتثبيته، أو ابحث عن BR FIT في Apple Store أو Google Play لتنزيله وتثبيته. تشمل الأنظمة المتوافقة Android ٨.٠ والإصدارات الأحدث، و iOS ١٢.٠ والإصدارات الأحدث، والأجهزة التي تدعم Bluetooth ٤.٠ والإصدارات الأحدث.
2. فعّل Bluetooth على هاتفك.

3. افتح تطبيق BR FIT على هاتفك. في واجهة "Devices"، انقر على "Select Device"، ثم انقر على "Add Device"، وابحث عن الجهاز، وحدد "PDS18" من قائمة الأجهزة لربطه.

١. عدّ الخطوات: يسجل بدقة عدد الخطوات اليومية، والمسافة المقطوعة، والسرعات الحرارية المحروقة، وغيرها من بيانات النشاط.
٢. مراقبة النوم: يسجل ويعرض إجمالي مدة النوم، ويتيح الاطلاع على بيانات النوم لمدة تصل إلى ٧ أيام. يجب ارتداء السوار أثناء النوم لتسجيل البيانات.
٣. مراقبة معدل ضربات القلب: يقيس معدل ضربات القلب الحالي، ويسجل ويعرض بيانات معدل ضربات القلب على مدار ٢٤ ساعة، ويراقب معدل ضربات القلب تلقائيًا كل ٣٠ دقيقة. تتطلب هذه الوظيفة تفعيل خاصية اختبار معدل ضربات القلب التلقائي في واجهة الجهاز لضبط فترة المراقبة.
٤. أوضاع رياضية متعددة: يدعم الجري في الهواء الطلق، وركوب الدراجات، والمشى لمسافات طويلة، والمشى السريع، والجولف، وغيرها من الأوضاع الرياضية.

## الأسئلة الشائعة

١. لماذا يُظهر السوار قراءات غير طبيعية لمعدل ضربات القلب؟
  - a. عادةً ما تنتج القراءات غير الطبيعية عن ضعف التلامس بين مستشعر حلقة القياس والجلد أثناء القياس.
  - b. أثناء القياس، تأكد من أن المستشعر مُلامس تمامًا لسطح الإصبع.
  ٢. ما أسباب بيانات النوم غير الطبيعية؟
    - a. صُممت مراقبة النوم لمحاكاة حالة النوم التي يدركها المستخدم، بما في ذلك وقت النوم والاستيقاظ، وتتطلب ارتداء الجهاز بشكل صحيح.
    - b. قد يؤدي النوم لوقت متأخر جدًا إلى بيانات نوم غير دقيقة.
    - c. لا تُسجل بيانات النوم خلال النهار. بشكل افتراضي، تُجرى مراقبة النوم من الساعة ٩:٠٠ مساءً إلى الساعة ١١:٠٠ مساءً من اليوم التالي.

## احتياطات السلامة

١. لا تشحن الجهاز في بيئات رطبة أو مبللة.

٢. نظّف منفذ الشحن المغناطيسي الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة لضمان محاذاته بشكل صحيح مع الشاحن المغناطيسي وشحنه بشكل سليم.

٣. لا يتضمن هذا المنتج محول طاقة. لضمان السلامة أثناء الشحن، استخدم منفذ USB في الكمبيوتر أو محول طاقة بخرج لا يتجاوز ه فولت/أمبير.

٤. يُرجى شراء محولات الطاقة من مصادر موثوقة وتجنب استخدام المحولات رديئة الجودة أو المقلدة لتفادي مخاطر ارتفاع درجة الحرارة أو الانفجار أو الحريق.

٥. نتائج القياس التي يوفرها هذا المنتج هي للاسترشاد فقط، ولا ينبغي استخدامها كأساس للتشخيص الطبي أو الاستشارة الطبية المتخصصة.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)