

porodo



Porodo

ساعة ذكية ريتونا

SKU: PD-RAYTONA

شكرًا لشرائكم منتجنا. من خلال قراءة هذا الدليل، ستكتسبون فهمًا شاملاً لعمل الجهاز. تتصل الساعة الذكية بهاتفك الذكي عبر تقنية البلوتوث، مما يوفر مجموعة متنوعة من الوظائف العملية لتعزيز استخدام الهاتف المحمول. توفر الساعة الذكية ميزات مختلفة لمراقبة نشاط المستخدم وصحته. يرجى ملاحظة أن الشركة تحتفظ بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل في أي وقت دون إشعار مسبق. هذا المنتج غير مقصود ليكون جهازًا طبيًا. البيانات والتوصيات المتعلقة بالصحة المقدمة هي لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصائح طبية أو استخدامها للتشخيص أو العلاج.

## المواصفات

علبة الساعة	TR9. + إطار معدني
حجم الشاشة	١,٤٣ بوصة
دقة الشاشة	شاشة AMOLED بدقة ٤٦٦ × ٤٦٦
ذاكرة فلاش	١٢٨ ميغا بايت
وقت الشحن	٢-٣ ساعات
وقت العمل	٢ إلى ٣ أيام (بلوتوث) // ٥ إلى ٧ أيام (بدون بلوتوث)
سعة البطارية	٢٦٠ ملي أمبير في الساعة
مستشعر الجاذبية	SCVA٢٠
مستشعر الدائرة المتكاملة	TYHX٣٦.٥
بلوتوث	٧٥.٠، ٧٣.٠
مستوى مقاومة الماء	IP٦٧
توافق النظام	Android ٥.٠ وما فوق، iOS ٩.٠ وما فوق

قم بتحميل وتثبيت تطبيق "FereFit" على هاتفك للاتصال بالساعة.

١. بالنسبة لمستخدمي iOS أو Android، قم بمسح رمز الاستجابة السريعة المقدم باستخدام جهاز متصفح الهاتف لفتح الواجهة ومتابعة الإعداد.

يتوفر رمز الاستجابة السريعة أدناه للوصول المباشر إلى تنزيل تطبيق "FereFit".



Android/iOS

٢. بدلاً من ذلك، ابحث عن "FereFit" في متجر التطبيقات أو Google Play. قم بتنزيل وتثبيت التطبيق.

**ملاحظة:** ستواجهك عدة طلبات إذن خلال مرحلة التثبيت. من الضروري أن تختار "Agree" لكل طلب للمتابعة. يجب أن يكون الساعة متصلة عبر اتصالي بلوتوث، الإصدارين ٣.٠ و ٥.٠، للوصول إلى جميع الميزات.

٣. اتصال بلوتوث ٥.٠

بعد تثبيت تطبيق "FereFit"، قم بتنشيط بلوتوث هاتفك. سيطلب منك تطبيق "FereFit" تمكين الإشعارات اللازمة. لإقران، انتقل إلى الزاوية السفلية اليمنى للتطبيق، وحدد الخيار المسح، ابحث عن اسم الجهاز "Raytona" و قم بالاتصال. قد تتطلب بعض أجهزة Android تنشيط GPS للإقران.

٤. اتصال بلوتوث ٣.٠

٤.١ قم بتنشيط Bluetooth ٣.٠ الخاص بالساعة.

٤.٢ قم بتمكين تقنية Bluetooth على هاتفك وحدد "Raytona" من قائمة الأجهزة. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتأسيس الاتصال.

## التحقق من اتصال البلوتوث

تتم الإشارة إلى الاتصال الناجح من خلال شريط الحالة الذي يعرض رمز Bluetooth باللون الأزرق لكل من اتصالات Bluetooth، و٣، و٥. إذا تحول الرمز إلى اللون الرمادي، فقد تم فقدان رابط Bluetooth.

## حل المشكلات

نظرًا للاختلاف بروتوكولات البلوتوث عبر شركات الهواتف المختلفة، قد تصبح الاتصالات في بعض الأحيان غير مستقرة. إذا حدثت مشكلة، يمكنك تبديل بلوتوث الهاتف إلى الوضع إيقاف ثم التشغيل مرة أخرى، أو إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع لحل المشكلة.

### A. إعداد الإشعارات

لتمكين الإشعارات للبريد الوارد على الساعة الذكية، انتقل إلى 'Application Settings' 'Permissions Management'. ابحث عن "FereFit" وحدد 'Permissions Management'. تأكد من تفعيل جميع الأذونات لـ "FereFit".

**ملاحظة:** لمنع الساعة من التأثير بميزات توفير الطاقة، خاصةً عند انخفاض بطارية الهاتف، قم بإضافة "FereFit" إلى قائمة الإعفاء داخل إعدادات توفير الطاقة.

### B. حل مشكلات الإشعارات

إذا فشلت في استلام إشعار، من المهم ملاحظة أن وظيفة الإشعارات في الساعة هي امتداد لميزات الإشعارات في هاتفك المحمول، مثل المكالمات. إذا لم يتلق هاتفك المحمول إشعارًا، فإن الساعة بالمثل لن تتلقاه. لتفعيل ميزة الإشعارات، قم بتكوين الإعدادات داخل تطبيق "FereFit" للسماح بعرض الإشعارات.

**وظيفة التشفير:** قم بتدوير الزر على واجهة الساعة في وضع الاستعداد للتبديل بين الأقراص أو التنقل لأعلى ولأسفل في القائمة. يمكن تكبير قائمة النجمة الكاملة لسهولة الاستخدام، ويمكن تحسين التطبيقات من خلال هذه الواجهة.

**الشاشة المقسمة:** انزلق إلى اليمين في واجهة القرص للوصول إلى وظيفة الشاشة المقسمة وتحديد الوظيفة المطلوبة.

**الدفع بواسطة القرص:** قم بتخصيص عرض القرص من خلال التطبيق، مع خيارات للأقراص الدوارة والرقمية والمخصصة.

**الهاتف:** قم بإجراء المكالمات مباشرةً من الساعة، وعرض سجلات المكالمات وجهات الاتصال، وإدارة المكالمات الواردة بتنبيهات الاهتزاز أو الصوت.

**جهات الاتصال:** قم بمزامنة ما يصل إلى ١٠ جهات اتصال من الهاتف إلى الساعة عبر التطبيق.

**سجلات المكالمات:** قم بمزامنة سجلات المكالمات بين الساعة والهاتف.

**لوحة المفاتيح للطلب:** قم بالتنقل مباشرةً من الساعة.

**بيانات النشاط:** تتبع الخطوات اليومية والتاريخ واستهلاك السرعات الحرارية والمسافة المقطوعة. تُعيد البيانات إلى الصفر في منتصف الليل كل يوم.

**المعلومات:** استقبل رسائل من هاتفك، بما في ذلك دعم لمختلف المنصات الاجتماعية.

**الموسيقى:** التحكم في تشغيل الموسيقى من الهاتف المتصل عبر البلوتوث. يمكن للهاتف فقط تشغيل الموسيقى، لا الساعة.

**معدل ضربات القلب:** للحصول على قراءات دقيقة، ارتدي الساعة بالقرب من معصمك، فوق العظم. تتوفر مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي.

**نسبة الأكسجين في الدم:** لقياس نسبة الأكسجين في الدم، تأكد من أن الساعة موضوعة بشكل صحيح وتظل ثابتة أثناء القياس. (حوالي ٢٠ ثانية)

**ضغط الدم:** قم ببدا المراقبة عن طريق دخول الوظيفة. للحصول على قراءات دقيقة، يرجى لف يدك بشكل مسطح والبقاء في وضع ثابت لمدة تقريبا ٢٠ ثانية.

**درجة حرارة الجسم:** قم بتنشيط ميزة المراقبة. للبدء، وضع يدك بشكل مسطح وانتظر حوالي ٢٠ ثانية لتسجيل القيمة.

**المنبه:** ضبط ما يصل إلى ثلاثة منبهات عبر التطبيق المرافق. يمكن أيضًا تكوين المنبهات مباشرة على الساعة.

**المساعد الصوتي (سيرى):** بعد تأسيس اتصال بالبلوتوث ٣،٠/٥،٠، قم بتنشيط ميزة الأوامر الصوتية على الساعة للتفاعل مع سيرى.

**النوم:** يتتبع الجهاز مدة النوم وجودته من الساعة ٢١:٠٠ حتى الساعة ٠٩:٠٠. تساعد هذه البيانات في تحسين فترات العمل والراحة الخاصة بك لتحسين جودة النوم. قم بالوصول إلى سجلات النوم وإدارتها من خلال التطبيق.

**ممارسة الرياضة:** تدعم الساعة وضعيات مختلفة للتمرين، بما في ذلك الجري، والمشي، وكرة القدم، وريشة الطائرة، والتنس، وكرة السلة، وكرة الطاولة، وركوب الدراجات، والرياضات الإضافية.

**التقاط الصورة:** عندما يكون الهاتف مفتوحًا، قم بالاتصال بالساعة عبر البلوتوث لالتقاط الصور. ستُحفظ الصور مباشرة في ألبوم الهاتف الخاص بك.

**البحث عن الهاتف المحمول:** من خلال الاتصال بالبلوتوث، استخدم الساعة لرنين هاتفك حتى تحديد مكانه أو إلغاء الوظيفة.

**البحث عن الجهاز:** قم بالوصول إلى هذه الميزة عبر التطبيق لتشغيل الاهتزازات المستمرة على الساعة حتى تعطيلها.

**الطقس:** تعرض الساعة توقعات الطقس لمدة ٧ أيام عند الاتصال عبر البلوتوث.

**ساعة التوقف:** استخدم ساعة التوقف للمهام الفردية والتوقيت التراكمي على حد سواء.

**تنفس:** ضبط مدة ووتيرة تمارين التنفس حسب تفضيلاتك.

**الآلة الحاسبة:** استخدم الآلة الحاسبة للوظائف الحسابية الأساسية.

**نمط القائمة:** اختر من بين مجموعة متنوعة من أنماط القوائم لتناسب تفضيلاتك الشخصية.

**الإعدادات:** الوصول إلى إعدادات النظام لتخصيص تجربتك.

**وظائف العناصر:** انتقل بإصبعك على شاشة القائمة للوصول بسرعة إلى وظائف مثل مراقبة

معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، والطقس، والموسيقى، والتحديد.

**وظيفة الصحة للإناث:** تتضمن تذكيرات للدورة الشهرية والتبويض، وكذلك حاسبة فترة

السلامة.

**الألعاب:** تتضمن الساعة لعبة تفاعلية بعنوان "Dumb Birds Fly First".

**معلومات الموقع:** عندما يتم توصيل التطبيق عبر بلوتوث، تعرض الساعة بيانات الموقع

الحالي بشكل مباشر، على أساس إذن تحديد المواقع للهاتف.

## إعدادات إضافية

**وقت التشغيل الثابت:** قم بتعيين مدة بقاء الإضاءة الخلفية مُشتعلة.

**مدة الشاشة:** قم بضبط مدة انتظار عرض الشاشة.

**رفع الرسمة لتشغيل الشاشة:** ارفع معصمك لتوهج الشاشة؛ قم بتبديل هذه الميزة

للتشغيل أو الإيقاف حسب الحاجة.

**ضبط السطوع:** قم بتعديل سطوع الشاشة إلى مستوى الراحة الخاص بك.

**وضع عدم الإزعاج:** قم بتمكين هذا الوضع لكتم الإشعارات إما بشكل مستمر أو وفقًا

لجدول زمني محدد.

**وظيفة التنصيف:** اضغط على هذه الوظيفة وافعل معصمك عندما تكون على اتصال بالماء،

مثل أثناء غسل يديك.

**إعداد كلمة المرور:** قم بتعيين كلمة مرور شخصية للوصول. في حال نسيانها، يمكن إعادة تعيين كلمة المرور باستخدام الرمز الافتراضي '٨٨٨٨'.

**الاتصال بهاتفك:** قم بمسح الرمز الشريطي المقدم مع هاتفك الذكي لبدء تنزيل تطبيق FereFit.

**وضع توفير الطاقة:** قم بتنشيط هذا الوضع لتعتيم الشاشة وتعطيل الاهتزاز، مما يوفر عمر بطارية أطول.

**خيارات اللغة:** تقدم دعمًا للعديد من اللغات. حدد اللغة المفضلة لديك حسب الحاجة.  
**ضبط الوقت:** قم بمزامنة الوقت مع التطبيق أو ضبطه يدويًا حسب تفضيلك.

**ضبط التاريخ:** قم بتعيين التاريخ من خلال مزامنة التطبيق أو ضبطه وفقًا لتفضيلاتك.

**استعادة الإعدادات الأصلية:** في حالة وجود مشاكل في البرنامج، استعد إلى الإعدادات الأصلية للمصنع للحل.

**إيقاف التشغيل:** أطفئ الساعة عن طريق دخول وضع إيقاف التشغيل.

**حول:** اطلع على تفاصيل حول نموذج الساعة، وإصدار البرنامج، وعنوان MAC في قسم "About".

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**