



PC HEALTH MONITOR

3.5" Display with Macro Software

Model-PDX537

Turing 3.5-inch secondary screen installation instructions

1. Connect the host via USB



IISB interface

Method 1

Spin adapter cable. If you purchased a Spin adapter cable, please make sure that the black wire of the adapter cable is aligned with the empty pin of the motherboard's 9pin interface

Method 2

If you purchased a 9 Pin adapter cable, you can insert it into the interface



Turing 3.5-inch secondary screen instructions

Step 1. Download and run the software

Log in to Turing Smart Display's official website: www.turzx.com to download the 3.5-inch driver software (enter the
official website and click "DOWNLOAD" above)
 Unzip the downloaded package, enter the directory, right-click "usbmonitor", and select run as administrator

Step 2.Theme Settings

Screen flip: 0 or 180 degrees can be set,

Theme: Click the drop-down box to switch between different themes

Custom information: You can enter custom information, such as CPU model, for example, enter 9900K

Step 3.Startup and Settings

- 1. Click the "Settings" button in the interface to pop up the settings interface
- 2. Check the self-starting box to start at boot

3. Click the settings in the menu to select the network card to be monitored, and the software will take effect after restarting

- 4. Weather forecast settings: Enter your city, click search, select your city from the list, and save it
- 5. Auxiliary sensor: If any unusual data are displayed, you can check it

For more information, please contact our support team support@porodo.net

www.porodo.net









<mark>مر اقبة صحة الحاسوب</mark> شاشة مقاس ه.٣ بوصة مع بر نامج ماكرو

PDX537-زارط

تعليمات تركيب شاشة Turing الثانوية ه.٣ بوصة



1. الاتصال من خلال سلك التصحيح

طريقة ا

كابل محول opin إذا قمت بشراء كابل محول opin، يرجى التأكد من محاذاة السلك الأسود لكابل المحول مع الدبوس الفارغ لواجهة اللوحة الأم opin.

الطريقة ۲

إذا قمت بشراء كابل محول ۹pin، فيمكنك إدخاله في الواجهة



تعليمات شاشة Turing الثانوية ه. ٣ بوصة

الخطوة الأولى: قم بتنزيل البرنامج وتشغيله

 1. قام بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة Turing Smart Display: www.turzx.com لتنزيل برنامج التشغيل مقاس ه,٣ بوصة (أدخل الموقع الرسمي وانقر فوق "تنزيل" أعلاه)

 د. قم بقك ضغط الحزمة التي تم تنزيلها، وأدخل الدليل، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق "usbmonitor" وحدد تشغيل كمسؤول.

الخطوة الثانية: إعدادات الموضوع

قلب الشاشة: يمكن ضبط ، أو ١٨٠ درجة

الموضوع: انقر فوق المربعَ المسحل للتبديل بين السمات المختلفة

المعلومات المخصصة: يمكنك إدخال معلومات مخصصة، مثل طراز وحدة المعالجة المركزية (CPA)، على سبيل المثال، أدخل A-۹۹، K.

الخطوة الثالثة: بدء التشغيل والإعدادات

- انقر على زر "الإعدادات" في الواجهة لتظهر واجهة الإعدادات.
 - 2 . حدد مربع البدء الذاتي للبدء عند التمهيد.

3 . انقر فوق الإعدادات في القائمة لتحديد بطاقة الشبكة المراد مراقبتها، وسيصبح البرنامج ساري المفعول بعد إعادة التشغيل.

- 4 . إعدادات توقعات الطقس: أدخل مدينتك، وانقر فوق بحث، وحدد المدينة المقابلة من القائمة، ثم احفظها.
 - 5 . المستشعر المساعد: إذا كان هناك عرض غير طبيعى للبيانات، فيمكنك التحقق منه.