



Green Lion

ستایل برو

مجموعة العناية الشخصية ٦ في ١

SKU: GNSTP6I1GKGN

Model No:GL-TM59

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	تعليمات السلامة
٣	محتويات العبوة
٤	التعليمات
٤	أ. أساسيات التشذيب
٤	ب. نصائح
٥	ج. تعليمات العناية بالجسم
٥	دليل الملحقات
٦	العناية والصيانة
٦	أ. شفرات التزيت
٦	ب. شحن البطارية
٧	ج. تنظيف الشفرات
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	التخلص من النفايات
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

نظرة عامة

تقدم مجموعة العناية الشخصية Green Lion Style Pro ٦ في احلًا شاملاً للعناية الشخصية، مع ستة رؤوس قابلة للتبديل لتشذيب شعر الجسم واللحية والأنف والأذن. تتميز بتصنيف IPX٦ لمقاومة الماء، ومحرك بقوة ٦٨٠٠ دورة في الدقيقة، وبطارية ١٢٠٠ مللي أمبير في الساعة، مما يوفر ١٨٠ دقيقة من وقت التشغيل بشحنة واحدة. تتيح شاشتها الرقمية مراقبة فورية، مما يجعلها الخيار الأمثل للعناية الشخصية الدقيقة والفعالة في المنزل.

المواصفات

رقم الموديل	GL-TM٥٩
المادة	ABS + فولاذ مقاوم للصدأ
منفذ الشحن	منفذ Type-C
المدخل	٥ فولت ١ أمبير
البطارية	بطارية ليثيوم ١٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	ساعتان
مدة العمل	٣ ساعات
مقاومة الماء	معياري IPX٦
حجم المنتج	١٥٦.٢ × ٣٣.٣ × ٣٨.٢ مم
الوزن الصافي	٧٩.٦٣ جم

تعليمات السلامة

١. أبقِ طقم العناية بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الحوادث.
٢. تجنب استخدام طقم العناية على بشرة متهيجة أو متشققة لتجنب المزيد من الإصابات أو العدوى.
٣. اشحن أداة التشذيب فقط باستخدام قاعدة الشحن المرفقة أو قابس USB-C. تأكد من جفاف منفذ الشحن قبل توصيل الجهاز.
٤. استخدم طقم العناية فقط للغرض المخصص له - العناية بشعر الجسم واللحية والوجه. لا تستخدمه على المناطق الحساسة أو الرقيقة مثل العينين.
٥. مع أن الجهاز مقاوم للماء (تصنيف IPX٦)، تجنب استخدامه أثناء غمره في الماء.
٦. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا بعد الاستخدام واحفظه في مكان جاف وبارد.

محتويات العلبة



ملحق شفرة T



ملحق العناية بالجسم



ملحق الأنف والأذن



ملحق شفرة دقيق



مشط على شكل حرف T بقطر ٦-١ مم



مشط على شكل حرف T بطول ٧-١٢ مم



أمشاط العناية بالجسم ٣ مم و ٥ مم



ملحق تشذيب الجسم



موقف الشحن



٣ أمشاط خط الفك (٣,٥ و ٧ مم)



أ. أساسيات التشذيب

١. هذه الوحدة مقاومة للماء تمامًا، مما يسمح لك بالتشذيب أينما تُفضل.
٢. نظّف شعر وجهك جيدًا قبل الاستخدام، وتأكد من خلوه من أي بقايا أو منتجات متبقية.
٣. مشطّ شعرك بالتساوي للحصول على مظهر موحد.
٤. ابدأ بالطول المطلوب للتشذيب باستخدام أداة التشذيب المناسبة أو الشفرة على شكل حرف T.
٥. قصّ معظم شعرك، بدءًا من أطول إعداد، ثمّ نزل تدريجيًا للوصول إلى الطول المطلوب.
٦. قصّ عكس اتجاه نمو الشعر للحصول على مظهر نهائي ناعم ومتساوٍ. خذ وقتك وتابع بحذر للحصول على أفضل النتائج.

ب. نصائح

١. تحلّ بالصبر: دع لحيتك تنمو لبضعة أسابيع لمساعدتها على النمو، مما يُسهّل تصفيفها.
٢. نظّف لحيتك بانتظام: يُساعد تمشيط لحيتك يوميًا على توزيع الزيوت الطبيعية وتقليل التجعد.
٣. الاتساق هو الأساس: استخدم نفس طول الملحق المشط للحفاظ على نمو متساوٍ.
٤. عدّل الطول حسب الحاجة: بناءً على المظهر الذي ترغب في الحصول عليه، غيّر طول المشط إلى طول أطول أو أقصر.
٥. استخدم زيوت وبلسم اللحية للحفاظ على لحيتك رطبة وصحية، مما يُقلل من الحكة والتساقط.

ج. تعليمات العناية بالجسم

١. اختر الملحق المناسب: شفرات التشذيب والأمشاط مصممة للاستخدام في المناطق الأقل حساسية.
٢. استخدم رأس العناية بالجسم ٢ في ١ (مع أو بدون أمشاط) للمناطق شديدة

الحساسية أو للعناية الدقيقة.

ج. تعليمات العناية بالجسم

٣. حرك رأس أداة التشذيب في جميع الاتجاهات للحصول على تغطية مثالية. اعمل مع اتجاه نمو الشعر لمزيد من الراحة، أو عكس اتجاه نمو الشعر للحصول على نتيجة أكثر شمولاً.

٤. حرك برفق وببطء لتجربة أكثر سلاسة وراحة، خاصة في المناطق الحساسة.

دليل الملحقات



رأس التشذيب على شكل حرف U



رأس التشذيب على شكل حرف T



رأس العناية بالجسم



رأس تشذيب الجسم



رأس تشذيب الأنف والأذن



ملحق شفرة دقيق

شفرة التشذيب

شفرة التشذيب هي الأداة المثالية للعناية الشخصية المتنوعة والقصات الدقيقة. استخدمها لقص أجزاء كبيرة من شعر الجسم أو اللحية، واستخدمها مع الأمشاط للحصول على الطول المطلوب.

شفرة T وتشذيب اللحية

تُعد شفرة T بديلاً متعدد الاستخدامات لشفرة التشذيب عند استخدامها مع أمشاط T القابلة للتعديل. مثالية لتحديد الحواف بدقة، وتحديد خطوط الشعر، واللمسات النهائية، وتحديد النقاط الدقيقة. كما أنها مثالية لتشكيل تسريحتك بخطوط محددة.

ماكينة حلاقة الجسم

مُصممة لتشذيب المناطق الحساسة والدقيقة، تستخدم ماكينة حلاقة الجسم ثنائية المراحل شفرات مزدوجة لتشذيب الشعر، وماكينة حلاقة كاملة في المنتصف لمنحك حلاقة ناعمة.

أداة تشذيب شعر الأنف والأذن

تضمن هذه الأداة تنظيف مدخل أنفك وأذنيك من الشعر غير المرغوب فيه. فهي تدخل بسهولة في فتحتي الأنف والأذنين لتنظيفهما بسهولة.

شفرة دقيقة

احصل على خطوط دقيقة وتفاصيل دقيقة مع شفرة الدقة. مثالية للزوايا والمناطق التي يصعب الوصول إليها والأماكن الحساسة لمظهر نظيف ومتساوي.

ملحق تشذيب الجسم

يُعدّ ملحق تشذيب الجسم على شكل حرف R مثاليًا لمناطق البشرة الحساسة، مثل الإبطين، والصدر، والبطن، والظهر، والفخذ.

العناية والصيانة

أ. تشحيم الشفرات

١. للحصول على أداء قص مثالي، دهن الشفرات بانتظام.
 ٢. تأكد من خلو الشفرات من أي شوائب، ثم شغّل ماكينة التشذيب.
 ٣. اقلب ماكينة التشذيب بحيث تظهر شفرات القطع.
 ٤. ضع قطرتين من الزيت مباشرة على شفرات القطع.
 ٥. اترك ماكينة التشذيب تعمل لمدة ١٠ ثوانٍ للسماح للزيت بالانتشار.
 ٦. أوقف تشغيل ماكينة التشذيب وامسح أي زيت زائد.
- يُحفظ الزيت بعيدًا عن متناول الأطفال.

ب. شحن البطارية

١. اشحن أداة التشذيب لأول مرة لمدة ٣ ساعات.
 ٢. ستصل البطارية إلى أقصى سعة لها بعد ٣ دورات شحن.
 ٣. استخدم محول USB بقوة ٥ فولت، ١٠٠٠ مللي أمبير لشحن أداة التشذيب.
 ٤. قد يسخن المحول أثناء الشحن. هذا طبيعي.
 ٥. لن تعمل الوحدة أثناء الشحن.
 ٦. افصل المحول عند استخدام أداة التشذيب.
 ٧. هناك طريقتان لشحن أداة التشذيب:
- ٧.١ استخدم قاعدة الشحن المرفقة، مع وجود قابس USB-C في الجزء الخلفي من القاعدة.

٧.٢ اشحن أداة التشذيب مباشرةً باستخدام قابس USB-C الموجود في الجزء السفلي من المقبض.

ج. تنظيف الشفرات

١. استخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة أي بقايا عالقة.

٢. اشطفها بالماء الجاري لتنظيف أي بقايا متبقية.

٣. جفف شفراتك بقطعة قماش.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم تشحن أداة التشذيب، فجرّب ما يلي:

١. تأكد من توصيل سلك الشحن بإحكام بالقاعدة أو المقبض.

٢. جرّب التبديل من القاعدة إلى التوصيل المباشر أو العكس.

٣. تأكد من عمل القابس أو المحول باختبار جهاز آخر.



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجركم تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)