

PORODO *Blue*



Porodo Blue

سماعات أذن مغناطيسية لاسلكية

SKU: PBD10BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	إقران البلوتوث
٣	وظائف الأزرار
٤	احتياطات السلامة
٤	التخلص
٥	الضمان
٥	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

توفر سماعات الأذن المغناطيسية اللاسلكية من بورودو بلو تجربة صوتية سلسة ومريحة، بفضل خاصية الاقتران المزدوج عبر البلوتوث وتصميمها الأنيق الذي يُعلق حول الرقبة.

تتميز هذه السماعات بميكروفون مدمج لإجراء مكالمات واضحة، بينما يتيح لك زر التحكم الثلاثي سهولة التنقل بين الموسيقى والمكالمات. يوفر مكبر الصوت بحجم 10 مم جودة صوت غنية، مما يضمن لك تجربة استماع ممتعة. توفر سماعات الأذن المغناطيسية حلاً عملياً للتخزين وسهولة الحمل. بالإضافة إلى ذلك، توفر السماعات ما يصل إلى 16 ساعة من التشغيل، مما يجعلها مثالية للاستخدام المطول طوال اليوم.

المواصفات

المادة	ABS + TPE
المدخلات	ه فولت / أمبير
سعة البطارية	٢٠٠ ملي أمبير
نطاق التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
مدة الاستعداد	٢٠ ساعة كحد أقصى
مدة التشغيل	١٦ ساعة كحد أقصى
مدة التحدث	١٨-١٥ ساعة كحد أقصى
مدة الشحن	٢-١,٥ ساعة
إصدار البلوتوث	٥,٣
منفذ الشحن	USB-C

المقاومة	١٦ أوم
الحساسية	١٠٥±٥ ديسيبل
حجم السماعة	١.٠ مم
مسافة الإرسال	١.٠ م
وزن المنتج	٢٢,٣ غرام
رقم الطراز	PBD١.

إقران البلوتوث

١. فَعِّل البلوتوث على هاتفك.
٢. شغِّل سماعات الأذن.
٣. ابحث عن "PBD١." ضمن الأجهزة النشطة، ثم حدده لبدء الإقران.
٤. أكّد الاتصال على هاتفك لإتمام عملية الإقران.

وظائف الأزرار

١. تشغيل: اضغط زر التشغيل (الزر الأوسط) لمدة ٤-٣ ثوانٍ.
٢. إيقاف التشغيل: اضغط زر التشغيل (الزر الأوسط) لمدة ٤-٣ ثوانٍ.
٣. إعادة الاتصال بآخر رقم: انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل الأوسط.
٤. إيقاف/تشغيل مؤقت أو إنهاء المكالمات: اضغط مطولاً على زر التشغيل.
٥. رفع مستوى الصوت: اضغط زر +.
٦. خفض مستوى الصوت: اضغط زر -.
٧. المقطع التالي: اضغط مطولاً على زر +.
٨. المقطع السابق: اضغط مطولاً على زر -.
٩. مؤشر LED: عند تشغيل سماعات الرأس، يومض ضوء LED باللونين الأحمر والأزرق.
١٠. توصيل جهازين: يمكن توصيل سماعات الرأس بجهازين في الوقت نفسه.

١. لا تُعرّض سماعات الأذن للحرارة أو البرودة الشديدة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية والمكونات الداخلية.
٢. تجنّب استخدام سماعات الأذن في بيئات رطبة أو تعريضها للرطوبة. لا تغمرها في الماء.
٣. استخدم الشاحن الموصى به فقط لشحن سماعات الأذن. قد يؤدي الشحن الزائد أو استخدام شواحن غير متوافقة إلى تلفها أو ارتفاع درجة حرارتها.
٤. استمع دائمًا بمستوى صوت معتدل لتجنب تلف السمع. قد يؤدي التعرض المطول للصوت العالي إلى فقدان دائم للسمع.
٥. لا ترتدي سماعات الأذن لفترات طويلة لتجنب الشعور بعدم الراحة أو إجهاد أذنيك.
٦. عند عدم استخدام سماعات الأذن، احفظها في مكان آمن وجاف بعيدًا عن الأشياء الثقيلة لمنع تلف السماعات أو الأسلاك.
٧. تخلّص من سماعات الأذن والبطارية بشكل صحيح وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية للحفاظ على البيئة.
٨. احفظ سماعات الأذن بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لتجنب خطر الاختناق أو التلف العرضي.
٩. تأكد دائمًا من أن سماعات الأذن مشحونة بشكل كافٍ قبل استخدامها لفترات طويلة. لا تستخدمها أثناء الشحن لمنع ارتفاع درجة حرارتها.
١٠. افحص سماعات الأذن والكابلات بانتظام بحثًا عن علامات التلف. لا تستخدمها إذا كانت تالفة.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**