

# PORODO



## Porodo Gaming

تجميد أشباه الموصلات باستخدام  
والشحن المنشبك MagSafe

SKU: PDX631



١	المميزات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	تعليمات الاستخدام
٤	٤. التركيب بدون مشبك زنبركي
٥	٥. التركيب باستخدام مشبك زنبركي
٦	٦. التركيب باستخدام لوحة مغناطيسية
٧	المواصفات
٨	احتياطات السلامة
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.




## المميزات

- ١. يضمن تبديد الحرارة الفعال للتبريد الفعال للحفاظ على الأداء الأمثل للهاتف أثناء الاستخدام لفترات طويلة.
- ٢. مزود بمروحة بسرعة ... ٦ دورات في الدقيقة لتقليل درجة حرارة الجهاز بسرعة وفعالية.
- ٣. يدعم الشحن اللاسلكي بقوة ٥ وات، مما يسمح لك بتشغيل جهازك دون متاعب الكابلات.

## نظرة عامة على المنتج



ضبط التروس: اتجه إلى اليسار للتبريد باستخدام وضع الشحن واتجه إلى اليمين لوضع التبريد فقط.



## ١. التركيب بدون مشبك زنبركي

قم بتدوير الغلاف البلاستيكي عكس اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الرسم التخطيطي لفتح الجراب وإزالة المشبك الزنبركي.

**ملاحظة:** قبل تجميع الغلاف البلاستيكي، حدد الطرف الذي يحتوي على مثلث على كل من الغلافين الخارجي والداخلي. أدخل مفصل الغلاف الخارجي في الفتحة الموجودة بالأأسفل، ثم أدراها إلى اليمين لإغلاقها بشكل آمن.



## ٢. التركيب باستخدام المشبك الزنبركي

**A.** قم بتنبيت مبرد الهاتف: اضغط على المشبك الزنبركية في كلا طرفي مشبك الجزء الخلفي المبرد. ضع هاتفك المحمول بداخله، واضبطه للتأكد من أن سطح التبريد يناسب الجزء الخلفي من هاتفك المحمول بشكل محكم.

## **B.** قم بتشغيل مبرد الهاتف:

أدخل كابل الشحن بموصى النوع C في الجزء السفلي من مبرد الهاتف. عندما تضيء الأضواء المحيطة وتبدأ المروحة في الدوران، يكون مبرد الهاتف جاهزاً للعمل.

### ٣. قم بتنبيته باستخدام لوحة مغناطيسية



قم بتنبيته على المنطقة التي تحتاج إلى تبديد الحرارة في هاتفك المحمول. يساعد هذا على امتصاص الحرارة من الهواتف الأخرى.

## المواصفات

اسم المنتج	MagSafe Porodo Gaming والشحن المشبك
SKU	PDX631
الإدخال	٩ فولت / ٣ أمبير
الإخراج اللاسلكي	١٥ واط
قوة التبريد	١٢ واط
سرعة المروحة	٦ دورات في الدقيقة
كفاءة التبريد	التجميد عند ٥ درجة في درجة حرارة الغرفة
طريقة التركيب	ماغسييف، مشبك زنبركي
وزن المنتج	٩٤.٥ جرام
أبعاد المنتج	٦٢٧ × ٦٢٧ × ١٣٣ مم

راجع جميع معلومات السلامة جيداً قبل تشغيل الجهاز.

١. افصل المحول عند الانتهاء من استخدام الجهاز لضمان السلامة والحفاظ على الطاقة.
٢. لا تدخل أصابعك أو أي أشياء أخرى في مدخل الهواء لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الجهاز. تأكد من عدم انسداد مدخل الهواء ومخرجه أثناء تشغيل الجهاز لتسهيل تبديد الحرارة بشكل فعال.
٣. تأكد من عدم انسداد مدخل الهواء ومخرجه أثناء تشغيل الجهاز لمنع ضعف تبديد الحرارة وانخفاض كفاءة التبريد.
٤. قد يتداخل هذا الجهاز مع المعدات الطبية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب. حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ سم بين جهازك المحمول وجهاز تنظيم ضربات القلب لمنع التداخل المحتمل.
٥. لا ينبغي للأشخاص الذين لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب حمل الجهاز في جيب قميصهم أو بالقرب من قلبهم لتجنب المخاطر الصحية.
٦. للحفاظ على أداء التبريد الأمثل، حافظ على مسارات الهواء خالية لمنع تراكم الحرارة.
٧. لا تخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية عادمة لتجنب إلحاق الضرر بالبيئة والصحة البشرية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنسي تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](https://www.instagram.com/porodo.me/)