

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**

**حامل هاتف كامل الإضاءة**


SKU: PD-LFST062

١	المواصفات
٢	محتويات العبوة
٣	منظر تخطيطي
٤	تعليمات التشغيل
٥	دليل الفتح
٦	تكوينات الاستخدام
٧	ملاحظة مهمة
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا


## المواصفات

سعة البطارية	... مللي أمبير في الساعة
وقت إعادة الشحن	٨ دقيقة
وقت العمل	حتى ٨ ساعات
واجهة الشحن	النوع C
الطاقة	٢٥ وات
اللumen	٤٤-٢٦ لومن
خرزات الضوء	٦ أصفر وأبيض، ٢٢ RGB
مسافة الإضاءة	٣٣
درجة حرارة اللون	٢٥-٢٦ كلفن
وزن المنتج	٦ جرام
أبعاد المنتج	٦٥x٤٥x١٢ مم

## محتويات العبوة



حامل الهاتف



كابل الشحن



١. الظل

٢. زر RGB

٣. زر درجة حرارة اللون المرتبطة

٤. واجهة مقاس ٤,١ بوصة

٥. حامل الهاتف

٦. الحامل

٧. مصباح مؤشر الشحن

٨. منفذ الشحن

## ٤. تعليمات التشغيل

١. التحكم في RGB: اضغط مع الاستمرار على زر التحكم في RGB لمدة ثلاثة ثوانٍ لتنشيط ضوء RGB. لإلغاء التنشيط، اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى لمدة ثلاثة ثوانٍ. بمجرد تنشيطة، سيسمح لك الضغط القصير بالتنقل بين تأثيرات إضاءة RGB المختلفة.

٢. التحكم في درجة حرارة اللون: اضغط مع الاستمرار على زر التحكم في درجة حرارة اللون لمدة ثلث ثوانٍ لتشغيل الضوء الأصفر والأبيض. لإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى لمدة ثلث ثوانٍ. بعد التنشيط، يمكن استخدام ضغطة قصيرة للتبديل بين أوضاع درجة حرارة اللون.

٣. الشحن: أثناء الشحن، سيظهر ضوء المؤشر باللون الأحمر. بمجرد الشحن الكامل، سيتحول الضوء إلى اللون الأخضر، مما يشير إلى اكتمال الشحن.


## دليل الفتح

١. أدر المصباح إلى الوضع المطلوب.

٢. قم بتمديد الحامل من موضع التخزين.

٣. قم بمحاذاة الجهاز وفقاً للرسم التخطيطي المقدم للاستخدام الأمثل.

٤. حامل الهاتف قادر على الدوران ٣٦٠ درجة.




## تكوينات الاستخدام


١. ضع ضوء التعبئة على طاولة لتعزيز الإضاءة للأنشطة مثل مكالمات الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي أو البث المباشر.

٢. استخدم ضوء التعبئة للكاميرا الخلفية لتحسين جودة الصور والفيديو في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وتعزيز التفاصيل وتقليل الظل.


٣. استخدم ضوء التعبئة للكاميرا الأمامية لضمان توزيع الإضاءة بالتساوي للصور الشخصية أو تسجيلات الفيديو الأمامية، وتحسين ملامح الوجه والوضوح.



١



٢



٣

## ملاحظة هامة

١. تأكد من أن مصدر الطاقة المستخدم يخرج ٥V-DC-٥A. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة مختلف إلى ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث خلل في المنتج.
٢. لا تقم بتفكيك أي أجزاء من المنتج دون الحصول على إذن مناسب، حيث قد يؤدي هذا إلى تعطله أو تلفه.
٣. يتضمن هذا المنتج بطاريات ليثيوم، والتي يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية العادية لضمان السلامة البيئية.
٤. تجنب الضغط على البطاريات أو تعريرها لدرجات حرارة عالية، مثل رميها في النار. إذا أظهرت البطاريات تورماً شديداً، فتوقف عن استخدامها على الفور لتجنب المخاطر.

## التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)