

# porodo

## LIFESTYLE



الثلج الفوري والماء البارد

SKU:PD-3N1ICMC-BK

# شكراً لك على اختيار صانع الثلج الخاص بنا!


للحصول على الأداء الأمثل والسلامة، يرجى قراءة دليل التعليمات هذا جيداً قبل استخدام المنتج.  
احتفظ بهذا الدليل في متناول يديك للرجوع إليه في المستقبل.  
 بلد المنشأ: الصين

## احتياطات السلامة

لضمان سلامتك وتجنب المخاطر المحتملة، يرجى اتباع الإرشادات التالية:

١. قم دائمًا بفصل الطاقة قبل صيانة الجهاز.
٢. تجنب توصيل الوحدة أو فصلها أثناء تشغيلها.
٣. إذا كانت الوحدة لا تعمل بشكل صحيح، يرجى الاتصال بالبائع.
٤. قد يصل الضاغط والمكثف إلى درجات حرارة تتراوح بين ٧ درجة مئوية و ٩ درجة مئوية أثناء التشغيل العادي. تجنب لمس هذه الأجزاء.
٥. بسبب التجميد السريع، قد تبدو مكعبات الثلج "غازية". يحدث هذا بسبب الهواء المحبوس في الماء ولا يؤثر على جودة الجليد.
٦. عند عدم الاستخدام، تأكد من إبقاء الدرج مفتوحاً بمقدار ٢ سم على الأقل للسمام بتدوير الهواء بشكل مناسب ومنع العفن.
٧. في حالة تلف سلك الطاقة، قم باستبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيلها المعتمد، أو متخصص مؤهل.
٨. هذا الجهاز مناسب للأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، وكذلك للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو المعرفية المنخفضة، نظرًا لأنه تم الإشراف عليهم بشكل صحيح وفهم المخاطر المحتملة.
٩. يجب مراقبة الأطفال للتتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
١٠. لا ينبغي أن يتم التنظيف وصيانة المنتج من قبل الأطفال دون إشراف الكبار.
١١. استخدم فقط مياه الصنبور المعبأة في زجاجات أو النظيفة. تجنب استخدام العصائر أو المشروبات الأخرى.
١٢. تأكد من بقاء فتحات تهوية الوحدة دون عائق في جميع الأوقات.
١٣. لا تستخدم الطرق الميكانيكية أو الأدوات الأخرى لتسريع عملية إزالة الجليد. اتبع فقط توصيات الشركة المصنعة.
١٤. تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية داخل حجرات التخزين إلا إذا أوصت بها الشركة المصنعة بشكل خاص.

# مكونات صانع الثلج:




١	نافذة المشاهدة
٢	لوحة التحكم
٣	مخرج الثلج والماء المجروش
٤	صينية تجميع المياه
٥	مثقب الماء
٦	باب خزان المياه
٧	منفذ الجليد
٨	لوحة
٩	ثاقبة الجليد
١٠	فتحة دخول المياه
١١	حبل القوة
١٢	المبرد

## المواصفات:

- الإنتاج اليومي: ١٨ كجم/٢٤ ساعة
- تخزين الثلج: ٦ جرام
- خزان المياه: ٢ لتر
- المبرد: R60a
- الأبعاد: ٤٥٣\*٤٥٣\*٣٤٠ ملم

## إرشادات قبل استخدام صانع الثلج

- أثناء النقل، تأكد من أن ميل الجهاز لا يتجاوز ٤٥ درجة. تجنب قلب الوحدة رأساً على عقب لحماية الضاغط والأجزاء الداخلية الأخرى.
- قم بفحص صانع الثلج عند الاستلام. تحقق من عدم وجود أي أضرار، خاصة في سلك الطاقة والقباس.
- ضع صانع الثلج على سطح مستو، مع ضمان التهوية الكافية. يوصى بمسافة لا يقل عن ٥٠ ملم في الخلف وعلى كل جانب.
- بعد تحديد الموقع، انتظر ساعتين على الأقل قبل التشغيل. تأكد من إغلاق الغطاء وباب فتحة تبئة الماء بإحكام.
- تحقق من أن جهد منزلك يتتوافق مع الجهد الموضح على صانع الثلج.
- استخدم فقط مياه الينابيع الموصي بها في هذه الوحدة.
- أبق نافذة العرض مغلقة دائماً أثناء تشغيل الوحدة.



عرض	توضيح
	١. [رمز الخطأ]: إذا واجهت الوحدة مشكلة، فافصل الكهرباء وأعد تشغيلها. إذا استمرت المشكلة، فاطلب خدمة العملاء.
	٢. [رمز امتلاء الجليد]: يشير إلى امتلاء حجرة الثلاج.
	٣. [رمز انخفاض الماء]: أضف الماء إلى الخزان.
	٤. [رمز قطرة الجليد]: الوحدة حالياً في عملية إسقاط الجليد.
	٥. [تنبيه الماء]: يطالب المؤشر بإعادة ملء الماء.
	٦. [إنتاج الثلاج]: أعلى اليمين: ثلاج صغير الحجم قيد الإنتاج. أسفل اليمين: ثلاج كبير الحجم قيد الإنتاج.
	٧. [الثلج المجروش]: يمثل عملية تكسير الثلاج.

## أزرار التحكم

عملية	زر التشغيل
انقر مرة واحدة لبدء ميزة سحق الثلاج. ستتوقف العملية تلقائياً خلال ٥ ثوانٍ	ثلج مطحون
التبديل بين أحجام الجليد الصغيرة والكبيرة. اضغط على الزر "صغير" لإلغاء تنشيط إنتاج الثلاج الصغير، وزر "كبير" لإلغاء تنشيط إنتاج الثلاج الكبير.	صغير/كبير
استخدم هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.	تشغيل/إيقاف


# المكونات التكميلية

الكمية	الصورة	الوصف	الرقم
١		تعبئة أنابيب المياه	٢
١		مغرفة الجليد	٣

الكمية	الصورة	الوصف	الرقم
١		كوب القياس	٤
١		القبس الكهربائي	٥
١		المكونات المضادة للاستنزاف	٦

## تعليمات الإعداد والتشغيل

١. قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة مناسب.
٢. خيارات إعادة تعبئة المياه:

اتصال الصنبور المباشر: قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بصنبورة الماء باستخدام أنبوب المياه المملوء المرفق.	إعادة التعبئة اليدوية: صب الماء يدوياً في الجهاز.
	

## تشغيل صانع الثلوج

١. إضافة الماء: إذا كان صانع الثلوج قيد التشغيل، ولكنك بحاجة إلى المزيد من الثلوج، أضف الماء إلى الخزان. تأكد أولاً من إفراغ الثلج، ثم قم بإضافة كوب كامل من الماء لمنع التدفق الزائد عند ذوبان الجليد.

٢. التحكم في الطاقة: اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الوحدة.
٣. نقل المياه: ستقوم الآلة تلقائياً بنقل المياه من الخزان إلى علبية المياه. تستغرق هذه العملية حوالي ٣ ثانية. في حالة حدوث دعوت دورتين لنقل المياه، ولكن لا يزال هناك ما يكفي من الماء في الخزان، افتح غطاء التصريف للسماح بخروج بعض قطرات، ثم اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لإعادة تشغيل الوحدة.
٤. اختيار حجم الثلوج: استخدم الزر الصغير/الكبير لاختيار حجم الثلوج.

- أقل من ٥ درجة مئوية: يوصى بالحجم الصغير.
- أعلى من ٥ درجة مئوية: يوصى باستخدام حجم كبير.
٥. تكوين الجليد: يتشكل الثلج على أصابع المبخر. يعتمد الوقت المستغرق في ذلك على درجة الحرارة المحيطة بالغرفة.
٦. جمع الثلج: بمجرد الانتهاء من صنع الثلج، تعود المياه الزائدة إلى الخزان، ويتساقط الثلج من الأصابع.
٧. استمرار الدورة: خلال ٣٥-٥١ ثانية، يمتلئ صينية الماء مرة أخرى، وسيتم نقل الثلج المصنوع في الدورة السابقة إلى الخزان. ثم تعود الآلة إلى الخطوات ٦-٤.
٨. الحصول على الجليد:
- ادفع أدلة ثقب موزع مكعبات الثلج (الموجودة على الجانب الأمامي الأيمن) لتوزيع الثلج.
- سوف يضيء المؤشر.
- ملاحظة: ضع الكوب دائمًا أسفل موزع الثلج مباشرةً. إذا تم تخزين الثلج في الوحدة لفترة طويلة، فقد يتجمع معًا. استخدم المغرفة المرفقة لكسر الثلج قبل استخدام المثقب.
٩. الحصول على الثلج المجروش:
- اضغط على زر الثلج المجروش لتوزيعه. اضغط مرة أخرى لإيقاف العملية خلال ٥ ثواني.
- تنبيه: لا تقم مطلقاً بإدخال أصابعك في الكسارة لتجنب الإصابة.
١٠. الحصول على الماء: ادفع أدلة ثقب موزع المياه (الموجودة على الجانب الأمامي الأيسر) لتوزيع الماء.
١١. إيقاف التشغيل: اضغط على زر التشغيل/إيقاف.
١٢. توزيع الماء البارد:
- ادفع المثقب على الجانب الأيسر للحصول على الماء البارد.
- تأكد من تشغيل وظيفة صنع الثلج لهذه الميزة.
١٣. إدارة الأنابيب:
- إذا كنت بحاجة إلى إزالة أو إدخال القابس المضاد للتصريف، فاتبع الخطوات التالية:
- قم بإزالة الحلقة الزرقاء المسممة.<sup>A</sup>
- استخدم الحلقة البيضاء (القفل) الموجودة على الجانب الخارجي والتي تحمل اسم <sup>B</sup>.
- وأخيرًا، أدخل الأنابيب أو أخرجه.

# العناية والصيانة لصانعة الثلج

١. قم بتنظيف البطانة الداخلية وصينية الماء وصينية تجميع الثلج ومجربة الثلج والمبرد بانتظام.
٢. تأكد من أن فتحات تهوية الجهاز واضحة وخالية من العوائق. يعد هذا أمرًا ضروريًا سواء كان صانع الثلج مستقلًا أو مدمجًا.
٣. استخدم المياه العذبة في كل مرة تبدأ فيها عملية إنتاج الثلج، خاصة بعد الإعداد الأولي أو بعد فترات طويلة من عدم النشاط.

الحلول المقترنة	أسباب محتملة	مشكلة
أوقف صانعة الثلج. أعد التشغيل فقط عندما يعود الجهد إلى طبيعته.	الجهد أقل من المستويات الموصى بها.	الضغط يصدر صوت طنين
ضعيها على سطح مستوى لمدة ٢٤ ساعة، ثم أعد تشغيلها.	تلف الضاغط أثناء النقل.	
املاً الخزان حتى خط MAX، ثم ابدأ تشغيل صانع الثلج.	مياه غير كافية.	مؤشر إضافة الماء قيد التشغيل
قم بتنظيف المضخة بعد إزالتها.	المضخة مسدودة.	
استبدل المضخة.	خلل المضخة.	
تحقق من الصمامات ومصادر الطاقة. تشغيل/إيقاف الطاقة.	قضايا الطاقة.	أصوات العرض ليست مضاءة
اختر الإعداد "الصغير" في درجات الحرارة الباردة.	إعداد غير صحيح لحجم الجليد.	الجليد كبير الحجم ومتكتل
أعد تشغيل الجهاز بعد التأكد من ذوبان الجليد الموجود في الدرج بدرجة كافية.	لا تزال دفعة الثلج السابقة في الدرج.	
استبدل مجرفة الثلج.	مجرفة الجليد المكسورة.	صنع الثلج، لكنه لا يصل إلى السلة
قم بازالة أي عوائق ثلجية، ثم أعد تشغيل الجهاز.	الجليد يعيق علبة المياه.	
ادفع صينية الماء للخلف حتى تسمع نقرة، ثم للأمام حتى تسمع نقرة أخرى. قم بذلك خمس مرات، ثم أعد تشغيل الجهاز.	عطل المحرك.	
تأكد من إغلاق نافذة العرض دائمًا لحفظ على الإضاءة المثلثية.	نافذة تركت مفتوحة.	نافذة العرض مشترقة جدًا
قم بإيقاف تشغيل الطاقة لمدة دقيقة واحدة، ثم افصلها. انتظر لمدة ٣ دقائق، ثم قم بتوصيله مرة أخرى. كرر هذه العملية ٥ مرات قبل إعادة التشغيل.	خلل في المكون المغناطيسي.	الآلية تعمل، لكن درجة حرارة الماء ترتفع
ابحث عن خدمة احترافية.	صمام مغناطيسي مكسور.	يتشكل الجليد ولكن لا يسقط
ابحث عن خدمة احترافية.	خلل في ثنائي الفينيل متعدد الكلور.	
ابحث عن خدمة احترافية.	الضغط يفتقر إلى المبرد.	لا يوجد ثلج على الرغم من العملية الصحيحة

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا الكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)