

porodo



لايف ستايل مكنسة كهربائية محمولة ٢٠ كيلو باسكال
SKU: PD-LSPVC

جدول المحتويات

| | |
|----|----------------------------|
| ٢ | تعليمات الأمان |
| ٢ | حذر |
| ٢ | البطاريات والشحن |
| ٣ | تعليمات الشحن |
| ٤ | التخطيط |
| ٤ | ١. هيكل الوحدة الرئيسية |
| ٥ | ٢. الملحقات |
| ٥ | دليل التثبيت |
| ٦ | دليل المستخدم |
| ٦ | الشحن |
| ٦ | الاحتياطات في الاستخدام |
| ٧ | دليل استخدام الملحقات |
| ٨ | الصيانة |
| ٨ | ١. تنظيف الوحدة الرئيسية |
| ٩ | ٢. تنظيف صندوق الغبار |
| ٩ | ٣. تنظيف الفلتر |
| ١٠ | ٤. تركيب الفلتر المسبق |
| ١٠ | ٥. تنظيف الفرشاة الدوارة |
| ١١ | المواصفات |
| ١٢ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| ١٢ | تعليمات للتخلص من البطارية |
| ١٣ | الضمان |
| ١٣ | اتصل بنا |

يرجى مراجعة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج. قم بتخزين هذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

تعليمات الأمان

حذر

١. لا تستخدم المنتج في الهواء الطلق أو في البيئات التجارية والصناعية.
٢. تجنب تخزين هذا المنتج في صندوق سيارتك أو أقسام السيارة الأخرى لمنع التعرض لدرجات الحرارة القصوى، مما يؤثر على عمر البطارية.
٣. لا تقم بتشغيل المنتج في درجات حرارة أعلى من ٤ درجة مئوية، أو درجات حرارة أقل من ٤ درجات مئوية، أو في ظروف رطبة.
٤. لا ينبغي استخدام المنتج من قبل الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو حسية، ولا من قبل الأطفال، دون إشراف الكبار.
٥. احفظ الأجزاء الدوارة للمنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة أثناء التشغيل لمنع الإصابة.
٦. لا تتصل بالمنتج وقبس محول الطاقة بأي مبتلة.
٧. المنتج غير مصمم لتفريغ السوائل (مثل الماء أو المشروبات الغازية) أو العناصر المحترقة (مثل أعقاب السجائر) أو الأشياء الصلبة والحادية (بما في ذلك التربة المزخرفة أو الزجاج أو المسامير).
٨. اتبع التعليمات المقدمة عند استخدام المنتج. ويكون المستخدم مسؤولاً عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام غير السليم.
٩. هذا المنتج مناسب للاستخدام على ارتفاعات تصل إلى ... ٣ متر.

البطاريات والشحن

١. يجب شحن هذا المنتج فقط باستخدام محول الطاقة "ZH.15.5.5.CNWH" المحدد. لا تستخدم بطاريات أو محولات طاقة أو حوامل شحن تابعة لجهات خارجية.
٢. لا تقم بفككك أو إصلاح أو تعديل البطارية أو محول الطاقة أو حامل الشحن بنفسك.

- ٣. تجنب الشحن أو وضع حامل الشحن بالقرب من مصادر الحرارة أو الرطوبة، مثل المشعاعات أو الحمامات.
- ٤. لا تنظف محول الطاقة أو حامل الشحن بقطعة قماش مبللة أو عندما تكون يديك مبتلة.
- ٥. يجب أن تتم عملية التخلص من البطارية بواسطة منظمة إعادة تدوير محترفة؛ لا تخلص منه حسب الرغبة.
- ٦. في حالة تلف سلك الطاقة، توقف عن استخدام المنتج على الفور وتواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة.
- ٧. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فافصل محول الطاقة بعد شحن الجهاز بالكامل، وقم بتخزين المنتج في مكان بارد وجاف. أعد شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر لتجنب الإفراط في تفريغها.

تعليمات الشحن

- ١. عند التحضير للشحن، تأكد من فصل محول الطاقة بعد شحن البطارية بالكامل، وقم بتخزين المنتج في مكان بارد وجاف.
- ٢. استخدم العبوة الأصلية لنقل المنتج.


الصيانة

تأكد من تنظيف الفلتر بماء الصنبور شهرياً على الأقل؛ راجع قسم الصيانة والعنية لمزيد من التفاصيل.

ملحوظة:

تحتفظ الشركة بصلاحية تعديل وتفسير هذا الدليل. قد يتم تحدث محتويات هذا الدليل في أي وقت دون إشعار مسبق.

ا. هيكل الوحدة الرئيسية



A : مدخل الشحن

B : منفذ الهواء

C : مشبك

قم بتدوير لفسل اسطوانة تخزين الغبار عن جسم الجهاز.

D : زر التشغيل (زر تشغيل / إيقاف)

يعمل مكنسة الغبار المحمولة بروابط على سرعتين مختلفتين، وهما، السرعة ا والسرعة II.

ا . الزر الأول: يعمل الجهاز بالسرعة ا (بطيئة).

ب . الزر الثاني: يعمل الجهاز بالسرعة II.

ج . الزر الثالث: اضغط على الزر الثالث لوقف عمل الشفط.

E : مؤشر البطارية


F : الفلتر

G : الحاجز لمنع عودة الهواء

H : صندوق الغبار

٢. الملحقات

قد تختلف عناصر الملحقات حسب نوع العبوة. يرجى الرجوع إلى المعلومات المعروضة على الموضع، أو الاتصال بنا.



A: كابل الشحن من نوع C




B: فرشاة تنظيف خرطوشة الفلتر




C: فوهة الفرشاة




D: فرشاة الأرضيات



E: الأنبوب المرن




F: فوهة الشقوق




G: قضيب تنظيف الأرضيات

دليل التثبيت



الطريقة ١ :
قم بتوصيل الوحدة الرئيسية بالقضيب ثم
برأس الفرشاة.



الطريقة ٢ :
قم بتوصيل الوحدة الرئيسية بفوهة الشفط
ثم قم بتوصيل الفرشاة.

دليل المستخدم

ا . بـعـد تـشـغـيل هـوـفـر قـم بـتـشـغـيل المـكـنـسـة الـكـهـرـبـائـيـة بـالـضـغـط عـلـى الـمـفـتـاح لـمـدـدـة ٣ ثـوـانـ.


٢. أوضاع التشغيل
بعد تشغيل الجهاز، تابع بالضغط على "زر التبديل" لل اختيار من بين ثلاثة أوضاع مختلفة بما في ذلك "القياسى" و"التسارع" و"إيقاف التشغيل".

ملحوظة:

سيعود الجهاز إلى الوضع القياسى الافتراضي بعد الشحن أو إيقاف التشغيل.

٣. إيقاف الجهاز
عند بـعـد تـشـغـيل الجـهـاز فـي الـوـضـع الـقـيـاسـي، يـؤـدـي الضـغـط مـرـة وـاحـدـة عـلـى الـمـفـتـاح إـلـى تـغـيـير التـرـس إـلـى وـضـع التـسـرـيع. بـالـإـضـافـة إـلـى ذـلـك، يـؤـدـي الضـغـط المـزـدـوج عـلـى الـمـفـتـاح إـلـى إـيقـاف تـشـغـيل الجـهـاز.

الشحن



يمكن شحن المـكـنـسـة الـكـهـرـبـائـيـة مـبـاـشـرـة مـن مـحـولـ الطـاـقة.

يرجى ملاحظة العناصر التالية:

ا . الجـهـاز لا يـعـمـل أـنـنـاء الشـحـنـ.

٢. تشـغـيل الجـهـاز عـلـى وـضـع التـسـارـع لـمـدـدـة طـوـيـلـة يـؤـدـي إـلـى ارـتـاع درـجـة حرـارـة الـبـطـارـيـة. وـفـي هـذـه الـحـالـةـ، قد تـطـوـل عـمـلـيـة إـعـادـة شـحـنـ الجـهـازـ.

الاحتياطات في الاستخدام

ا . عـنـد اسـتـخـدـام المـكـنـسـة المـحـمـولـة بـالـيـد مـع مـلـحـق فـرـشـاة الـأـرـضـيـة أو السـرـيرـ، قد تـتـشـابـك بـعـض الـأـقـمـشـة أو يـصـعـب دـفـعـهاـ. إـذـا حـدـث ذـلـكـ، اسـتـخـدـم فـرـشـاة أو فـوـهـة الشـقـوقـ بـدـلـاـً مـن ذـلـكـ.

٢. قـبـل تـنـظـيف الـأـرـضـيـات شـدـيـدة الـلـمـعـانـ بـالـمـكـنـسـة الـكـهـرـبـائـيـةـ، تـأـكـدـ مـنـ خـلـوـ فـرـشـاة الـأـلـيـافـ مـنـ الـأـشـيـاءـ الـتـيـ قدـ تـخـدـشـ الـأـرـضـيـةـ.

٣. قبل استخدام المكنسة المحمولة باليد، تأكد من أن صندوق الغبار ومجموعة الأعاصير الداخلية والفلتر المسبق وفلتر HEPA كلها في مكانها.

٤. لا تسد منفذ العادم أثناء التنظيف بالم肯سة الكهربائية.

٥. بالنسبة للغبار الناعم مثل الدقيق وغبار الزينة، استخدم الم肯سة الكهربائية.

٦. تجنب استخدام الم肯سة لالتقاط الأشياء الحادة والصلبة والألعاب الصغيرة والدبابيس ومشابك الورق وما إلى ذلك، لمنع تلف الم肯سة والأرضية.

٧. انتبه بشكل خاص للسلامة الشخصية عند استخدام المنتج لتنظيف المناطق الخطرة مثل حواف السلاالم والنوافذ.

٨. لا تضع المنتج على أماكن عالية مثل الطاولات أو الكراسي أو تتكئ على أشياء أخرى لتجنب الأضرار الناجمة عن الانزلاق أو الانقلاب.

٩. قد تسبب حركة فرشاة الفرشاة لمعانًا غير متساوي للسطح على الأرضيات المشمعة، لذا امسح الأرضية بقطعة قماش مبللة ثم قومي بتلميغها بالشمع.

تنظيف البرميل:

١. إذا أصبح رأس الفرشاة مسدودًا بجسم كبير أو بكمية زائدة من الشعر، فستواجه الأسطوانة صعوبة في الحركة وستتطلب التنظيف الفوري.

٢. تأكد من فصل رأس الفرشاة عن الوحدة الرئيسية قبل إزالة أي حطام متشابك. يساعد هذا الاحتياط على منع التنشيط غير المقصود للجهاز، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

٣. توخي الحذر عند إخراج الأجسام الغريبة من الطلبة، خاصة عند استخدام الأدوات الحادة.

دليل استخدام الملحقات

١. **رأس شفط الشقوق:** مثالٍ لتنظيف المساحات الصغيرة مثل إطارات الأبواب والنوافذ والسلاالم.

٢. **الفرش:** مثالٍ لتنظيف الأثاث المنجد مثل الأرائك والمقاعد.

نصيحة:

يمكن أيضًا استخدام الفرشاة بمفردها لإزالة الغبار عن الوحدة الرئيسية، بما في ذلك رأس الفرشاة الكهربائية.

٣. **أنبوب مرن:** مصمم لإزالة الغبار من الزوايا والشقوق التي يصعب الوصول إليها والتي لا تستطيع فوهات الشفط القياسية الوصول إليها.

٤. **فرشاة تنظيف عنصر الفلتر:** تستخدم لإزالة الغبار من شاشة فلتر المكنسة الكهربائية.

٥. **فرشاة الأرضية:** فعالة لتنظيف أسطح الأرضيات المختلفة بما في ذلك البلاط والخشب الصلب.

احتياطات

١. استخدم الإعداد عالي السرعة عند استخدام فرشاة الأرضية للحصول على أفضل النتائج.

٢. توخي الحذر عند استخدام فرش الأرضيات على الأسطح المعرضة للتأكل، مثل الأرضيات الخشبية الصلبة الرقيقة أو الأرضيات الحجرية الناعمة.

الصيانة

١. تأكد من استخدام الأجزاء الأصلية لجهازك لحفظ على أهليتك للحصول على خدمات الضمان.

٢. إذا أصبح الفلتر أو رأس الشفط مسدوداً وتوقف المروحة عن العمل بفعالية، فقم بتنظيف كل من الفلتر ورأس الشفط على الفور.

٣. لفترات التي لا يكون فيها المنتج قيد الاستخدام:

١، ٣ افضل محول الطاقة بعد شحن الجهاز بالكامل.

٢، ٣ قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.

٣، ٣ قم بإعادة شحن البطارية كل ثلاثة أشهر لمنع الإفراط في تفريغها.

١. تنظيف الوحدة الرئيسية

قم بتنظيف الوحدة الرئيسية باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تعرّض الوحدة للسوائل أو تغسلها.

٢. تنظيف صندوق الغبار

- ١, ٢ تأكد من فصل محول الطاقة وإيقاف تشغيل المكبس المحمول قبل تنظيف صندوق الغسق.
- ٢, ٣ قم بـ إفراغ صندوق الغبار عندما يصل إلى خط التعبئة "MAX" للحفاظ على أداء الفراغ الأمثل.
- ٣, ٤ لتفريغ سلة المهممـات، تحقق من المزلاج، وقم بـ تدوير دلو تجميع الغبار لفتحه، ثم اسحبـه للخارج لإزالـته.
- ٤, ٥ أخرج عنصر الفلتر قبل إزالـة دلو الغبار.
- ٥, ٦ اـسطـف حاوية الغبار بالماء النظيف.
- ٦, ٧ يوصـى بـ تنظيفـه مـرة وـاحـدة عـلـى الأـقـل شـهـرـيـاـ.

ملحوظة:

إذا كانت الأـجزـاء المـوصـلة مـتسـخـة، فـامـسـحـها بـقطـعة قـماـش نـاعـمة وجـافـة، ولا تـسـتـخدـم المـاء.

تحذير

- ١ . لا تـسـتـخدـم المـنـظـفـات أو موـاد التـلـمـيـع أو معـطـرـات الجوـلـتـنـظـيفـ حـاوـيـةـ الغـبـارـ.
- ٢ . لا تـضـعـ حـاوـيـةـ الغـبـارـ فـي غـسـالـةـ الأـطـبـاقـ أو الأـجـهـزـةـ المـمـاـلـةـ لـلـتـنـظـيفـ.

٣. تنظيف الفلتر

نـوـصـىـ بـتـنـظـيفـ الـفـلـتـرـ مـرـةـ وـاحـدةـ عـلـىـ الأـقـلـ شـهـرـيـاـ.

- ١, ٣ قـبـلـ التـنـظـيفـ، تـأـكـدـ مـنـ فـصـلـ الـمـنـتـجـ مـمـاـ يـمـنـعـ تـشـغـيلـ الـجـهـازـ أـثـنـاءـ التـنـظـيفـ.
- ٢, ٣ قـمـ بـفـحـصـ وـتـنـظـيفـ مـجـمـوعـةـ الـمـرـشـحـ الـمـسـبـقـ وـالـفـرـازـةـ الـحـلـزـوـنـيـةـ بـاـنـتـظـامـ لـلـحـفـاظـ عـلـىـ الأـدـاءـ الـأـمـثـلـ.
- ٣, ٣ قدـ يـتـطـلـبـ الـفـلـتـرـ تـنـظـيفـاـ مـتـكـرـراـ عـنـ تـنـظـيفـ الغـبـارـ النـاعـمـ أوـ فـيـ حـالـةـ وـصـولـ صـنـدـوقـ الغـسـقـ إـلـىـ الـحدـ الـأـقـصـىـ لـلـسـعـةـ.
- ٤, ٣ خطـواتـ تـنـظـيفـ الـفـلـتـرـ:
- ١, ٤, ٣ اـفـصـلـ مـجـمـعـ الغـبـارـ عـنـ الـوـبـدـةـ.
- ٢, ٤, ٣ إـزـالـةـ الـجـزـءـ الـأـكـبـرـ مـنـ الـحـطـامـ.

٤,٣ اشطف الفلتر ومجموعة الإعصار بالماء البارد.

٤,٤ بعد الشطف، اترك الفلتر ومجموعة الفراز الحلزوني يجفان بالكامل في الهواء لمدة ٤٤ ساعة على الأقل.

٤,٥ بمجرد أن يجف الفلتر تماماً، قم بتركيبه في الوحدة الرئيسية.

٤. تدبير

١. لا تقم بتنظيف الفلتر في غسالة الأطباق أو الغسالة.
٢. لا تقم بتجفيف الفلتر باستخدام المجفف أو الميكروويف أو أي مصادر حرارة مباشرة.

٤. تركيب الفلتر المسبق

١. ضع شاشة الفلتر متوجهة للأعلى.
٢. أدخل شاشة الفلتر في مجمع الغبار.
٣. قم بتحريك عنصر الفلتر داخل صندوق الغبار، مع التأكد من تثبيته بشكل متساوٍ.
٤. حرك صندوق تجميع الغبار برفق، ثم قم بتحريكه نحوك.
٥. تحقق من موضع صندوق الغبار وقم بتدويره حتى يتم سماع صوت "click"، مما يعني أن الصندوق الآن في مكانه بشكل آمن.

٥. تنظيف الفرشاة الدوارة

١. يعد الفحص والتنظيف المنتظم لفرشاة الدوارة أمراً ضرورياً للحفاظ على أدائها.
٢. قم دائماً بفصل رأس الفرشاة عن الوحدة الرئيسية لمنع التنشيط العرضي الذي قد يؤدي إلى الإصابة.

٥. تدبير

يتطلب الجزء المتدرج من فرشاة السرير إزالة وتنظيف منفصلين. تجنب استخدام الماء على المكونات الكهربائية في السرير وفرش الأرضية، وكذلك على المحامل داخل البكرات.

١. اقلب رأس الفرشاة رأساً على عقب، ثم قم بتحريك المزلاج لأسفل على الجانب لتحريره.
٢. قم بتدوير الغطاء النهائي إلى وضع مفتوح، ثم قم بإزالة الأسطوانة بلطف من المكنسة الكهربائية.
٣. قم بفك تشابك الشعر وإزالته من الأسطوانة وتنظيف الغطاء النهائي بشكل منفصل.
٤. بعد التنظيف، أعد تركيب الأغطية الطرفية على الأسطوانة.
٥. بمجرد تأمين الأغطية الطرفية، اسحب الأسطوانة إلى مكانها وحرك المزلاج لأعلى لثبيت رأس الفرشاة في مكانها.

المواصفات

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|--------|-----|---------|-------|------|
| الاسم المنتج | لايف ستايل مكنسة كهربائية محمولة ٢٠-٣٠ كيلو باسكال | | | | | | |
| SKU المنتج | PD-LSPVC | | | | | | |
| الطاقة في السرعة العالية | ٣٠ كيلو باسكال | | | | | | |
| وقت العمل (في السرعة العالية) | حوالي ١٤ دقائق | | | | | | |
| الطاقة في السرعة المنخفضة | ٧,٥ إلى ٦,٥ كيلو باسكال | | | | | | |
| وقت العمل (في السرعة المنخفضة) | حوالي ٢٥ دقيقة | | | | | | |
| القدرة المصنفة | حوالي ٣٠ واط | | | | | | |
| جهد البطارية | ١٢ فولت | | | | | | |
| وقت الشحن | ٥ إلى ٦ ساعات | | | | | | |
| سعة صندوق الغبار | حوالي ٤ لتر | | | | | | |
| البطارية | ٣٠ أو ٥٥ مللي أمبير (بطارية ليثيوم) | | | | | | |
| الضجيج | ٦٥ إلى ٧٥ ديسibel | | | | | | |
| المرشح | HEPA | | | | | | |
| المادة | ABS | | | | | | |
| مادة شفرات المروحة | الألمونيوم | | | | | | |
| الوزن الصافي للتغليف التجزئي | ١٠ كيلوغرام | | | | | | |
| الوزن الإجمالي للتغليف التجزئي | ١٣ كيلوغرام | | | | | | |
| الوزن الصافي للكرتون | ٧,٨ كيلوغرام | | | | | | |
| الوزن الإجمالي للكرتون | ٨,٨ كيلوغرام | | | | | | |
| وزن الوحدة في الكرتون | ٦ كيلوغرام | | | | | | |
| الأبعاد | | | | | | | |
| التعبئة التجزئية | ٣٧٧٣٨٣٣... متر مكعب | | | | | | |
| كرتون | ٨٨٤٩٤... متر مكعب | | | | | | |
| منتج | | | | | | | |
| طرد | | | | | | | |
| كرتون | | | | | | | |
| الشهادات | | | | | | | |
| EMC | FCC | RoHS | From E | LVD | R & TTE | REACH | LFGB |

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة | الحل |
|----------------------|--|
| غير قادر على التشغيل | ١. لم يتم الضغط على زر التبديل لفترة كافية. اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ٣ ثوانٍ على الأقل لبدء تشغيل الجهاز. ٢. مستوى البطارية منخفض أو أن البطارية فارغة. قم بشحن الجهاز قبل البدء في استخدامه. ٣. كابل الشحن غير موصول. لا يبدأ تشغيل الجهاز أثناء توصيله بمصدر طاقة، أي عند الشحن. |
| غير قادر على الشحن | ١. ارتفاع درجة حرارة الجهاز وارتفاع درجة حرارة البطارية. ضع الجهاز في مكان بارد وانتظر حتى يبرد المنتج قبل الشحن. ٢. لم يتم توصيل كابل الشحن بالمقبس بشكل صحيح. ٣. كابل الشحن أو المحول تالف ويجب استبداله. |
| انخفاض في قوة الشفط | ١. مستوى البطارية منخفض. أعد الشحن قبل استخدام الجهاز. ٢. تعرض الفلتر للرطوبة. افحص الفلتر حتى يجف تماماً. ٣. صندوق الغبار ممتلئ أو تحتاج شاشة الفلتر إلى التنظيف. ٤. رأس الفرشاة مسدود. فحص وتنظيف الفرشاة أو الفوهة أو قضيب التنظيف. ٥. الفلتر قديم ويجب استبداله. يؤثر معدل التهوية المنخفض على وظيفة الجهاز. |

تعليمات للتخلص من البطارية

تحتوي بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في هذا المنتج على مواد قد تكون ضارة بالبيئة ويجب نقلها إلى منشأة متخصصة لإعادة تدوير البطاريات للتخلص منها. التعليمات الواردة أدناه مخصصة فقط للتخلص من البطارية وليس للصيانة الروتينية.

إزالة البطارية

- قم بإفراغ صندوق الغبار وإزالة البراغي الثلاثة من الجزء الداخلي للوحدة الرئيسية حيث توجد البطاريات.
- قم بفصل زر قطع التروس وفك البراغي الموجودة أسفله.

٣. ارفع غطاء المقبض والمسامير الموجودة في القاعدة.
٤. افصل الموصلات الثلاثة الموجودة على البطارية لازالتها.

يتحذر

١. تأكد من شحن البطارية بالكامل وفصل المحول قبل الإزالة.
٢. عند قطع الاتصال، كن حذراً منع تلامس الأطراف الموجبة والسلبية، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
٣. تجنب إتلاف غلاف البطارية لأنه قد يؤدي إلى حدوث دوائر قصيرة أو تسرب المواد الضارة.
٤. إذا لامس سائل البطارية الجلد، اشطفه جيداً بالماء واطلب المشورة الطبية على الفور.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط.

إذا كنت ترغب في تجديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً تأكيد تجديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net
دعم الخدمة: support@porodo.net
انستقرام: [porodo](#)