

LePRESSO



LePresso

غلاية كهربائية

SKU: LPCFFM0033

١	المواصفات
٢	منظر تخطيطي
٣	احتياطات السلامة المهمة
٤	ارتفاعات درجة الغليان
٥	قبل الاستخدام الأول
٥	تعليمات الاستخدام
٦	دليل لوحة التحكم
٧	وصف الوظيفة
٩	درجات حرارة التحضير المثالية
I.	العناية والصيانة
II	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
II	التخلص من النفايات
III	الضمان
III	اتصل بنا

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠-٦٠ هرتز
الطاقة المقدرة	٢٠٠-٣٠٠ واط
سلك الطاقة	قبس بريطاني ثلاثي الأطراف
السعة	٨٠ مل
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ ٣٤
الوزن	١.٣٥ كجم
الأبعاد	٥٠٠ × ٣٣٠ × ٢٠٠ مم

منظر تخطيطي

فوهة صب على شكل عنق الاوزة

صممت الفوهة بقطر ٣٥ ملم، وبصمة، وهي مناسبة للصب البطيء والمستمر، مما يوفر تحكماً مثالياً في معدل التدفق لضمان دقة متناهية.

فولاذ مقاوم للصدأ ٣٤

مصنوع من فولاذ مقاوم للصدأ ٣٤، لجودة تصنيع فائقة.

قبضة مريحة بزاوية ٣٠ درجة

مصممة هندسياً لمسك مريح وتحكم دقيق أثناء صب القهوة.

وضع التثبيت/المؤقت

وضع التثبيت: يحافظ على درجة الحرارة المطلوبة لمدة تصل إلى ساعتين.

وضع المؤقت: يتبع مدة تحضير القهوة.

زر التشغيل/الإلغاء

اضغط هنا للتشغيل الغلاية أو إيقافها.

وضع كتم الصوت

اضغط على زر "HOLD" و "-" في نفس الوقت لكتم الصوت.

درجة فهرنهايت/درجة مئوية

اضغط على زر "بعد إلغاء" و "+" في آن واحد للتبديل بين فهرنهايت و مئوية.

شاشة LCD عالية الدقة

تعرض كل ما تحتاج لمعرفته لتحضير كوب مثالي من القهوة أو الشاي.

- هـ:** يُرجى قراءة جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل وفهمها واتباعها قبل استخدام الجهاز. قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل أو استخدام الجهاز بطرق غير مذكورة إلى إصابات جسدية خطيرة أو تلف المعدات.
١. لا تمس قاعدة الغلاية أو جزأها الفولاذية أثناء تشغيلها وبعد استخدامها مباشرةً. ستكون هذه المكونات ساخنة وقد تسبب حروقاً وإصابات جسدية أخرى.
٢. لا تملأ الغلاية بما يزيد عن خط "الحد الأقصى". قد يؤدي الإفراط في الماء إلى غليان الماء أثناء التشغيل، مما قد يؤدي إلى الحروق. انتبه إلى الحد الأدنى من كمية الماء اللازمة للغليان. لاحظ أن كمية قليلة من الماء قد تؤدي إلى إيقاف تشغيل الغلاية قبل غليان الماء.
٣. تعامل دائمًا بحذر عند وجود ماء ساخن داخل الغلاية. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الحروق أو الحروق.
٤. استخدم الجهاز بالجهد المحدد ٢٤.-٢٢ فولت ٥٧ هرتز.
٥. لا تسمح للأطفال باستخدام هذا الجهاز أو اللعب به. أبق الغلاية ومكوناتها بعيداً عن متناول الأطفال.
٦. لا تستخدم الغلاية إذا كانت معلقة، أو مكسورة، أو متشقة، أو إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفاً بأي شكل من الأشكال. توقف عن استخدامها فوراً واتصل بمركز خدمة.
٧. افصل الغلاية دائمًا عن الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام. سيمنع ذلك الرطوبة من التسبب في حدوث ماس كهربائي في قاعدة الطاقة أثناء توصيلها بالكهرباء.
٨. هذا الجهاز لا يستخدم الداخلي فقط.
٩. ضع الغلاية دائمًا على سطح جاف ومستو.
١٠. لا تضع الغلاية على مصادر الحرارة أو بالقرب منها، مثل الموقد والأفران، وما إلى ذلك.
١١. لا تشغل الغلاية والغطاء مفتوح.

١٢. لا تُغطِّي فتحة الغلاية أثناء تشغيلها. قد يُسبب ذلك تلفها.
١٣. احرص دائمًا على إفراغ الغلاية وتنظيفها بعد كل استخدام. إذا لزم الأمر، أزّل الترببات الكلسية من الغلاية باتباع التعليمات الواردة في قسم إزالة الترببات الكلسية من الغلاية.
١٤. لا تُحاول إصلاح الغلاية أو أجزائها بنفسك أو من خلال أجهزة خارجية عند تعطّلها. قد يُسبب ذلك مزيدًا من الضرر أو الإصابة الشخصية، ويُبطل الضمان.
١٥. لا تخلص من هذه الغلاية في النفايات المنزلية العاديّة.
١٦. ستتوقف الغلاية تلقائيًا بعد دقائق من اكتمال برنامج الإعداد.
١٧. إذا أزيلت الغلاية من القاعدة، فسيُبقي النظام الإعداد قيد التشغيل لمدة دقائق.

ارتفاعات درجة الغليان

ملاحظة:

في المرتفعات، يغلي الماء عند درجة حرارة أقل. أما عند مستوى سطح البحر، فيغلي الماء عند ١٠٠ درجة فهرنهايت. مع كل ٥٠ مترًا من الارتفاع، تنخفض نقطة غليان الماء بمقدار ٠.٥ درجة فهرنهايت/٥٠ درجة مئوية تقريبًا.

الارتفاع (قدم/متر)	درجة غليان الماء درجة ف (درجة م)
٠ (٠ متر)	١٠٠ درجة ف (٣٧ درجة م)
٥ (٥٠ متر)	٩٩.٥ درجة ف (٣٦ درجة م)
٣.٥ (٣٠ متر)	٩٩ درجة ف (٣٥ درجة م)
٢ (٢٠ متر)	٩٨.٨ درجة ف (٣٤ درجة م)
٥... (٥٠ متر)	٩٥ درجة ف (٣٢ درجة م)
٦... (٦٠ متر)	٩٤ درجة ف (٣١ درجة م)
٨... (٨٠ متر)	٩١.٩ درجة ف (٢٩ درجة م)
٣.٤٨ (٣٤٨ متر)	٨٦ درجة ف (٢٨ درجة م)
٣٦٥٨ (٣٦٥٨ متر)	٨٧ درجة ف (٢٧ درجة م)
٤٢٦٧ (٤٢٦٧ متر)	٨٥.٥ درجة ف (٢٥ درجة م)
٤٥٧٥ (٤٥٧٥ متر)	٨٤ درجة ف (٢٤ درجة م)

قبل الاستخدام الأول

- ا. أزّل أي مواد تغليف أو ملصقات ترويجية ملصقة بالغلاية وتخليص منها بأمان.
- بـ. يُنصح بملء الغلاية بالماء البارد حتى أقصى مستوى قبل الاستخدام الأول. اترك الماء يغلي باختيار إعداد الغليان (١٢٠ درجة فهرنهايت)، ثم تخلص من الماء.
- جـ. تعمـل الغلاـية فـقط عـند وـضعـها عـلـى قـاعـدة التـشـغـيل.

اختبار الماء

أجر اختبار الماء قبل استخدام الغلاية للتأكد من عملها بشكل صحيح. لا تشرب الماء المغلي أثناء هذا الاختبار الأولي.

تعليمات الاستخدام

ا. املأ الغلاية بالكمية المطلوبة من الماء. تأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز الحد الأقصى.



بـ. أغلـق الغـطـاء بـإـحـكـامـ، مع التـأـكـدـ منـ أنـ فـوـهـةـ الصـبـ غـيرـ مـوـجـهـةـ نحوـ الـحـائـطـ أوـ الـخـزانـةـ أوـ مـوـاجـهـتهاـ.



جـ. اخـتـرـ درـجـةـ الـحـرـارـةـ المـفـضـلـةـ لـدـيـكـ.



دـ. اضـغـطـ عـلـىـ زـرـ "START/CANCEL" بـدـعـ التـسـخـينـ.



هـ. سـتـصـدـرـ الغـلاـيةـ صـوتـ تـنـبـيـهـ عـنـدـ الـوصـولـ إـلـىـ درـجـةـ الـحـرـارـةـ المـحـدـدـةـ.



جـ. اسـتـمـتـعـ بـتـحـضـيرـ قـهـوـتـكـ.




ملاحظة: أضف ماء لا يقل عن كوبين ونصف (١٨٠ مل) من الماء المصفي إلى الغلاية. لا تملأها فوق خط "MAX". امسح أي ماء من خارج الغلاية وقاعدتها.

دليل لوحة التحكم

١. اضغط على زر "START/CANCEL" لتشغيل الغلاية.




٢. اضغط مع الاستمرار على زر "START/CANCEL" لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الغلاية.



ملاحظة: عند الضغط على زر "START/CANCEL" لتشغيل الغلاية، ستضيء مصابيح المؤشر بالتتابع من اليمين إلى اليسار، ثم من اليسار إلى اليمين. سيتم تنشيط الشاشة، وسيبقى مؤشر "START/CANCEL" مضاءً.

إعدادات $^{\circ}\text{F}$ و $^{\circ}\text{C}$


اختر وحدة درجة الحرارة المفضلة لديك - فهرنهايت أو مئوية، بالضغط على زر "START/CANCEL" و "+" في آن واحد.




وضع الإيقاف المؤقت لمدة ساعتين

بعد تشغيل الغلاية، اتبع الخطوات التالية لتفعيل وضع الإيقاف المؤقت:


١. اختر درجة الحرارة: أدر زر "+" أو "-" لضبط درجة الحرارة المطلوبة.



٢. اضبط وضع الإيقاف المؤقت: اضغط على زر الإيقاف المؤقت لتنشيطه. سيضيء زر الإيقاف المؤقت، وستعرض الشاشة "...: ٢: ٠٠" مع رمز الإيقاف المؤقت.



٣. إلغاء وضع HOLD: ينتهي وضع HOLD تلقائياً بعد ساعتين. أو يمكنك إيقافه يدوياً بالضغط على زر HOLD. بمجرد انتهاء الوضع أو إلغائه، سينطفئ ضوء زر HOLD.




ملاحظة :

١. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يُناسب وضع الغليان ودرجات الحرارة التي تتراوح بين ٦٠ و١٢٠ درجة فهرنهايت وضع الإيقاف المؤقت (HOLD).
٢. يُفعّل وضع الحفاظ على الدفع بمجرد انخفاض درجة الحرارة الفعلية إلى درجة الحرارة المحددة، إذا كانت درجة الحرارة المحددة أقل من درجة الحرارة الحالية.

وضع كتم الصوت

١. لتفعيل وضع كتم الصوت، اضغط على زر "HOLD" و "-" في آن واحد. سيظهر رمز كتم الصوت (🔇) على الشاشة، ولن يصدر أي صوت صفير أو نغمات مفاتيح أثناء تفعيل وضع كتم الصوت.
٢. لإلغاء تفعيل وضع كتم الصوت، اضغط على زر "HOLD" و "-" في آن واحد مرة أخرى. سيختفي رمز كتم الصوت (🔇) من الشاشة.



وضع الذاكرة

تميّز الغلاية بذاكرة داخلية تتيح لك إزالتها من القاعدة لمدة تصل إلى خمس دقائق دون الدخول في وضع الذاكرة. عند العودة إلى القاعدة، ستسنّف دورات التسخين أو الإيقاف المؤقت (HOLD) من حيث توقفت.


وضع السكون

إذا لم تُستخدم الغلاية لمدة ١ دقيقة، فستدخل تلقائياً في وضع السكون. سيتم إيقاف تشغيل السخان والشاشة، ولكن سيتم الاحتفاظ بآخر إعداداتك في ذاكرة الوحدة.

وضع ساعة إيقاف التحضير

الغلاية مزودة بساعة إيقاف تحضير مدمجة لمراقبة وقت التحضير.

١. لتشغيل ساعة الإيقاف: اضغط باستمرار على زر الإيقاف المؤقت لمدة ٣ ثوانٍ.
٢. ستبدأ ساعة الإيقاف بالعمل بعد عد تنازلي لمدة ٣ ثوانٍ.
٣. لإيقاف تشغيل ساعة الإيقاف: اضغط باستمرار على زر الإيقاف المؤقت لمدة ٣ ثوانٍ.



درجات حرارة التخمير المثالية

راجع جدول التخمير أدناه لمعرفة درجات الحرارة المثالية لتخمير القهوة والشاي والمشروبات الساخنة الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن أنواع الشاي قد تختلف اختلافاً كبيراً، لذا فإن درجات حرارة نقع الشاي المرفقة هي إرشادات أساسية. إذا كانت تعليمات التخمير مرفقة مع الشاي، فمن الأفضل اتباعها.

غلي	..ا درجة مئوية (١٢٠ درجة فهرنهايت)
قهوة	٩٦ إلى ٩٦ درجة مئوية (١٩٥ إلى ٢٠٥ درجة فهرنهايت)
شاي أبيض/أخضر	٦٧ إلى ٩٣ درجة مئوية (١٧٠ إلى ٢٠ درجة فهرنهايت)
شاي أولونغ	٨٥ إلى ٩٣ درجة مئوية (١٨٥ إلى ٢٠ درجة فهرنهايت)
شاي أعشاب/أسود	٨٥ إلى ..ا درجة مئوية (٢٠ إلى ٢٣ درجة فهرنهايت)
كاكاو ساخن	٨٨ درجة مئوية (١٩٠ درجة فهرنهايت)

العناية والصيانة

- أ. التنظيف العام**
١. نوصي بتنظيف الغلاية بعد كل استخدام.
 ٢. افصل قاعدة الطاقة عن المقبس الكهربائي.
 ٣. اترك الغلاية تبرد تماماً، ثم تخلص من أي ماء متبقى.
 ٤. اغسل الغلاية بالماء الدافئ والصابون. جففها جيداً بمنشفة ناعمة ونظيفة.
 - ب. إزالة الترببات الكلسية من الغلاية
 ١. أزل الترببات الكلسية من الغلاية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً في حال استخدامها بشكل متكرر. إزالة الترببات الكلسية تزيل الرواسب المعدنية التي تراكم داخل الغلاية. احرص دائماً على إزالة الترببات الكلسية من الغلاية قبل تخزينها لفترات طويلة.
 ٢. املأ الغلاية بكوب واحد من الخل المقطر أو عصير الليمون وكوبين من الماء (بنسبة ٢:١).
 ٣. اغلي الخليط واتركه منقوعاً في الغلاية لمدة ساعتين.
 ٤. أزل أي ترببات كلسية بقطعة قماش أو إسفنج غير كاشطة.
 ٥. اشطف الغلاية بالماء النظيف وجففها بقطعة قماش ناعمة.
 ٦. كرر العملية حسب الحاجة.

مشكلة	الحل
الغلاية لا تعمل.	١. تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام في المقبس. ٢. وصل قابس الطاقة بمقبس كهربائي مستقل. ٣. حاول توصيل قابس الطاقة بمقبس كهربائي مختلف. ٤. أعد ضبط قاطع الدائرة الكهربائية إذا لزم الأمر. ٥. لمزيد من الأمان، تم تجهيز الغلاية بقطاع حراري. في حالة ارتفاع درجة الحرارة الشديد، ستتوقف الغلاية تلقائياً لمنع المزيد من التلف. في هذه الحالة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.
الغلاية لا تعمل.	تأكد من تثبيت الغلاية بإحكام على قاعدة الطاقة.
لا تظهر أي معلومات على الشاشة.	١. تدخل الغلاية في وضع السكون بعد ٥ دقائق من عدم الاستخدام. في وضع السكون، لن تُظهر شاشة LCD. ٢. لإعادة تشغيل الغلاية من وضع السكون، اضغط على زر "START/CANCEL" في قاعدة الطاقة.

التخلص من النفايات

ساعد في حماية البيئة. يرجى الالتزام باللوائح المحلية من خلال نقل المعدات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)