

PORODO



Porodo

LUMACAST

جهاز عرض ذكي عالي الوضوح

SKU: PDPR2236

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ملاحظات مهمة
٤	ضبط شبه المنحرف
٦	منظر تخطيطي
٨	التحكم في الطاقة
٨	ضبط التركيز
٩	دليل توصيل البلوتوث
١٠	إعدادات وميزات جهاز العرض
١٥	تعليمات السلامة
١٥	وظيفة الكاريوكي والإضاءة
١٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
١٧	التخلص من الجهاز
١٧	الضمان
١٧	اتصل بنا

يوفر جهاز العرض الذكي PORODO LUMACAST بدقة عرض كاملة الوضوح (Full HD) بدقة ١٠٨٠ بكسل، مع شاشة عريضة للغاية مقاس ٢٠ بوصة لتجربة مشاهدة غامرة. بفضل سطوع ٢٣٠ لومن ANSI، يضمن الجهاز صورًا واضحة في مختلف ظروف الإضاءة. يدعم الجهاز خاصية النسخ المتطابق للشاشة لاسلكيًا لأجهزة Android و iOS، ويتميز بخاصية التركيز التلقائي وتصحيح الانحراف لضمان وضوح مثالي. يعمل الجهاز بنظام Android ١٣، ويوفر واجهة مستخدم ذكية لأداء سلس.

المواصفات

جهد الدخل	١٠٠-٢٤٠ فولت
التردد المُصنَّف	٥٠/٦٠ هرتز
عمر مصدر الضوء	٣٠٠٠٠ ساعة
إصدار البلوتوث	٥،٤
السطوع	٢٣٠ ANSI
الدقة	١٠٨٠ × ٩٢٠ عالية الدقة
حجم شاشة LCD	٣ بوصات
نظام التشغيل	أندرويد ١٣

سعة التخزين الداخلية	ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ١ جيجابايت + ذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة ٨ جيجابايت
مكبر الصوت	١.٠ واط، ٤ أوم
نسبة التباين	١٢٠٠:١
نسبة العرض إلى الارتفاع	٩:١٦ / ٣:٤
الواجهة	منفذ HDMI x١، منفذ USB-A x١، منفذ سماعة رأس ٣.٥ مم x١
واي فاي	٤،٢ جيجاهرتز و ٥ جيجاهرتز
حجم صورة العرض	٣.٠ بوصة - ٢.٠ بوصة
مسافة العرض	٤.١ متر - ٥ متر
الوزن الصافي	١.٣ كجم
رقم الموديل	PDPR٢٢٣٦

ملاحظات مهمة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

١. جهاز العرض غير مقاوم للغبار أو الماء.
٢. لتقليل خطر الحريق والصدمات الكهربائية، لا تُعرّض جهاز العرض للمطر أو الضباب.
٣. استخدم محول الطاقة الأصلي فقط. يجب أن يعمل جهاز العرض بمصدر الطاقة المُصنّف المُحدد.
٤. عند استخدام جهاز العرض، تجنب النظر مباشرةً إلى العدسة، فقد يُسبب الضوء القوي

- إزعاجًا طفيفًا للعين. يجب على الأطفال استخدام جهاز العرض تحت إشراف الكبار.
٥. لا تُغَطِّ فتحات تهوية جهاز العرض، لأن ارتفاع درجة حرارته قد يُقْصِر من عمره الافتراضي ويُسبِّب مخاطر محتملة.
٦. نَظِّف فتحات تهوية جهاز العرض بانتظام لتجنب تراكم الغبار، الذي قد يُسبِّب عطلاً.
٧. لا تستخدم جهاز العرض في بيئات دهنية أو رطبة أو مُعبِرة أو مُدخنة. قد يُسبِّب الزيت أو المواد الكيميائية عطلاً.
٨. تعامل مع جهاز العرض بحذر أثناء الاستخدام اليومي.
٩. في حال عدم استخدام جهاز العرض لفترة طويلة، يُرجى فصل الطاقة.
١٠. يُحظر على غير المُختصين تفكيك جهاز العرض أو اختباره أو إصلاحه.

ضبط شبه المنحرف

١. تأكد من أن زاوية الكاميرا ≤ ١٥ درجة قبل استخدام وظيفتي التركيز التلقائي وشبه المنحرف.
٢. إذا لم يكن تأثير شبه المنحرف صحيحًا، فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- اضغط على زر "OK" في جهاز التحكم عن بُعد لضبط الزوايا. استخدم F أو F- لتحسين الوضع.



٣. للحصول على أفضل النتائج، حافظ على زاوية الميل الأفقية (يسار/يمين/ميل) ضمن ٢٠ درجة. إذا تجاوزت الزاوية هذا النطاق، ستظهر نافذة منبثقة. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى وضع التصحيح شبه المنحرف اليدوي.



اضغط على زر موافق لإجراء تعديل يدوي طفيف.




اضغط زر "OK" لإجراء تعديل يدوي طفيف.




اضغط على زر "OK" لإجراء تعديل يدوي طفيف.

٤. في وضع شبه المنحرف اليدوي، استخدم مفاتيح الاتجاهات لضبط زاوية الشاشة. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد موضع كل زاوية.




منظر تخطيطي


أ. الشكل الخلفي




ب. الشكل الأمامي



ج. أزرار التحكم عن بعد




١. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في جهاز العرض لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيله.
٢. إيقاف التشغيل: عند تشغيل جهاز العرض، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في جهاز العرض أو جهاز التحكم عن بُعد لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيله.



ضبط التركيز

عند تشغيل جهاز العرض، يؤدي ضبط موضعه أو زاويته إلى تفعيل وظيفتي شبه المنحرف والتركيز تلقائيًا. كما يمكن استخدام زر التركيز في جهاز التحكم عن بُعد لضبط العدسة يدويًا لضمان عرض صورة واضحة على الشاشة.




دليل توصيل البلوتوث

١. اضغط مع الاستمرار على كلا الزرين حتى تومض أضواء المؤشر ويُشغل البلوتوث.
 ٢. ستبحث خيارات البلوتوث عن الجهاز. حدده، وستكتمل عملية الاقتران.
- ملاحظة:** قد يختلف اسم البلوتوث باختلاف جهاز العرض. يمكنك العثور على اسم البلوتوث الخاص بكل جهاز في قائمة الإعدادات.



Bluetooth Connect


Press and hold the button as shown in the figure to enter pairing mode, and wait for the connection to complete.



إعدادات وميزات جهاز العرض


١. واجهة المستخدم للمشغل

ملاحظة: أدخل إعدادات الشاشتين، يُرجى الرجوع إلى الشاشة الفعلية.




٢. إعدادات اللغة

الإعدادات - إعدادات النظام - لغة الشاشة > لاختيار اللغة.



٣. إعداد الخلفية الرئيسية

لاختيار الخلفية الرئيسية المطلوبة، يُرجى الانتقال إلى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.



٤. وضع جهاز العرض

لاختيار الوضع المناسب لتطبيقك، انتقل إلى الإعدادات - إعدادات النظام - التقلب. تتوفر أربعة أوضاع:


١. الطاولة الأمامية

٢. السقف الأمامي

٣. الطاولة الخلفية


٤. السقف الخلفي

يمكن تفعيل أو تعطيل وظيفتي التركيز التلقائي والوضع شبه المنحرف حسب الحاجة.



٥. مشغل الوسائط

أدخل قرص USB وانقر على أيقونة USB في الصفحة الرئيسية للوصول إلى مقاطع الفيديو والموسيقى والصور والكتب المحلية وقراءتها.



٦. مشغل الوسائط

أدخل قرص USB وانقر على أيقونة USB في الصفحة الرئيسية للوصول إلى مقاطع الفيديو والموسيقى والصور والكتب المحلية وقراءتها.




٧. إعداد انعكاس الشاشة

٧.١. نظام iOS

أ. وُضِّل جهاز العرض والهاتف المحمول بنفس الشبكة.

ب. اسحب الهاتف للأسفل لفتح مركز التحكم، ثم انقر على زر انعكاس الشاشة (الأجهزة iPhone، اسحب لأعلى لفتح مركز التحكم).


ج. اختر اسم الجهاز الذي تريد عرضه على الشاشة نفسها، وابدأ الانعكاس.





٧.٢. عرض شاشة أندرويد

١. وُصِّل جهاز العرض والهاتف المحمول بنفس الشبكة.
٢. افتح واجهة عرض الشاشة على هاتفك وانقر على كلمة "Android***".
٣. اختر اسم الجهاز لإكمال عرض الشاشة.



- أ.** يُرجى قراءة المعلومات المهمة التالية بعناية لضمان التشغيل والصيانة الآمنة لجهاز العرض. سيساعد اتباع هذه التعليمات على إطالة عمره الافتراضي.
 - ب.** للتركيب والإصلاح، استشر فنيين مؤهلين. لا تستخدم كابلات أو ملحقات أو أجهزة طرفية تالفة.
 - ج.** أبقي جهاز العرض بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار والمصادر الكهرومغناطيسية القوية (مثل محطات الرادار ومحطات الطاقة ومحطات الطاقة الفرعية). تجنب الضوء المحيط القوي وأشعة الشمس المباشرة.
 - د.** لا تسد تهوية جهاز العرض.
 - هـ.** استخدم دائمًا محول الطاقة الأصلي.
 - و.** تأكد من التهوية الجيدة واحرص على إبقاء فتحات التهوية خالية لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
 - ز.** عند استخدام جهاز العرض، تجنب النظر مباشرة إلى العدسة لأن الضوء القوي قد يسبب عدم الراحة.
 - ح.** لا تثنِ سلك الطاقة أو تسحبه.
 - ط.** لا تضع سلك الطاقة أبدًا تحت جهاز العرض أو الأشياء الثقيلة.
 - ي.** لا تغطِ سلك الطاقة بمواد أخرى.
 - ك.** لا تُسخِّن سلك الطاقة.
 - ل.** تجنب لمس مُحوّل الطاقة بأيدي مبللة.
- تنبيه:** لا تنظر مباشرةً إلى العدسة أثناء العرض، فقد يؤدي الضوء القوي عينيك. يُنصح باستخدام جهاز العرض تحت إشراف الكبار.

وظيفة الكاريوكي والإضاءة

يدعم هذا المنتج الكاريوكي، وتتوفر به الطرق التالية:

- ا.** يتضمن الجهاز تطبيق كاريوكي مدمجًا للغناء.
- ب.** يمكن استخدام وظيفة الكاريوكي على نفس شاشة هاتفك.

٣. يمكن توصيله بمكبر صوت بلوتوث لتفعيل خاصية الكاريوكي. كما يتميز المنتج بأضواء ملونة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يُركب ويُستخدم وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة مُعينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختص للحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية.

يمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)