

PORODO



Porodo

AEROFIT

ساعة رياضية ذكية مقاس ١.٨، ٢ بوصة

SKU: PDSWX

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	متطلبات المنصة
٤	تعليمات الاستخدام الأولي
٥	دليل توصيل الساعة والتطبيق
٦	تعليمات تشغيل الساعة الذكية
٧	نظرة عامة على ميزات الساعة الذكية
٨	احتياطات السلامة
٩	المشاكل الشائعة
١٠	التخلص من الساعة
١١	الضمان
١١	تواصل معنا

صُممت ساعة بورودو AEROFIT الرياضية الذكية مقاس ٢,١ بوصة للأشخاص النشطين الذين يسعون إلى الارتقاء برحلتهم في اللياقة البدنية مع البقاء على اتصال دائم. تتميز هذه الساعة الذكية بشاشة لمس أنيقة مقاس ٢,١ بوصة، وتوفر واجهة مستخدم نابضة بالحياة وواضحة تضمن سهولة التنقل عبر ميزاتها البديهية. صُممت ساعة AEROFIT لمن يُقدِّرون الأناقة والأداء، وهي مُجهزة بإمكانيات متقدمة لتتبع الصحة، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وبيانات التمرين في الوقت الفعلي مثل الخطوات والسرعات الحرارية المحروقة والمسافة المقطوعة. سواء كنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو تمارس الجري أو اليوغا، توفر هذه الساعة الذكية رؤى فورية حول مقاييس صحتك، مما يُمكنك من اتخاذ قرارات أكثر استنارة لأسلوب حياة متوازن. كما تدعم ساعة AEROFIT إشعارات الهاتف الذكي، مما يضمن لك عدم تفويت أي رسالة أو تنبيه مهم، مع الحفاظ على تصميمها المقاوم للماء، مما يجعلها مثالية للأنشطة الخارجية. مع بطارية تدوم طويلاً. بفضل تصميمها الأنيق ومجموعة من ميزات اللياقة البدنية المخصصة، تُعد ساعة ٢,١ Porodo AEROFIT بوصة الرياضية الذكية أكثر من مجرد جهاز قابل للارتداء، بل هي رفيقك الأمثل لحياة أكثر صحة ونشاطاً.

المواصفات

مادة الغلاف	سبائك الزنك
إصدار البلوتوث	٥,٣
حجم الشاشة	شاشة IPS عالية الدقة مقاس ٢,١ بوصة
الدقة	٢٩٦ x ٢٤٠ بكسل

سعة البطارية	٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
وقت الاستعداد	١٢-١٠ يومًا
وقت التشغيل	٥-٣ أيام
الذاكرة	٢٥٦ كيلوبايت + ١٦ ميغابايت
مقاومة الماء	معياري IP٦٥
التوافق	أندرويد + ٥.٠ + iOS ٩.٠
عرض السوار	٢٢ مم
الوزن	٥٤ جرامًا
معرف الطراز	PDSWX

متطلبات المنصة

١. لمستخدمي أندرويد/iOS: امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل تطبيق Porodo AEROFIT وتثبيته مباشرةً على جهازك المحمول.
 ٢. لمستخدمي أندرويد: ابحث عن "LaxasFit" في متجر جوجل بلاي للعثور على التطبيق وتثبيته.
 ٣. لمستخدمي iOS: ابحث عن "LaxasFit" في متجر تطبيقات آبل لتنزيل التطبيق وتثبيته.
- ملاحظة:** تأكد من اتصال جهازك بالإنترنت لضمان سلاسة عملية التثبيت والتفعيل.



تعليمات الاستخدام الأولي

١. شحن الساعة

لضمان الأداء الأمثل، اشحن ساعتك الذكية بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. سيسمح ذلك للجهاز بالمعايرة بشكل صحيح وتوفير أداء دقيق.

٢. إعداد الشحن المغناطيسي

قم بمحاذاة كوب شفت الشحن المغناطيسي اللاسلكي مع المنفذ المغناطيسي المقابل في الجزء الخلفي من الساعة. بمجرد المحاذاة، ستضيء قاعدة الشحن بضوء أخضر، مما يشير إلى اتصال آمن وأن عملية الشحن جارية.



١. أذونات تثبيت التطبيق: تأكد من منح جميع الأذونات المطلوبة أثناء عملية التثبيت. يجب توصيل كل من الساعة والهاتف المحمول بالتطبيق، ويجب تفعيل بلوتوث الهاتف لتمكين التطبيق من أداء جميع وظائفه.

٢. ربط التطبيق بالساعة:

٢.١ افتح التطبيق وفعل البلوتوث على جهازك المحمول.

٢.٢ سيطلب منك التطبيق تأكيد الاتصال بتفعيل الإشعارات.

٢.٣ انقر على خيار إضافة جهاز، وابحث عن اسم الطراز، ثم انقر على "Connect" لإقرانه بساعتك.

٣. اتصال بلوتوث بالهاتف المحمول:

٣.١ يجب تفعيل البلوتوث على الساعة.

٣.٢ افتح إعدادات البلوتوث على هاتفك المحمول وابحث عن جهاز البلوتوث المتوافق مع طراز ساعتك.

٣.٣ حدد اسم الجهاز وانقر على "Connect" لبدء عملية الاقتران.

٤. استكشاف أخطاء البلوتوث الشائعة وإصلاحها: نظراً لاختلاف بروتوكولات البلوتوث بين مختلف شركات الهواتف المحمولة، قد تكون الاتصالات غير مستقرة أحياناً. في هذه الحالة:

٤.١ أوقف تشغيل البلوتوث على هاتفك المحمول وأعد توصيله.

٤.٢ إذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع.

٤.٣ إذا لم تستجب الساعة، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ لإعادة تشغيلها.

٥. التحقق من اتصال البلوتوث:

٥.١ تحقق من رمز البلوتوث في الزاوية العلوية اليسرى من القائمة الرئيسية للتطبيق. عندما يظهر الرمز كشكل بيضاوي متصل، فهذا يدل على نجاح الاتصال.

٥.٢ يمكنك أيضاً استخدام التطبيق للبحث عن الهاتف أو استخدام وظيفة الجهاز المدمجة للبحث عن التطبيق. إذا اهتزت الساعة، فهذا يؤكد نجاح اتصال البلوتوث.

٦. إشعارات المكالمات الواردة:

٦.١ إذا كانت الساعة تتلقى مكالمة واردة، فتأكد من تفعيل الإعدادات المناسبة للإشعارات في كل من الساعة والتطبيق.

٦.٢ انتقل إلى إعدادات الإشعارات في التطبيق وتأكد من ضبط التطبيق بشكل صحيح لتلقي تنبيهات المكالمات الواردة.

تعليمات تشغيل الساعة الذكية

١. زر التشغيل:

١.١ زر الأعلى: اضغط عليه برفق للعودة إلى الشاشة السابقة.

١.٢ زر الأسفل: اضغط عليه برفق لإعادة تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها. يمكن استخدام الضغط المطول لتشغيل إيقاف الساعة الذكية.

٢. واجهة الساعة:

تحسّن هذه الإيماءات تجربة التنقل، مما يوفر تحكمًا سريعًا وبديهيًا في ميزات الساعة الذكية.

٢.١ تمرير لليمين: للانتقال إلى الشاشة أو الوظيفة التالية.

٢.٢ تمرير لليسار: للانتقال عادةً إلى الشاشة أو الوظيفة السابقة.

٢.٣ تمرير لأعلى: غالبًا ما يُظهر خيارات إضافية مثل الإعدادات السريعة أو يفتح إشعاراتك.

٢.٤ تمرير للأسفل: يُستخدم عادةً لإغلاق أو تصغير الشاشات المفتوحة، أو للوصول إلى مركز الإشعارات.



نظرة عامة على ميزات الساعة الذكية

<p>-أدخل واجهة وضع الاستعداد في ساعتك الذكية عندما لا تكون قيد الاستخدام لتوفير البطارية.</p>	<p>واجهة وضع الاستعداد </p>
<p>-قم بتوصيل ساعتك الذكية بهاتفك المحمول عبر البلوتوث. بمجرد الاتصال، يمكنك إجراء واستقبال المكالمات مباشرة من الساعة.</p>	<p>لوحة الاتصال </p>
<p>-بعد إقران الساعة الذكية مع التطبيق المرافق، يمكنك إضافة جهات الاتصال إلى التطبيق. بعد الإضافة، ستتم مزامنة جهات الاتصال مع الساعة، مما يتيح لك عرضها مباشرة على الجهاز. يمكنك بعد ذلك تحديد جهة اتصال من الساعة لبدء مكالمة. ملاحظة: تأكد من تشغيل البلوتوث في هاتفك لضمان عمل الساعة بشكل صحيح.</p>	<p>جهات الاتصال </p>
<p>-يمكن للساعة الذكية عرض سجل مكالماتك. ما عليك سوى النقر على اسم جهة الاتصال أو رقمها للاتصال مباشرة من الساعة.</p>	<p>سجل المكالمات </p>
<p>-يمكن للمنتج عرض الإشعارات الخاصة بالرسائل من التطبيقات. ملاحظة: أنظمة iOS التي تفوق iOS 12 ستحظر تذكيرات الرسائل النصية القصيرة بشكل افتراضي.</p>	<p>معلومات المستخدم </p>
<p>-يمكنك الوصول إلى أوضاع الرياضة المختلفة (الجري، قفز الحبل، ركوب الدراجات، وتسلق الجبال) من قائمة الاختيار. بمجرد التحديد، ستقوم الساعة بمراقبة المقاييس الأساسية مثل وقت التمرين، المسافة، السرعات الحرارية المحروقة، وبيانات معدل ضربات القلب.</p>	<p>تتبع النشاط </p>
<p>-ستسجل ساعتك الذكية جميع بيانات التمارين، مما يوفر سجلاً مفصلاً للأنشطة البدنية.</p>	<p>سجل الرياضة </p>
<p>-تتبع عدد خطواتك على مدار اليوم. سيتم إعادة تعيين البيانات تلقائياً في الساعة ٠٠:٠٠ كل صباح ويمكن مراجعتها في التطبيق لمتابعة التقدم.</p>	<p>عداد الخطوات </p>
<p>-فعل كشف النوم لمراقبة وتحليل جودة نومك أثناء الليل.</p>	<p>مراقبة النوم </p>
<p>-اضبط التذكيرات لفترات الجلوس الطويلة. ستقوم الساعة بالاهتزاز عندما يحين وقت الحركة، لتذكيرك بالبقاء نشيطاً. ستظهر إشعارات على الشاشة لتذكيرك بأخذ استراحة.</p>	<p>تذكير بالخمول </p>
<p>-ارتد الساعة الذكية بإحكام على معصمك، ويفضل قرب منطقة أعلى الذراع، للحصول على قراءات دقيقة لمعدل ضربات القلب. تراقب الساعة باستمرار وتعرض معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، بمدى نموذجي يتراوح بين ٦٠ إلى ١٠٠ نبضة في الدقيقة.</p>	<p>مراقبة معدل ضربات القلب </p>
<p>-للحصول على قراءات دقيقة لضغط الدم، ضع الساعة بإحكام على معصمك، فوق عظم الرسغ. يمكنها قياس ضغط الدم في الوقت الفعلي بالنطاقات الطبيعية التالية: أ. ضغط الدم الانبساطي للبالغين: ٦٠-٨٠ ملم زئبق ب. ضغط الدم الانقباضي للبالغين: ١٠٠-١٢٠ ملم زئبق</p>	<p>ضغط الدم </p>
<p>-تأكد من أن الساعة مثبتة بإحكام على معصمك، ويفضل فوق عظم الرسغ وفوق الذراع. يمكن للساعة قياس مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الفعلي، والذي يتراوح عادةً بين ٩٥٪ إلى ١٠٠٪.</p>	<p>مراقبة مستوى الأكسجين في الدم </p>
<p>-إذا كان هاتفك مفتوحاً وواجهة التطبيق مفعلة، ستقوم الساعة تلقائياً بتشغيل واجهة الكاميرا على هاتفك. يمكنك هز الساعة للتقاط صورة، وسيقوم الهاتف بحفظها. بدلاً من ذلك، افتح التطبيق وأدخل وضع التحكم عن بُعد للتقاط الصور، ثم التقط الصور بهز الساعة.</p>	<p>التحكم عن بُعد بالكاميرا </p>
<p>-تتيح لك الساعة التحكم في تشغيل الموسيقى على هاتفك. عند الاتصال، استخدم التطبيق لإدارة والتحكم في موسيقى هاتفك.</p>	<p>التحكم بالموسيقى </p>

تحديد موقع الهاتف	عند الاتصال بهاتفك المحمول، اضغط على أيقونة العدسة المكبرة في الساعة. سيؤدي هذا إلى جعل هاتفك يرن، مما يساعدك في تحديد موقعه.
توقعات الطقس	يمكن للساعة عرض درجة حرارة الطقس الحالية، مما يمنحك وصولاً فورياً إلى معلومات المناخ الحالية.
المؤقت	استخدم الساعة لبدء وإيقاف وظيفة ساعة الإيقاف أو المؤقت بسهولة، مما يساعدك على متابعة الوقت للأنشطة المختلفة.
المنبه	اضبط منبهًا مخصصًا باستخدام التطبيق، وستقوم الساعة بالاهتزاز لتذكيرك في الوقت المحدد.
إعدادات النظام	يمكنك ضبط إعدادات الاهتزاز ومستوى الصوت مباشرة من خلال التطبيق، مما يتيح لك تخصيص إشعارات ساعتك وفقاً لتفضيلاتك.
النمط	يمكنك تعيين وتخصيص نمط واجهة المستخدم وفقاً لتفضيلاتك.
معلومات الجهاز	اعرض رمز MAC التسلسلي واسم البلوتوث ورقم إصدار جهازك بسهولة التعرف عليه.
سطوع الشاشة	اضبط سطوع الشاشة واضبط مهلة الإضاءة الخلفية وفقاً لتفضيلاتك لتحقيق أفضل وضوح واستخدام مثالي للطاقة.
مسح رمز الاستجابة السريعة	يمكن تنزيل رمز الاستجابة السريعة باستخدام التطبيق المحمول للوصول السهل والإعداد.
إعادة ضبط المصنع	أعد ضبط جهازك لمسح جميع البيانات، مثل عدد الخطوات، تتبع النوم، وغيرها، وأعد الإعدادات الافتراضية عند الحاجة.
تأثير التنفس	فعل تأثير التنفس على شاشتك. ستتحرك الساعة وتنبثق وتغلق الشاشة بعد فترة زمنية محددة.
إعدادات اللغة	بمجرد الاتصال بالتطبيق، يمكنك ضبط اللغة المفضلة من خلال التطبيق. ستتم مزامنة هذه اللغة مع الساعة بعد حفظ الإعداد. بدلاً من ذلك، يمكنك تبديل اللغة مباشرة من الساعة، والتي ستزمن أيضاً مع التطبيق.
وظيفة الاتصال	أدخل وظيفة واجهات الساعة في التطبيق لعرض وتحديد واجهات الساعة المفضلة لديك، بما في ذلك الواجهات المحلية وتصاميم DIY المخصصة. يمكنك أيضاً إرسال هذه الواجهات المخصصة إلى الساعة.
وضع لينغ دونغ	اضغط على واجهة الإعدادات في الساعة لفتح ميزة Lingdong Island والعودة إلى العرض الرئيسي للوصول إلى مزيد من المعلومات.
ألعاب خفيفة	فعل وضع السباق للحصول على عرض أكثر ديناميكية ووظائف مناسبة لتتبع الأنشطة.
التحكم بإيماءات اليد	فعل وظيفة الإيماءات اليدوية عن طريق تغطية الشاشة بيدك. سيؤدي ذلك إلى تشغيل أو إيقاف الشاشة حسب الإيماءة.

احتياطات السلامة

1. غير مخصص للاستخدام أثناء الاستحمام أو السباحة. قد يؤدي التعرض للماء إلى تلف المنتج أو التأثير على أدائه.

٢. تأكد من توصيل الساعة عند مزامنة البيانات لتجنب الانقطاعات.

٣. استخدم كابل الشحن المدمج للحصول على أفضل أداء شحن.

٤. للحفاظ على عمر الساعة، تجنب تعريضها لمستويات عالية من الرطوبة أو درجات الحرارة القصوى (عالية ومنخفضة) لفترات طويلة.

٥. تجنب خدش المستشعر لتجنب أي ضرر محتمل قد يؤثر على أدائه.

٦. لتنظيف واجهة الساعة، امسحها برفق بقطعة قماش ناعمة ورطبة. لتنظيف أكثر شمولاً، استخدم صابوناً خفيفاً وماءً لإزالة الزيت أو الغبار أو الأوساخ.

٧. أبقِ الساعة بعيداً عن المواد الكيميائية القاسية مثل البنزين ومذيبات التنظيف والبروبان والكحول وطارادات الحشرات. فهذه المواد قد تُتلف إحكام الساعة وتؤثر على سطح العلبة.

٨. لا تُعرض ساعتك للحرارة الشديدة أو الصدمات القوية أو الإجهاد البدني، لأن هذه الظروف قد تُتلف مكوناتها الداخلية والخارجية.

ملاحظة: هذا المنتج غير مقاوم للماء وفقاً لمعيار IP ٦٨. فهو غير مقاوم للماء، وقد يؤدي تعرضه للمطر، أو غسل اليدين، أو السباحة، أو الاستحمام بماء ساخن، أو الساونا، أو غيرها من مصادر المياه إلى تلف الساعة. قد يؤدي تسرب بخار الماء أو الرطوبة الناتج عن هذا التعرض إلى إبطال الضمان. تأكد من استخدام الساعة وفقاً للإرشادات المحددة لتجنب التلف.

المشاكل الشائعة

أ. المشكلة: تعذر العثور على الساعة؟

الحل: إذا لم تتمكن من العثور على الساعة، فتأكد من تشغيلها وتفعيل البلوتوث. قد لا يلتقط الهاتف المحمول بث البلوتوث من الساعة. تأكد من أن الساعة غير متصلة بجهاز آخر، وقربها من هاتفك المحمول قبل محاولة البحث مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فأوقف تشغيل البلوتوث على هاتفك المحمول لمدة ٢٠ ثانية، ثم أعد تشغيله وحاول البحث عن الساعة مرة أخرى.

ب. المشكلة: اتصال البلوتوث يعمل دائماً؟ هل ستتوفر أي بيانات في حال إيقاف تشغيله؟

الحل: قبل مزامنة بياناتك، ستبقى معلومات التمارين والنوم مخزنة على الساعة. عند إنشاء اتصال بلوتوث بين هاتفك المحمول والساعة، ستقوم الساعة تلقائيًا بتحميل البيانات المخزنة إلى هاتفك. مع ذلك، يُرجى ملاحظة أن سعة تخزين بيانات البلوتوث في الساعة محدودة، حيث يمكنها الاحتفاظ بالبيانات لمدة تصل إلى أسبوع واحد فقط. بمجرد امتلاء مساحة التخزين، سيتم استبدال البيانات الأقدم لإفساح المجال لأحدث المعلومات. لتجنب فقدان البيانات المهمة، يُنصح بمزامنة ساعتك مع هاتفك بانتظام.

ملاحظة: في حال تفعيل ميزتي تذكير المكالمات والرسائل النصية، يجب إبقاء اتصال البلوتوث مفعلاً. بالإضافة إلى ذلك، ستظل وظيفتا المنبه والتذكير غير متصلتين بالإنترنت.

ج. المشكلة: لا يمكن شحن الساعة؟

الحل:

١. تأكد من التوصيل الصحيح: تأكد من أن اتجاه حامل الشحن صحيح، وتأكد من توصيل مشبك الشحن بالساعة بشكل صحيح.

٢. انخفاض طاقة البطارية: إذا كانت بطارية الساعة أقل من ٦،٣ فولت، فقد يكون هناك تأخير قصير في الشحن المسبق. سيستغرق دخول الساعة في وضع الشحن من ٥ إلى ٣ دقائق بعد توصيلها بالشاحن إذا لم تعمل الشاشة فوراً.

ملاحظة: ستدخل الساعة في وضع الشحن بعد توصيل الشاحن بفترة وجيزة. إذا لم تكن الشاشة تعمل في البداية، فاتركها تشحن لبضع دقائق قبل أن تبدأ في التشغيل.

التخلص من الساعة

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me